

Y-600/433 pager wireless

MANUAL

I. Caracteristici

1. Protectie la apa
2. Ecran LCD cu 3 moduri de alerta: sunet, vibratie si sunet+vibratie
3. Functioneaza atat cu statii de apelare cu un buton (Y-A1) cat si cu statii de apelare cu 3 butoane (Y-A3)
4. Functioneaza cu pana la 200 de statii de apelare si poate inregistra ultimele 10 apeluri.
5. Cand se afla in stand-by, pe ecran este afisata ora curenta.
6. Indica serviciile existente prin simboluri si text.
7. Simbolul "4" clipeste cand pagerul se afla la incarcat.

II. Programare



In modul de programare:

1. **FUN**: Butonul Functie (intrare/ iesire din setari)
2. **ENT**: Butonul de confirmare setari
3. **NEXT**: Buton de incrementare/ decrementare digiti
4. **SEL**: Buton de selectie numar

In afara modului de programare:

1. **ENT**: Anulare apel inregistrat
2. **NEXT/ SEL**: Parcurgere apeluri inregistrate

III. Instructiuni

Pornire dispozitiv: Tineti apasat oricare din butoane timp de 3 secunde iar dispozitivul va porni pe ecran aparand ora curenta.

Intrare in modul de programare: Tineti apasat butonul **FUN** pana pe ecran va apare: F--1, cifra 1 clipind continuu. Apasati butonul **SEL** pentru a selecta o functie intre 1 si 9 iar apoi apasati butonul **ENT** pentru a confirma functia selectata.

Iesire din modul de programare sau anulare setare: Apasati butonul **FUN** cand sunteti deja in modul de programare pentru a reveni in stand-by.

Iesire automata din modul de programare: Daca nu efectuati nici o operatiune timp de 40 de secunde, sistemul va iesi singur din modul de programare.

Lista cu functii: **F--1** Salvare statie de apel, **F--2** Stergere statie de apel, **F--4** Setare ora, **F--5** Mod de alerta, **F--6** Mod de afisare, **F--7** Inchidere pager, **F--8** Setare tip statie de apel (cu un buton sau cu 3 butoane), **F--9** Resetare pager (la setarile de fabrica)

IV. Detalii functii

F--1 Salvare statie de apel

Cand sunteti in aceasta functie, apasati **ENT** si pe ecran o sa va apara 0001 in timp ce cifra "1" clipeste. Cu butoanele **NEXT** si **SEL** selectati un numar intre 0001~9999 acesta fiind numarul apelantului.

Apasati **ENT** pentru confirmare si atunci o sa apara pe ecran "____". Apasati butonul de pe statia de apel timp de 2 secunde iar apoi ve-ti auzi 2 beep-uri insemnand ca inregistrarea s-a produs cu succes. In continuare o sa va apara urmatorul numar pentru a inregistra o noua statie de apel.

Atentie: Daca va apare pe ecran E2 si se aud 2 beep-uri atunci numarul apelantului este ocupat

Daca va apare pe ecran E1, se aud 2 beep-uri si va arata alt numar insemnand ca statia de apel a fost deja inregistrata.

F--3 Stergere statie de apel

Cand sunteti in aceasta functie, apasati **ENT** si pe ecran o sa va apara 0001 in timp ce cifra "1" clipeste. Cu butoanele **NEXT** si **SEL** selectati un numar intre 0001~9999 acesta fiind numarul apelantului sters. Apasati **ENT** pentru confirmare stergere.

Atentie: Daca doriti sa stergeti toate statiile de apel inregistrate, selectati numarul 0000.

F--4 Setare ora

In aceasta functie cu ajutorul butoanelor **NEXT** si **SEL** puteti seta ora curenta.

F--5 Mod de alerta (initial alerta sonora)

Apasati butonul **SEL** pentru a selecta unul din modurile de alerta 1, 2 sau 3 din aceasta functie si apoi apasati **ENT** pentru confirmare:

1 - alerta sonora 2 - vibratii 3 - alerta sonora + vibratii

F--6 Mod de afisare

Apasati butonul **SEL** pentru a selecta unul din modurile de afisare 1, 2 sau 3 din aceasta functie si apoi apasati **ENT** pentru confirmare:

1 - afisaj cu simboluri (☎, \$, ?)

2 - afisaj cu litere

3 - afisaj cu litere+simboluri

F--7 Inchidere pager

Selectati aceasta functie cu **ENT** si pagerul o sa se inchida. Pentru repornire tineti apasat orice buton timp de 3 secunde.

F--8 Setare tip statie de apel

Selectati aceasta functie cu **ENT** si apoi aveti ocazia sa selectati unul dintre numerele 1 sau 4:

1 - inregistrati statie de apel cu un buton (puteti salva statii de apel cu 3 butoane, inregistrand fiecare buton la un numar de apelant)

4 - Statiile de apel cu un buton lucreaza impreuna cu cele cu trei butoane

Selectati unul din moduri cu butonul **SEL** si apasati **ENT** pentru confirmare.

F--9 Resetare pager

Cand sunteti in aceasta functie apasati **ENT** si pe ecran o sa va apara "0001". Cu butoanele **NEXT** si **SEL** selectati numarul "0000" si apasati **ENT** pentru confirmare. Dupa resetare pe ecran o sa va apara numarul "0001" si cifra "1" o sa clipeasca.

Setari de fabrica:

Mod de alerta - alerta sonora

Mod de afisare - afisaj cu simboluri

Setare tip statie de apel - statiile de apel cu un buton functioneaza impreuna cu cele cu trei butoane

V. Attentionari

1. Daca exista un singur apel, pe pager va aparea apelul pana la anularea lui. Daca exista mai multe apeluri, pe pager va aparea ultimul apel iar restul pana la 10 apeluri vor fi stocate in memorie.
2. Pentru a verifica memoria de apeluri receptionate puteti folosi butoanele **NEXT** si **SEL**
3. Pentru anulare apel, selectati apelul si apasati **ENT** sau folositi butonul **CANCEL** de pe statia de apelare cu 3 butoane.
4. Daca bateria pagerului este descarcata, trebuie sa incarcati pagerul (incarcati bateria complet la prima folosire).

VI. Specificatii tehnice

Alimentare: 3,7V (Baterie Li-ion), consum <15mA

Frecventa: 433.92Mhz, Intensitate sonora: 75dB

Distanta de functionare >200m (in camp deschis)

Dimensiuni: 54x45x15mm