

# Programarea tastaturilor PK5500

Dacă există o tastatură PK5500 conectată la sistem, aceasta trebuie programată pentru a funcționa corect. Programarea parametrilor pentru LCD se face la tastatură. Dacă sunt mai multe tastaturi LCD conectate, etichetele de zonă pot fi transmise și la celelalte tastaturi, nefiind obligatorie programarea individuală. Mai jos sunt opțiunile de programare valabile:

## Accesarea programării LCD

Programarea acestor tastaturi este similară cu programarea sistemului. Urmăriți procedura de programare descrisă în Secțiunea 3 din *Manualul de Instalare*.

1. Accesați programarea tastaturii prin [\*][8][Cod Instalator].
2. Apăsați tasta [\*].
3. Introduceți numărul secțiunii (3 cifre), detaliu mai jos.

## Etichete (denumiri zonă) programabile

Etichetele de zonă sau alți parametri LCD pot fi personalizate pentru a ușura diagnoza sistemului. Procedura de setare a etichetelor LCD este:

1. Accesați Programarea Instalator. Introduceți numărul secțiunii ce urmează a fi programată.
2. Folosiți tastele ne navigare (< >) pentru a muta cursorul sub litera dorită.
3. Folosiți tastele pentru a compune textul etichetei. La prima apăsare a tastei de pe tastatură se va afișa prima literă, la a doua, a doua literă etc. Vezi Următorul tabel:

[1] – A, B, C, 1	[6] – P, Q, R, 6
[2] – D, E, F, 2	[7] – S, T, U, 7
[3] – G, H, I, 3	[8] – V, W, X, 8
[4] – J, K, L, 4	[9] – Y, Z, 9, 0
[5] – M, N, O, 5	[0] – Spațiu

4. La afișarea literei dorite, folosiți tastele ne navigare (< >) pentru a avansa.
5. La terminarea procedurii de programare a etichetei, apăsați tasta [\*], navigați la "Save", apoi apăsați [\*].
6. Continuați de la pasul 2 până la programarea tuturor etichetelor.

## [000] Programarea Tastelor Funcție

Cele cinci taste funcție se programează conform instrucțiunilor de mai jos. Pentru valori implicate, urmăriți procedura de programare descrisă mai sus în acest manual.

[1]	Funcție Tasta 1	(Valori valide 00-25)
[2]	Funcție Tasta 2	(Valori valide 00-25)
[3]	Funcție Tasta 3	(Valori valide 00-25)
[4]	Funcție Tasta 4	(Valori valide 00-25)
[5]	Funcție Tasta 5	(Valori valide 00-25)


Notă: Fiecare tastatură se programează separat.

Opț.	Descriere	Opț.	Descriere
[00]	Tasta NULL: Programați tastele nefuncționale	[15]	Neutilizat
[01]-[02]	Neutilizate	[16]	Ieșire rapidă: vezi [16] [*][0] ieșire rapidă
[03]	Armare Stay (cu om în casă)	[17]	[*][1] Reactivare Zone Stay/Away
[04]	Armare Away (cu plecare)	[18]	Neutilizat
[05]	[*][9] Armare fără înt. intrare	[19]	[*][7][3] Comandă ieșire 3
[06]	[*][4] Sonerie ușă pornită/oprită	[20]	Armare Noapte
[07]	Neutilizat	[21]	[*][7][4] Comandă ieșire 4
[08]	Ocolire zone (Bypass zone)	[22]-[24]	Neutilizate
[09]-[12]	Neutilizate	[25]	Armare Instant Stay
[13]	[*][7][1] Comandă ieșire 1	[26]-[33]	Neutilizate
[14]	[*][7][2] Comandă ieșire 2		

## [001]-[008] Programare Etichete Zone


### Implicit

Z o n e \_ \_ \_ \_ \_ 1 \_ \_ \_ \_ \_  
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_




**Implicit**


```
Z o n e _ _ _ _ _ 8 _ _ _ _ _  
- - - - - - - - - - - - - -
```

**[065] Etichetă Alarmă Incendiu****Implicit**


```
F i r e _ z o n e _ _ _ _ _  
- - - - - - - - - - - - - -
```

**[066] Mesaj Eveniment Eroare Armare****Implicit**

```
S y s t e m _ H a s _ _ _ _ _  
F a i l e d _ t o _ A r m _ _
```

**[067] Mesaj Eveniment la Armare****Implicit**

```
A l a r m _ o c c u r e d _ _ _  
W h i l e _ A r m e d _ _ < >
```

**[071] Mască Afisare Utilizator 1****Opt.**   **Impl.**   **Activ (On)**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj Menținere tasta [P] activ |
| 2 | ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj contro auto-armare activ  |
| 3 | ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj Armare Rapidă activ       |
| 4 | ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj Armare Interior activ     |
| 5 |   | <input type="checkbox"/> Mesaj ieșire Rapidă activ       |
| 6 |   | <input type="checkbox"/> Mesaj CTRL Termostat activ      |
| 7 |   | <input type="checkbox"/> Mesaj ACK Toate defectele activ |
| 8 |   | <input type="checkbox"/> Mesaj intrare Muzică activ      |

**Impl.    Inactiv (Off)**

- |   |  |
|---|--|
| ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj Menținere tasta [P] inactiv |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj control auto-armare inactiv |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj Armare Rapidă inactiv       |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj Armare Interior inactiv     |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj ieșire Rapidă inactiv       |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj CTRL Termostat inactiv      |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj ACK Toate defectele inactiv |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj intrare Muzică inactiv      |

**[071] Mască Afisare Utilizator 2****Opt.**   **Impl.**   **Activ (On)**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj Call-up inițiat de util. activ |
| 2 |   | <input type="checkbox"/> Utilizare în viitor                  |
| 3 |   | <input type="checkbox"/> Mesaj test Walk activ                |
| 4 | ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj Comandă ieșire 1 activ         |
| 5 | ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj Comandă ieșire 2 activ         |
| 6 |   | <input type="checkbox"/> Mesaj Comandă ieșire 3 activ         |
| 7 |   | <input type="checkbox"/> Mesaj Comandă ieșire 4 activ         |
| 8 |   | <input type="checkbox"/> Utilizare în viitor                  |

**Impl.    Inactiv (Off)**

- |   |   |
|---|---|
| ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj Call-up inițiat de util. inactiv |
| ✓ | <input type="checkbox"/>  |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj test Walk inactiv                |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj Comandă ieșire 1 inactiv         |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj Comandă ieșire 2 inactiv         |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj Comandă ieșire 3 inactiv         |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Mesaj Comandă ieșire 4 inactiv         |
| ✓ | <input type="checkbox"/>  |

**[073] Durată Mesaj LCD Descărcat**

Implicit: 003

Valori valide: 000-255, 9999 pentru număr nelimitat

**[074] Opțiuni taste****Opt.**   **Impl.**   **Activ (On)**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | ✓ | <input type="checkbox"/> Tasta [F] activă    |
| 2 | ✓ | <input type="checkbox"/> Tasta [A] activă    |
| 3 | ✓ | <input type="checkbox"/> Tasta [P] activă    |
| 4 |   | <input type="checkbox"/> Utilizare în viitor |

**Impl.    Inactiv (Off)**

- |   |   |
|---|---|
| ✓ | <input type="checkbox"/> Tasta [F] inactivă |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Tasta [A] inactivă |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Tasta [P] inactivă |
| ✓ | <input type="checkbox"/>                    |

**[076] Opțiuni Tastatură 1****Opt.**   **Impl.**   **Activ (On)**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | ✓ | <input type="checkbox"/> Afisare cod la programare   |
| 2 | ✓ | <input type="checkbox"/> Afisare ceas local          |
| 3 |   | <input type="checkbox"/> Ceasul local afișat 24-hr   |
| 4 | ✓ | <input type="checkbox"/> Scroll automat alarme activ |

**Impl.    Inactiv (Off)**

- |   |  |
|---|--|
| ✓ | <input type="checkbox"/> Afisare X-uri la programare cod |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Ascundere ceas local            |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Ceasul local afișat AM/PM       |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Scroll automat alarme inactiv   |

- |   |   |
|---|---|
| 5 | <input type="checkbox"/> Afisare temperatură local activ    |
| 6 | ✓ <input type="checkbox"/> Mesaje Optiuni Bypass active     |
| 7 | <input type="checkbox"/> Utilizare în viitor                |
| 8 | <input type="checkbox"/> Scroll automat zone deschise activ |

- |   |   |
|---|---|
| ✓ | <input type="checkbox"/> Afisare temperatură local inactiv    |
|   | <input type="checkbox"/> Mesaje Optiuni Bypass inactive       |
| ✓ | <input type="checkbox"/>                                      |
| ✓ | <input type="checkbox"/> Scroll automat zone deschise inactiv |

## [077] Optiuni Tastatură 2

Opt.	Impl.	Activ (On)
1	✓	<input type="checkbox"/> Clopoțel activ la deschidere zonă
2	✓	<input type="checkbox"/> Clopoțel activ la închidere zonă
3		<input type="checkbox"/> Terminalul 5 este PGM Tastatură
4	✓	<input type="checkbox"/> Selectare limbă din orice meniu
5		<input type="checkbox"/> LED Power (alimentare) activ
6	✓	<input type="checkbox"/> LED Power indică prezența AC
7	✓	<input type="checkbox"/> Alarmele sunt afișate cu sistem armat
8		<input type="checkbox"/> Atenționare temperatură scăzută activă

Impl.	Inactiv (Off)
	<input type="checkbox"/> Clopoțel inactiv la deschidere zonă
	<input type="checkbox"/> Clopoțel inactiv la închidere zonă
✓	<input type="checkbox"/> Terminalul 5 este Zonă Tastatură
	<input type="checkbox"/> Selectare limbă doar din Meniu Instalator
✓	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LED Power (alimentare) inactiv
	<input type="checkbox"/> LED Power indică lipsa AC
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alarmele nu sunt afișate cu sistem armat
✓	<input type="checkbox"/> Atenționare temperatură scăzută inactivă

## [080] Terminal PGM 1

Implicit: 01  Număr ieșire PGM

## [082] Timp Activare Ieșire PGM Locală


Implicit:

01		Minute
05		Secunde

## [101] Etichetă Partitia 1

Implicit


S y s t e m \_ \_ \_ \_ \_



## [102]-[108] Etichetă Partiile 2-8

Implicit

P a r t i t i o n \_ 2 \_ \_



Implicit


P a r t i t i o n \_ 8 \_ \_



## [120]-[123] Etichete Comenzi Ieșire #1-4


Implicit

C o m m a n d \_ O / P 1 \_ \_



Implicit

C o m m a n d \_ O / P 2 \_ \_



## [201] Sonerie Ușă Zona 1

Opt.	Impl.	Activ (On)
1	✓	<input type="checkbox"/> 4 beep-uri (implicit)
2		<input type="checkbox"/> Sunet "Bing-Bong"
3		<input type="checkbox"/> Sunet "Ding-Dong"
4		<input type="checkbox"/> Ton Alarmă
5		<input type="checkbox"/> Utilizare în viitor

Impl.	Inactiv (Off)
	<input type="checkbox"/> Dezactivat
✓	<input type="checkbox"/>

## [202]-[208] setează Soneria Ușă pentru Zonele 2-8

## [995] Resetare optiuni tastatură la valori de fabrică

## [996] Resetare etichete programabile la valori de fabrică

## [997] Vizualizare versiune software

## [998] Inițiere Broadcast Global de Etichete

## [999] Resetare programare tastatură la valori de fabrică