

Manual de utilizare - Reportofon spion ascuns în ceas digital, ecran OLED

Aspect și butoane

Funcții principale

- 1536kbps PCM înregistrare de înaltă fidelitate
- ecran de afișare OLED
- înregistrarea și redarea muzicii
- înregistrare activată prin voce (VOR/VAR)
- redare prin cablu prelungitor pentru a conecta căștile și reportofonul
- înregistrare și încărcare în același timp
- setarea timpului
- microfon încorporat cu sensibilitate ridicată
- suportă - 32 de limbi
- întreruperea automată a secțiunii
- transmiterea și încărcarea datelor prin USB

Operații

Pornire/ Oprise

Apăsați lung butonul  timp de aproximativ 2 secunde, reportofonul va porni

În starea de pornire, apăsați lung butonul timp de aproximativ 2 secunde, iar reportofonul se va opri

Meniu principal

După pornirea reportofonului, meniul principal va fi afișat ca mai jos



Modul de timp

În meniul principal, apăsați butonul ◀▶ pentru a alege modul de timp, iar apoi apăsați butonul M pentru a intra în setarea orei. Apăsați din nou butonul M pentru a alege partea care trebuie ajustată. În același timp, apăsați butonul ▶◀ pentru a seta ora actuală. După ce ai terminat, apăsați butonul ⏻ pentru a salva, apoi poți să ieși.

Mod de înregistrare

În meniul principal, apăsați butonul ▶◀ pentru a alege modul Înregistrare și apoi apăsați butonul M pentru a începe înregistrarea. Apăsați din nou butonul M pentru a opri înregistrarea și a salva fișierele de înregistrare.



O înregistrare cheie

La interfața meniului principal, apăsați lung butonul M pentru a intra în modul de înregistrare și a începe înregistrarea.



Pauză/ Salvare

Apăsați butonul M pentru a începe înregistrarea și apăsați butonul ⏻ pentru a întrerupe înregistrarea, apăsați butonul ⏻ pentru a continua înregistrarea. În timpul înregistrării, apăsați din nou butonul M pentru a opri înregistrarea și a salva fișierul de înregistrare.


Modul voce

Intră în meniul principal și apăsăți butonul  pentru a alege modul Voce. Apoi apăsăți butonul M, apoi apăsăți butonul  pentru a începe redarea.


Redare-pauză

Apasă butonul  pentru a pune pauză, iar pentru a continua, apasă din nou butonul 


Redare

În starea de redare, apăsăți butonul M pentru a intra în setări, apăsăți butonul  pentru a alege meniul și a seta:


Volumul, Modul de reluare (repetare A-B), Repetare (modul de ciclu), Rata de tempo (viteza de redare)

În cazul redării, apăsăți butonul M pentru a intra în meniul Set File, apăsăți butonul  pentru a alege și a seta:


Dosarul local, Stergere fișier sau Sterge tot.

Apăsăți butonul M pentru a intra în meniurile de mai sus, apoi apăsăți butonul  pentru a alege și seta parametrii, apoi apăsăți butonul M pentru a reveni la meniul principal.



Mod muzică

Intră în meniul principal, apasă butonul  pentru a alege Modul Muzică, apoi apasă butonul M pentru a intra în modul, iar apoi apasă butonul M pentru a începe redarea.

Modul de setare

Intră în meniul principal și apasă butonul  pentru a alege Modul de setare. Apasă butonul M pentru a intra în Modul de setare. Dacă apeși butonul M prelung, te vei putea întoarce la meniul principal.

Timp sistem

Apasă butonul M pentru a intra în setările de timp. Apoi, apasă butonul M pentru a selecta partea care are nevoie să fie ajustată. Apoi apasă butonul  pentru a fi ajustată. După ce ai terminat acești pași, apasă butonul  pentru a salva funcția.

- Rata biți de înregistrare
- Set VOR
- Iluminare de fundal
- Limbă
- Oprire
- Contrast
- Informații memorie
- Format dispozitiv
- Versiune soft

Conexiune la calculator

Dispozitivul folosește bateria polimerică pentru alimentare. Când este conectat la PC, poate funcționa ca un disc detașabil și se încarcă automat. Durează aproximativ 1-2 ore pentru a se încărca, iar după ce bateria este complet încărcată se va opri automat. Dispozitivul poate înregistra aproximativ 24 de ore, la o rată de biți de înregistrare de 32 kbps și aproximativ 18 ore la o rată de biți de înregistrare de 1536 kbps.

După ce dispozitivul s-a încărcat, îndepărtează pictograma dispozitivului USB din colțul din dreapta jos al ecranului. Apoi deconectați reportofonul de la computer. În timpul încărcării dacă apeși butonul M, aparatul se va întoarce în interfața de lucru. Apoi, dispozitivul poate înregistra voci și se poate încărca în același timp.

Precauții

Pentru a evita accidente, iată cum să operezi corect aparatul:

1. Nu depozita aparatul în zone cu temperaturi ridicate și nu îl ține în praf sau în umezeală
2. Folosește-l cu atenția și încearcă să nu-l scapi pe jos
3. Fă back-up documentelor pe calculator în mod regulat pentru a evita pierderea de date. Acestea pot fi cauzate de operarea greșită a aparatului
4. Când aparatul nu mai funcționează, folosește un ac pentru a apăsa pe gaura din spatele aparatului. În acest fel, aparatul va funcționa iar
5. Nu înlocui sau dezasambla piesele din interiorul aparatului. Înainte de a-l trimite la reparat, fă back-up fișierelor. Nu suntem responsabili pentru pierderea de informații cauzate de mentenanța greșită

6. Nu suntem responsabili pentru înregistrarea pe care utilizatorul o face fără acordul părților înregistrate