

# Manual de utilizare cameră spion WiFi SS-A19

Configurarea echipamentului pe telefon (Sistem Android)

## Primul pas - Configurarea camerei

- a. Încarcă camera conectând adaptatorul de alimentare USB. Această cameră nu are indicator luminos de încărcare, așa timp ce se încarcă. Încărcarea unei baterii la 100%= 5 ore de încărcare atunci când utilizați un adaptator de încărcare.
- b. Introduceți un card micro SD în dispozitiv. Recomandăm utilizarea cardului SanDisk.
- c. Porniți camera și așteptați ca indicatorul luminos să fie aprins.

## Pasul 2 - Descărcare și instalare aplicație pe telefon

- a. Descărcați și instalați aplicația numită „HD Camera Pro” pe Google Play Store pentru Android sau App Store pentru IOS.
- b. Puteți scana codul QR și pe prima pagină din manual.
- c. Activați „Rulați în fundal” și aveți încredere în această aplicație.

## Pasul 3 - Adăugați camera ca un dispozitiv nou

- a. Faceți clic pe cameră și așteptați ca indicatorul luminos verde să clipească lent.
- b. Deschideți setările telefonului WLAN de pe telefon.
- c. Conectați-vă la numele WLAN începând cu „HW-XXXX” Acesta este al dvs. hotspot pentru cameră.  
**Notă: Dacă utilizați sistemul IOS, când telefonul dvs. se conectează la cameră hotspot, vă rugăm să așteptați un moment, se conectează la hotspot-ul camerei, vă rugăm să așteptați un moment, până când pictograma Wi-Fi este afișată pe bara de stare a telefonului.**
- d. Fereastra de avertizare poate apărea spunând că „Internetul nu este disponibil” Ignorați mesajul și păstrați-l în rețeaua curentă.e. Deschideți aplicația „HD CameraPro”.
- e. Veți vedea că camera este acum online.
- a. g- Puteți atinge butonul camerei pentru a vedea videoclipuri live la distanță mică, fără Wi-Fi. (Dacă vi se solicită, parola implicită este 123456. Este posibil să nu fie nevoie să introduceți această parolă implicită.)

**Notă: Deoarece camera nu este conectată la Wi-Fi acasă, camera va dispărea odată ce vă deconectați telefonul de la camera de sub**

## **Pasul 4 - Conectați camera la Wi-Fi**

- a. Atingeți „+” în colțul din dreapta sus al ecranului principal
- b. Atingeți butonul „Rețea de distribuție AP echipament”.

» Atingeți butonul, „START CONECTARE ”.

» Atingeți butonul, „NEXT ”.

» Selectați Wi-Fi la care doriți să vă conectați.

Distrați parola Wi-Fi și atingeți butonul „CONFIGURĂ WI-FI”.

(Parolele sunt sensibile la majuscule și minuscule, deci rețineți literele cu majuscule.) »Așteptați un moment, apoi camera se va conecta la router prin Wi-Fi.

**Și gata! Acum ați configurat cu succes setările wireless pentru camerele dvs. din aplicația HD Camera Pro. Vă puteți monitoriza casa de oriunde, oricând. Când accesați interfața de streaming live, trebuie să introduceți o parolă. Vă rugăm să o țineți minte!**

## **Interfața și setarea camerei**

### **Interfața camerei**

- a. Această cameră nu acceptă convorbirea în două sensuri, puteți asculta doar în aplicație.
- b. Viziunea nocturnă a camerei va fi pornită / oprită automat în funcție de lumină.
- c. Atingeți butonul „Imagine”, puteți previzualiza instantaneul și videoclipurile înregistrate.

Atingeți butonul „Redare” pentru a vizualiza, descărca și șterge fișiere video de pe cardul Micro SD

- d. Apăsați butonul „Deteție” pentru a vizualiza instantaneul când este detectată mișcarea.
- e. Apăsați butonul „Indicator luminos” pentru a porni / opri indicatorul luminos al dispozitivului

## **Setare**

Informație despre dispozitiv

- a. Modificați numele dispozitivului
- b. Modificați parola dispozitivului.

Setări de alarmă de avertizare

- a. Setarea de detectare a mișcării, cum ar fi oprit, scăzut, mediu și înalt
- b. Frecvența de împingere, cum ar fi 1,3,5,10,30 minute
- c. Apăsare mesaj: Când activați această funcție, acesta va trimite o notificare push pe telefonul dvs. atunci când este detectată o mișcare.

## Setările vederii pe timp de noapte

- Setări de înregistrare
  - a. Mod de înregistrare, cum ar fi înregistrarea cu normă întreagă, înregistrarea cu alarmă de avertizare și înregistrarea temporizată.
  - b. Lungime video de 5,10,15,30 minute.

**Notă: 1. Dacă activați înregistrarea alarmelor de avertizare, trebuie să activați mai întâi detectarea mișcării în Setări alarmă de avertizare.**

## Alte setari

- a. Format de 24 de ore: Dacă doriți format de 12 ore, vă rugăm să dezactivați această funcție.
- b. Sincronizați ora telefonului: dacă ora ceasului nu este corectă, atingeți acest buton pentru a remedia ora curentă.
- c. SD card: Dacă ați introdus deja o card SD în dispozitiv, dar aplicația detectează „cardul deconectat”, opriți dispozitivul și deconectați cardul SD de pe dispozitiv, apoi conectați din nou cardul SD la dispozitiv și porniți dispozitivul. De asemenea, puteți utiliza un alt card SD pentru a încerca din nou.

## Întrebări frecvente

### Cum se înregistrează videoclipuri și instantanee în aplicație?

Atingeți butonul camerei pentru a vizualiza interfața. Atingeți butonul Video pentru a înregistra videoclipuri. Fișierele video înregistrate sunt salvate în aplicație. Apăsăți Imagine apoi atingeți butonul Înregistrare pentru a previzualiza înregistrarea video.

**Notă: Când ieșiți din interfața de vizualizare, înregistrarea va fi oprită automat. De asemenea, puteți atinge butonul Faceți o fotografie pentru a face fotografii.** Instantaneele sunt, de asemenea, salvate în aplicație. Apăsăți butonul Imagine, apoi atingeți Imagine previzualizare videoclip înregistrat.

### Cum să înregistrați videoclipuri pe cardul Micro SD și să redați videoclipuri de pe cardul micro SD?

Vă rugăm să opriți dispozitivul mai întâi. Introduceți cardul Micro SD în dispozitiv. Porniți din nou dispozitivul. Ar trebui să îl puteți vedea dacă dispozitivul detectează cardul Micro SD în Alte setări. Dacă nu, puteți să deconectați cardul SD de pe dispozitiv și să conectați din nou cardul SD la dispozitiv sau să schimbați cardul SD nou în dispozitiv. Vă rugăm să atingeți butonul Imagine, apoi apăsați butonul pentru a previzualiza videoclipul înregistrat de pe cardul Micro SD.

### **Cum setați înregistrarea detectării mișcării?**

Accesați setările de alarmă de avertizare și atingeți butonul de detectare pentru a selecta sensibilitatea la mișcare (scăzut / mediu / înalt). Apoi accesați Înregistrare setări și atingeți Mod înregistrare, selectați Înregistrare alarmă de avertizare

**Notă: Dispozitivul va înregistra un videoclip de 30 de ani pe cardul Micro SD.**

O notificare push va fi trimisă pe telefonul dvs. cu o imagine instantanee atunci când este detectată orice mișcare. Dacă activați detectarea mișcării, dar selectați opțiunea Înregistrare cu normă întreagă sau Înregistrare temporizată în setările de înregistrare, dispozitivul trimite doar o notificare push pe telefonul dvs. și face o fotografie în aplicație.

### **Cum adaugă ceilalți utilizatori pe dispozitiv?**

1. Asigurați-vă că un alt utilizator descarcă aplicația.
2. Introduceți setările » Atingeți butonul Informații dispozitiv » Atingeți butonul UID dispozitiv pentru a obține un cod QR.
3. Deschideți aplicația pe alt telefon » Atingeți adăugați dispozitiv. » Atingeți Telefon mobil scanare partajare cod QR pentru a adăuga.

### **Cum se resetează dispozitivul?**

Vă rugăm să țineți apăsat butonul de resetare timp de 10 secunde. Când dispozitivul este resetat cu succes, indicatorul luminos verde va clipi lent.