

CAMERA ASCUNSA IN CHEIE DE MASINA

SS-CA16



FORMAT VIDEO	AVI
COMPRESIE VIDEO	MJPEG
REZOLUTIE VIDEO	1920 x 1080 p
REZOLUTIE FOTO	4032 x3024
RAPORT IMAGINE	4:3
CADRE/SECUNDA	30 FPS
FORMAT FOTO	JPG
COMPATIBILITATE	WINDOWS, MAC
CAPACITATE BATERIE	450 mAh
AUTONOMIE BATERIE	90 min
ALIMENTARE	5 VDC
USB	MINI 5P2IN USB
CARD MICRO SD	PANA LA 64 GB
TIP BATERIE	LITIU POLIMER

ITI MULTUMIM CA AI ALES SS-CA16

Acest device este necesar si practic din punct de vedere al securitatii. Poate fi utilizat pentru protectia personala si a familiei.

Utilizeaza SS-CA16 corespunzator cu legile locale si nationale. Nu folosi produsul pentru activitati ilegale. In caz contrar, vei fi tras la raspundere pentru actiunile tale.

CONDITII DE FUNCTIONARE

Fereste device-ul de locuri cu umezeala ridicata. Camera nu este rezistenta la ploaie.

Evita folosirea acestui device in locuri cu mult praf, altfel calitatea inregistrarilor va scadea.

SENSIBILITATE LUMINA

Camera necesita de o iluminare adecvata pentru inregistrare color. Dispune de un led IR pentru inregistrare video in conditii de lumina redusa. Nu indrepta obiectivul camerei direct catre soare.

RECICLAREA PRODUSULUI

In cazul in care doresti sa arunci device-ul, opteaza pentru un container de deseuri electronice, unde va fi reciclat.

Nu arunca produsul in foc, exista posibilitatea de explozie!



- | | |
|---------------------|-------------|
| Ⓐ INDICATOR | Ⓒ CHEIE |
| Ⓑ DET. MISCARII (🔒) | Ⓓ SIGURANTA |
| Ⓒ VIDEO (🚗) | Ⓔ PORT USB |
| Ⓓ ON/OFF (🔒) | Ⓕ SLOT CARD |
| Ⓔ LENTILA | Ⓖ RESET |
| Ⓕ NIGHT VISION | |

INSTALAREA CARDULUI MICRO

- ① Apasa butonul pentru a deschide cheia 
- ② Impinge capacul in jos 
- ③ Ridica capacul 
- ④ Insereaza cardul MicroSD cu chipul in sus 
- ⑤ Instaleaza capacul 

Noua camera ascunsa in cheie de masina arata ca o cheie normala de masina. Noul design are o cheie de tip briceag care ascunde portul USB si slotul pentru card. Datorita acestui device, ai mereu posibilitatea de a inregistra video si audio. Aceasta camera inregistreaza cu rezolutia de 2MP (1920 x 1080p), oferind o calitate video superba, demna de o camera ascunsa.

CUM FUNCTIONEAZA CAMERA

Pentru a opera camera ascunsa tine apasat butonul 🔒 pentru 3-4 secunde, indicatorul rosu va pulsa de 3 ori si va intra in mod stand-by.

MOD VIDEO

Cu device-ul in mod stand-by, tine apasat butonul 🚗 pentru a incepe inregistrarea video. Pentru a salva inregistrarea, apasa pe butonul 🔒.

MOD FOTO

Cu device-ul in mod stand-by, apasa scurt butonul 🚗 pentru a captura o imagine cu rezolutia 4032 x 3024. Intre timp, lumina rosie va pulsa o data pentru confirmare.

DETECTIA MISCARII

Cu device-ul in mod stand-by, tine apasat butonul 🚗 pentru 3-4 secunde, lumina rosie va pulsa de 6 ori, iar detectia miscarii va fi activata. Pentru a salva inregistrarea, apasa butonul 🔒. In acest mod, dupa detectia miscarii, va porni o inregistrare de 3 minute.

NIGHT VISION

Cu device-ul in mod stand-by, apasa scurt butonul 🔒 pentru a porni vederea nocturna. Poti opri aceasta functie printr-o alta apasare a butonului. Pentru a salva inregistrarea, apasa butonul 🔒.

SETAREA OREI

Conecteaza device-ul la un PC si creeaza un fisier text numit "time". In acest fisier scrie data si ora care vrei sa apara pe inregistrare, cu un spatiu intre ele (ex: 2022.12.31 23:57:30).

Acest device este compatibil cu Windows si Mac si nu necesita niciun software aditional pentru operare. Ai nevoie doar de un player media (precum VLC). Pentru a incarca device-ul, conecteaza-l la orice port USB de pe PC-ul tau. Incarcarea va dura aproximativ 3 ore. Este indicata indepartarea cardului Micro SD inainte de incarcare. Un indicator albastru se va aprinde atunci cand vei pune device-ul la incarcare. Cand acest indicator se stinge, bateria a fost incarcata complet. Camera ascunsa suporta un card Micro SD de pana la 64 GB, permitand stocarea a aproximativ 6 ore de inregistrare video si audio. Bateria are o autonomie de aproximativ 90 minute.