

Camera spion disimulata in cheie pentru masina

SS-CA825K



Camera ascunsa





Te rugam sa citesti acest manual cu atentie, inainte de a incepe operarea produsului.

Caracteristici principale

- Senzor cu WDR 8.0MP, IMX 179 Sony
- Rata de cadre de pana la 120fps
- Inregistrare video si captura foto
- Streaming WiFi via iOS/Android
- 4K UHD (3480*2160@25fps), 2.7K@30fps / 1080P@60fps, 1080P@30fps / 720P@120fps, 720P@60fps (optional)
- Compresie video: H.264
- Card memorie max 128GB
- Baterie incorporata de 900mAh (50-90min de utilizare continua)
- Utilizare in timpul incarcarii: continua

Nota: introdu un card de memorie inainte de a folosi produsul. Foloseste mereu doar carduri de memorie originale clasa C10 si formateaza-l inainte de a il introduce in dispozitiv.

Incarcarea: conecteaza dispozitivul la o sursa de energie, cu ajutorul cablului USB din pachet. Conecteaza apoi camera la un PC sau la un adaptor de 5V si la priza. In timp ce aceasta se incarca, va porni automat; daca nu ai nevoie de ea pornita atunci, iti recomandam sa o opresti. LED-ul rosu va ramane aprins pana cand aceasta se va incarca complet.

Nota: atunci cand bateria este descarcata, LED-ul galben se va stinge dupa ce va palpai de cateva ori. Timpul de incarcare este de aproximativ 2-3 ore.

Pornirea dispozitivului

1. Pentru a porni camera, apasa si tine apasat butonul ON/OFF timp de 2 secunde. LED-ul galben va indica pornirea ei dupa ce aceasta vibreaza.
2. Pentru a opri camera, procedati la fel. Camera se va opri dupa ce va vibra.

Nota: daca un card de memorie nu a fost inserat, LED-ul galben va palpai. Daca un card a fost introdus dar acesta nu a fost formatat, LED-ul galben va palpai. Intotdeauna formateaza cardul inainte de a il introduce in dispozitiv.

Inregistrarea video

1. Apasa butonul ON/OFF timp de 3 secunde pentru a porni camera. LED-ul galben se va aprinde si camera va vibra.
2. Apasa butonul de inregistrare video; camera va vibra, inregistrarea va incepe si LED-ul rosu se va aprinde.
3. Apasa inca odata acelasi buton pentru a opri inregistrarea; LED-ul rosu se va stinge si se va aprinde cel galben.

Nota: camera va inregistra continuu timp de 3 minute. Inregistrarea va fi formata din secvente video a cate 3 minute fiecare.

Captura foto

1. Apasa si tine apasat butonul ON/OFF timp de 3 secunde pentru a porni camera. LED-ul galben se va aprinde si camera va vibra.
2. Apasa butonul de captura foto o singura data; camera va face o poza dupa ce va vibra si LED-ul rosu se va aprinde scurt.

Activarea/dezactivarea LED-urilor indicatoare

1. Apasa si tine apasat butonul ON/OFF timp de 3 secunde pentru a porni camera. LED-ul galben se va aprinde si camera va vibra.
2. Tine apasat butonul de captura foto pentru 3 secunde; toate LED-urile se sting dupa vibratie.
3. Tine acelasi buton apasat 3 secunde inca odata si LED-urile se reactiveaza.

Nota: setarile nu trebuie refacute nici in cazul in care repornesti camera.

Descarcarea aplicatiei

Cauta si descarca aplicatia "4k cam" inainte de a folosi camera in modul WiFi. Poti, de asemenea, sa folosesti codul QR pentru descarcare din manualul mic de utilizare din pachet.

Mod WiFi

1. Apasa si tine apasat butonul ON/OFF timp de 3 secunde pentru a porni camera. LED-ul galben se va aprinde si camera va vibra.
2. Apasa butonul de inregistrare video timp de 3 secunde; camera trece pe modul WiFi dupa vibratie. LED-ul albastru palpaie usor.
3. Gaseste reseaua camerei si introdu parola standard: **1234567890**

Nota: modifica parola si numele retelei imediat ce ai terminat de configurat camera.

4. Deschide aplicatia si apasa butonul "Add new camera". Apoi apasa butonul "WiFi connect" pentru a adauga camera in lista (maxim 3 camere).

Nota: in modul WiFi, o singura camera poate fi conectata la un singur smartphone.

In aplicatie vei gasi urmatoarele optiuni: despre aplicatie, stergerea unui dispozitiv, redare imagini/video, iesire din meniu, setarile camerei, baterie ramasa, schimbarea rezolutiei, imagini/video de pe cardul de memorie, buton de confirmare a actiunilor.

Nota: odata plina memoria, dispozitivul nu va inregistra in bucla, ci te va avertiza in privinta spatiului de stocare plin.

Setari data si ora

1. Conecteaza camera la reseaua WiFi si aceasta isi va sincroniza setarile timpului cu cele ale telefonului tau la care este conectata.
2. Data si ora nu trebuie reglate tot timpul ci doar atunci cand dispozitivul a ramas o perioada nefolosit si cu bateria descarcata.

Redare video/foto

Exista 3 metode de a reda foto/video:

- Poti folosi standardul cablu USB pentru a vizualiza fisierele pe PC.
- Scoate cardul de memorie si foloseste un card reader pentru a vizualiza imaginile pe PC.
- Reda imagini/video direct in aplicatie.

SPECIFICATII TEHNICE

Unghi lentile	75 grade
Iluminare minima	1 Lux
Format video	MP4
Compresie video	H.264
Rezolutii video	4K la 25fps: 3840*2160; 2.7K la 30fps: 2720*1520;

	1080P la 60fps; 1808P la 30fps; 720P la 120fps; 720P la 60fps
Rata cadre	25-120fps
Format foto	JPG
Rezolutii foto	30M,20M,14M,7M,5M,4M
Memorie	Card microSD 32-128GB
Interfata USB	USB 2.0
Voltaj incarcare	DC 5V/1A
Capacitate baterie	900mAh

Resetarea camerei

Atunci cand camera nu opereaza cum trebuie si are defecte de functionalitate, foloseste chei-pin din pachet pentru a o introduce in gaura speciala pentru reset, indicata in imaginile de mai sus. Camera se va opri si resetarea se va incheia cu succes. Reporneste camera pentru a o putea utiliza.

DEPANARE PROBLEME

1	Nu pot porni/opri camera	Baterie descarcata; te rugam sa conectezi camera la un PC cu cablul USB.
2	Cand redau pe PC, imaginile apar negre sau se misca haotic	Poate fi o problema de software de redare; te rugam sa folosesti player-ul VLC.
3	Nu se incarca	Te rugam sa folosesti un adaptor de 5V 2A pentru a incarca dispozitivul.
4	LED-ul galben palpaie rapid dupa pornirea camerei	Formateaza pe un PC cardul de memorie si apoi foloseste-l cu camera.

Recomandari de utilizare:

- Atunci cand folosesti dispozitivul, acesta se va incalzi putin- este perfect normal. Incearca sa il folosesti intr-un mediu bine ventilat si sa nu il tii impachetat in nimic atunci cand il folosesti.
- Nu folosi dispozitivul in medii umede, acesta nu are grad de rezistenta la apa. Nu expune camera la stropi de apa.
- Foloseste camera in termeni legali; consulta legea din zona ta si nu folosi imagini/video cu persoane ce pot dauna integritatii sau demnitatii umane.