

SS-W8

Micro camera ascunsa in stilou

Acest dispozitiv este portabil si usor de folosit. Poate fi folosit pentru uz zilnic in cadrul conferintelor sau al lecturilor sau in viata de familie. Poate inregistra continuu video cu durata de pana la 150 de minute fara intrerupere. Suporta inregistrare in bucla si are un slot pentru card Micro SD de pana la 64 GB (nu toate brand-urile sunt compatibile).



Caracteristici produs

- Imagini full HD 1080p
- Compact, portabil, manevrabil manual
- Format vide: 1920x1080p; 1280x720p
- Suporta inregistrare in timpul incarcarii
- Suporta card de memorie Micro SD de pana la 64GB
- Baterie de litiu integrata ce suporta inregistrare video timp de 75 minute

Instructiuni

- **Incarcarea**

Acest dispozitiv are integrata o baterie de litiu. Daca il folositi pentru prima data, incarcati-l prima oara. Pe viitor, il puteti incarca conectand USB-ul la un computer si apoi la dispozitiv; in momentul

incarcarii, LED-ul rosu este aprin. LED-urile albastru si rosu se vor aprinde in acelasi timp in momentul cand incarcarea este completa (cam doua ore).

Note:

- Daca bateria este descarcata, LED-urile albastru si rosu palpaie pentru 3 secunde, dispozitivul salveaza fisierul in curs de inregistrare si mai apoi se opreste din functionare.
- Daca dispozitivul este pornit si nu exista un card de memorie introdus, LED-urile albastru si rosu palpaie pentru 4 secunde in acelasi timp si camera se opreste automat.
- Daca dispozitivul este pornit si nu intra in niciun mod de inregistrare timp de 30 de secunde, acesta se opreste automat.

- Cablul USB

Acesta poate fi folosit pentru conexiunea la un PC cu scopul transmiterii de date sau reincarcare sau il puteti folosi la incarcarea dispozitivului in timp ce acesta inregistreaza.

- Inregistrare 720p fara blit

Apasati butonul ON/OFF pentru 2 secunde pentru a porni dispozitivul. LED-ul albastru aprins indica modul standby al dispozitivului; apasati inca odata butonul ON/OFF, LED-ul albastru palpaie de 3 ori si se stinge insemnand faptul ca se inregistreaza video la 1280x720p (cu sunet). Nu exista LED-uri aprinse in timpul filmarii si dispozitivul va segmenta inregistrarea video pe fragmente de cate 10 minute si le va salva continuu (inregistrarea in bucla este posibila). Apasati din nou butonul ON/OFF pentru a opri inregistrarea si a va intoarce la modul standby (LED-ul albastru este aprins constant).

- Inregistrare 1080p fara blit

Apasati lung butonul ON/OFF pentru a porni dispozitivul in modul standby (LED albastru stabil). Tineti apasat acelasi buton pentru 3 secunde, LED-ul albastru se aprinde, LED-ul rosu palpaie de 3 ori si amandoua se stjng- acesta este modul de filmare la calitate 1080p. Niciun LED nu este aprins pe timpul inregistrarii, segmentarea inregistrarilor se face odata la 5 minute de aceasta data si se salveaza continuu, incluzand posibilitatea inregistrarii in bucla. Apasati inca odata butonul ON/OFF pentru a opri inregistrarea si a reveni la modul standby unde LED-ul albastru ramane aprins.

- Formatarea cardului Micro SD

Cu dispozitivul pornit si in modul standby, apasati butonul de pornire de doua ori, LED-urile albastru si rosu vor palpai alternativ, indicand faptul ca formatarea cardului este in proces si toate datele de pe el vor fi sterse ireversibil.

- Resetare

In cazul in care niciun LED nu se mai aprinde si dispozitivul nu mai raspunde comenzilor, restartati-l folosind butonul special din spatele camerei.

- Inregistrarea in timpul incarcarii

Inserati cardul Micro SD de memorie, conectati dispozitivul la o sursa de energie, LED-ul albastru va palpai de 3 ori si dispozitivul va incepe sa inregistreze 720p; aceasta setare o puteti schimba ulterior.

- Oprirea

In momentul in care nu se inregistreaza nimic (sunet/video/foto), daca vreti sa opriti camera, apasati pentru 6 secunde butonul ON/OFF pana cand LED-urile albastru si rosu s-au oprit din luminat- dispozitivul este oprit. In cazul in care acesta intra in standby, dupa 30 de secunde de inactivitate se va opri singur.

- Setari data si ora

Camera oferă afişarea datei şi a orei în filmări. Formatul este: an – lună – zi, ore:minute. Procedul de afişare este următorul: conectaţi camera la computer prin cablul USB; deschideţi drive-ul „removable disk”; deschideţi aplicaţia „Notebook” (extensia „.txt”) din computer şi tastaţi data şi ora după formatul menţionat mai sus; denumiţi nota creată „time.txt”; salvaţi fişierul în root directory (directorul root) al drive-ului deschis prima dată; la finalul datei si orei vor aparea fie litera N fie Y. N inseamna ca data si ora nu va fi afisata pe filmari, iar Y inseamna ca pe imagine se va imprima data si ora. Aceasta functie se schimba la fel ca ora si data.

- Conexiunea la computer

In orice mod, dispozitivul poate fi conectat la un PC in siguranta, si alegeti U Disk. Veti putea incarca dispozitivul, copia fisiere, sterge inregistrari si ordona date.

Sfat: in cazul in care PC-ul nu recunoaste dispozitivul ca un disk detasabil, scoateti dispozitivul, resetati-l si reconectati-l la PC.

SPECIFICATII TEHNICE

Format video	AVI
Codificare video	M-JPEG
Rezolutie video	1280x720p; 1920x1080p
Rata de cadre	30 fps
Player	Vine cu sistem de operare sau OS/mainstream audio/software playback
Format foto	JPG
Scala imagine	4:3
Sisteme suportate	Windowsme/2000/xp/Vista; Mac os; Linux
Capacitate baterie	340mAh
Timp functionare	Aproape 150 minute
Voltaj recomandat incarcare	DC-5V
Tip interfata	USB Mini 8Pin

Spatiu de stocare	Card MicroSD
Tip baterie	Polimer litiu