

Manual de utilizare

Microcameră S05K 4K PCBA

1. Apăsați butonul de pornire o dată pentru a porni; apoi câteva secunde pentru a se opri.
2. Formatați cardul Micro SD înainte de utilizare pentru prima dată. Porniți camera. În modul de așteptare, apăsați butonul declanșator timp de 10 secunde. Cele 5 LED-uri clipesc în același timp o dată, apoi se sting pentru a indica că formatarea s-a terminat.
3. Camera înregistrează automat la 1080p 60FPS implicit când este pornită. LED-ul va clipi de 3 ori încet înainte de a se stinge. Apăsați butonul de pornire pentru a opri înregistrarea, LED-ul aprins.
4. Apăsați butonul de mod pentru a schimba rezoluția video iar LED-ul corespunzător se va aprinde.

Culorile bateriei cu LED/ LED-ul clipește pentru a arata starea bateriei		
Cand aparatul este în folosință	LED verde pornit	Bateria este încărcată
	LED albastru pornit	Bateria s-a încărcat la jumătate
	LED roșu pornit	Bateria este aproape goală
Cand aparatul se încarcă	LED roșu pornit	LED-ul roșu va rămâne aprins în timpul încărcării
	LED roșu oprit	LED-ul roșu se va stinge după încărcarea completă

5. WIFI-ul se deschide automat după ce mașina pornește, LED-ul WIFI se aprinde. Apăsați butonul de mod timp de 3 secunde pentru a opri WIFI, iar LED-ul WIFI se stinge.
6. Conectați numele WIFI: MateCam-x1, parola implicită: 88888888
7. Scanați codul QR sau descărcați și instalați aplicația „MateCam” pentru Android sau IOS din marketplace. Sau descărcați manualul online al aplicației. <http://www.matecamera.com>
8. Indicatorul bateriei arată că LED-ul verde este plin, LED-ul albastru este la jumătate de putere și LED-ul roșu este aproape gol.
9. Vă rugăm să utilizați adaptorul de alimentare: baterie de 3,7-4,2 V > 500 mA
10. Vă rugăm să utilizați încărcătorul de mai sus 5V>1A pentru a-l încărca. LED-ul roșu va rămâne aprins în timpul încărcării și se va stinge după încărcarea completă
11. Pentru funcții mai detaliate, vă rugăm să instalați aplicația MateCam.