

# Manual de utilizare SS-MF01

Dispozitivul functioneaza cu orice cartela SIM de la urmasorii operatori de telefonie mobila: Orange, Vodafone, Telekom.

## **ATENTIE!**

Nu functioneaza in reseaua Digi Mobil.

Cartela NU trebuie sa aiba cod PIN si trebuie activata inainte intr-un telefon mobil.

Inainte de prima folosire asigurati-va ca aparatul a stat la incarcata minim 3 ore, apoi deschideti capacul din spate si introduceti cartela SIM.

Pentru setarea aparatului trimiteti un mesaj cu textul "1111" catre numarul cartelei din aparat. Pentru dezactivare trimiteti mesaj cu textul "0000".

In modul de activare vocala, aparatul va suna automat in momentul in care detecteaza sunete de peste 45 decibeli pe o arie de 4 metri.

Atunci cand se activeaza acest mod, aparatul va apela ultimul numar de pe care a primit apel. Daca vreti sa fiti apelat pe un numar nou, trebuie sa apelati cartela din aparat de pe numarul respectiv.

Dispozitivul nu bruiaza aparatele din jurul sau. In timp ce ascultati convorbirea puteti face zgomot pentru ca microfonul nu va produce niciun sunet.

In modul standard trebuie ca telefonul sa sune cel putin o data inainte ca aparatul sa raspunda apelului.

Este recomandata instalarea aparatului in camere sau zone cu semnal GSM, in caz contrar aparatul se poate deconecta de la retea si bateria se va descarca mai repede.

Daca aparatul nu raspunde la apel, reluati procedurile:

- Incarcati-l minim 3 ore

- Asigurati-va ca SIM-ul are codul PIN dezactivat si numarul este activ. In cazul unei cartele noi aceasta trebuie introdusa intr-un telefon, trebuie dezactivat codul PIN si initiat un apel pentru activarea cartelei
- Introduceti corect cartela SIM in aparat
- Asteptati 10 – 20 secunde
- Testati aparatul intr-o zona cu semnal GSM

## **Cartlea GSM**

Orice dispozitiv ce foloseste o cartela SIM trebuie sa nu aiba activat codul PIN. Acntru activarea vocala este necesar sa fie credit valabil pe cartela sau extraoptiune cu minute incluse.

## **Bateria**

Prima incarcare trebuie facuta fara cartela SIM in aparat.

Pentru o calibrare optima a bateriei, incepand cu prima incarcare, trebuie efectuat ciclul de incarcare si descarcare completa de minim 3 ori.

Daca aparatul nu este folosit pentru o perioada mai lunga de timp, bateria se poate descarca sub limita. In acest caz va recomandam incarcarea dispozitivului fara cartela introdusa in aparat, intre 6 si 12 ore, apoi testat.

Este de preferat ca aparatul sa fie incarcat o data la doua, trei zile, fara cartela SIM.

Designul produsului si parametri tehnici pot fi modificati fara o notificare prealabila. Aceasta se refera la parametri tehnici/soft si manualul de utilizare.

Marcajul CE este o marca de conformitate pentru produsele din spatiul economic european.

**ATENTIE:** produsele electronice nesortate selectiv pot afecta mediul si sanatatea. Este interzisa aruncarea bateriilor la gunoi.