

Reportofon ascuns in pandantiv

VR-28

Aspect



Operatiuni

- **Inregistrare cu un buton:** apasa butonul de pornire, pune-l pe pozitia ON si inregistrarea va incepe automat (functie VOX), cu rata de inregistrare de 192Kbps (indicatorul LED se va schimba de la rosu la albastru si va palpai); dupa ce ai pornit reportofonul, LED-ul albastru va palpai de 5 ori si se va stinge. Reportofonul va salva automat inregistrarea dupa 4 ore continue de inregistrare si apoi va incepe sa inregistreze urmatoarea sesiune de sunete.
- **Oprirea inregistrarii:** in timp de inregistreaza, muta comutatorul de pornire pe pozitia OFF; indicatorul albastru se va stinge si reportofonul va salva automat fisierul captat.
- **Redarea fisierelor:** conecteaza dispozitivul **oprit** la un PC.
- **Detectie pentru bani falsi:** apasa butonul luminii de detectie si testeaza banii pe care ii deti.
- **Setarea datei so orei:** conecteaza dispozitivul la un PC, deschide continutul lui si creeaza un fisier text (.txt) si salveaza-l in fisierele dispozitivului. Acest folder ar trebui sa contina data si ora dupa urmatorul format: **20180117103030**, ceea ce inseamna **2018.01.17** si ora **10:30'30"** (an.luna.zi).
- **Incarcarea:** conecteaza dispozitivul la un computer pentru a il incarca. Cand indicatorul LED este rosu si palpaie, inseamna ca reportofonul se incarca. Cand incarcarea este completa, indicatorul LED nu va mai palpai, ci se va mentine aprins. Odata incarcat complet, reportofonul poate functiona continuu timp de 40 de ore.

Nota: daca indicatorul LED rosu palpaie in timpul inregistrarii, inseamna ca dispozitivul nu este incarcat complet; te rugam sa il conectezi la un PC sau un adaptor pentru a se incarca si pentru a functiona corect. De asemenea, acest dispozitiv poate continua sa inregistreze in timp ce se incarca.

PRECAUTII

1. Nu expune dispozitivul unor temperaturi foarte ridicate sau in medii cu praf.
2. Manipuleaza dispozitivul cu grija pentru a il feri de lovituri.
3. Te rugam sa faci periodic o copie de rezerva a datelor inregistrate pentru a evita pierderea lor definitiva.
4. Nu suntem responsabili pentru esecul inregistrarii cauzat de operarea gresita a dispozitivului.
5. Atunci cand dispozitivul pare sa nu raspunda, comuteaza ON/OFF de 2-3 ori pentru a iesi din faza de "freeze".
6. Nu dezassembleaza si nu inlocui partile interioare ale reportofonului. Daca acesta este stricat, trimite-l in service pentru reparatii. Nu suntem responsabili pentru pierderea datelor din timpul interventiei echipei tehnice.
7. Nu suntem responsabili de inregistrarea fara acord a altor persoane.

SPECIFICATII

Dimensiuni	32x60mm; 13g
Alimentare	Baterie de litiu 3.7V 160mAh
Format inregistrari	WAV, 192Kbps
Timp de inregistrare	4GB: 47 ore
	8GB: 94 ore
	16GB: 188 ore
Sisteme suportate	Windows 2000/XP/7/8/Android