

Vizor electronic

520A



Va multumim pentru achzitia facuta! Pentru a va ajuta cu montajul si instructiunile de folosire, parcurgeti acest manual inainte de a manipula produsul.

SPECIFICATII TEHICE

Ecran	3.5", rezolutie 480x320
Senzor imagine	Camera cu 2 MP
Unghi de vizualizare	120 grade
Alimentare	4x baterii AAA
Diametru vizor	14-28 mm
Grosime usa	40-100 mm
Dimensiuni post interior	32mm
Dimensiuni post exterior	118x62 mm

Operatiuni

Apasati butonul de pornire/oprire pentru a vedea imaginile din exteriorul usii; dupa 15 secunde de inactivitate, ecranul se va opri automat.

1. Pornirea: apasati butonul principal
2. Oprirea: automat dupa 15 secunde. In timpul functionarii, tineti apasat butonul principal 3 se cunde pentru a opri dispozitivul.

Diagrama instalare si instructiuni

1. Scoateti din ambalaj suruburile de montare si alegeti-le pe cele potrivite in functie de grosimea usii, inserati suruburile in suportul pentru postul exterior si strangeti-le slab pentru moment.
2. Plasati unitatea exterioara in gaura usii, indepartati suportul de fixare de pe panoul interior (ecran), trageți cablul de la vizor la panoul interior prin suportul de metal al ecranului si insurubati mai apoi vizorul. Asigurati-va ca ambele posturi sunt instalate in directia corecta. Mai apoi, fixati suportul de metal cu suruburile corespunzatoare. Strangeti toate suruburile pentru a fixa in loc ambele posturi (exterior si interior).
3. Deschideti slot-ul pentru baterii si introduceti unele noi, incarcate.
4. Conectati cablul de la panoul exterior la cel interior.
5. Fixati panoul interior pe placa de metal instalata pe perete si apasati ecranul in jos pentru a se fixa corect.
6. Indepartati folia de protectie de pe ambele panouri.

Precautii instalare

1. Nu manipulati cu neglijenta cablul camerei si nu il intindeti excesiv.
2. Manipulati cablurile prinzandu-le intre degete si manevrandu-le in loc sa trageți de ele.
3. Asigurati-va ca ati inserat bateriile cu polii in directiile corecte.
4. Nu apasati prea puternic pe ecranul LCD. Nu scuturati postul interior. Nu il folositi in conditii de umiditate ridicata, temperaturi mari sau medii prafuite.

Probleme comune si rezolvarea lor

1. **Ecranul nu afiseaza imagine:** cablul conector este, de obicei, problema aici. Opriti dispozitivul si re-conectati cablul vizor-ecran (verificati ca acesta sa fie in conditii bune de functionare)
2. **Dispozitivul nu porneste/nu se opreste dupa 15 secunde automat:** verificati ca bateriile sa fie incarcate si introduse corect in dispozitiv.