

Manual utilizare

Pornire/Oprire. Vizualizarea Inregistrarilor/Incarcare

1. Incarcarea bateriei se poate face cu incarcatorul din pachet cu comutatorul pe OFF (STANGA).
Porniti camera prin pozitionarea switch-ului pe ON (DREAPTA).

2. Apasati butonul "A" de la telecomanda timp de 3 s pentru a porni camera. Ledul rosu si albastru clipesc, moment in care se elibereaza butonul ,iar ledul rosu ramane aprins.

3. Mod fotografie- In modul de standby (ledul rosu aprins) apasati scurt butonul "B" de pe telecomanda, moment in care led-ul rosu va clipi ,dupa care se opreste.

4. Video - in modu standby (led-ul rosu aprins) apasati scurt butonul "B" de pe telecomanda , led-ul rosu va clipi , dupa care se opreste.

5. Detectia de miscare - In modul de standby (led-ul rosu aprins) apasati scurt butonul "D" al telecomenzii , led-ul rosu si cel albastru vor clipi dupa care se vor opri.

6. Vizualizarea. Vizualizarea imaginilor se face prin conectarea cu cablul USB din pachet la un PC sau prin introducerea cardului intr-un cititor de carduri conectat la PC.

7. Data si ora - Data si ora se seteaza dupa ce camera a fost cel putin in standby. Camera creeaza automat un fisier de tipul "txt" unde se poate modifica data si ora.

