## Alimentator cu camera ascunsa Aishine

## AI-IP008-2

Camera disimulata in alimentator este echipata cu o rezolutie de 1080p si vine cu detectia miscarii si inregistrare pe baza notificarilor de alarma.

## In cutie:

- Alimentator cu camera ascunsa
- Manual de utilizare
- Cititor card MicroSD



- 1. Camera
- 2. Slot card MicroSD
- 3. Buton reset
- 4. LED indicator

## Aplicatia mobila

Cauta, instaleaza si descarca aplicatia mobila "HDSmartIPC" pe smartphone-ul tau.

Aplicati o vei gasi in App Store sau Google Play.

Porneste dispozitivul si asteapta 1 minut;

Conecteaza-l la WiFi.

Deschide setarile smartphone-ului, cauta si conecteaza-te la reteaua cu numele "AI/LM....", asteapta pana cand conexiunea este stabilita.



Intra in aplicatie, aceasta va adauga camera automat.

No SIM	4:64 PM	7 55% 🖚 🔿	No/GIM /P	5-04 PM		
< Settings	Wi-Fi			Device A	Q +	
Wi-Fi				LM007957ca0r3131 LM007957ca0r3131 Online	0	
<ul> <li>LM007957 Unsecured Net</li> </ul>	caOr3131 work	? ()				
CHOOSE A NETW	ORK					
360WIFI-18	508	a 🗟 🕕	112.33			
aisales		. ? ()				

Acest mod = modul P2P de verificare a fluxului video local, fara conexiune WiFi.

Apasa pictograma de setari si selecteaza Other Config, apoi WiFi Config.

N6 Seil ♥ 2:28 PM 1日 日田 Device C	<ul> <li>4 198 €</li> <li>1 2 + 1</li> </ul>	e el V	сФ 2:28 РИ Camera setting	4 10%	
Office UNCOTOETCLOU 3131 Online	۲	8	Set name Set new password	Office	>
		-	Wi-Fi config		>
			Video setting	Video	>
Modify device		å	Motion alarm config	Close	>
Delete device		0	Camera info		>
Reconnect		0	Time stamp sync		>
Device settings		W	Delete camera		>.
Cancel					

Selecteaza reteaua ta WiFi, introdu parola si camera se va conecta automat. Telefonul va deconecta reteaua WiFi a aplicatiei si se va conecta la cea locala (personala, de acasa).

Iesi din aplicatie si dispozitivul va reporni in 30 de secunde.

Intra in aplicatie din nou si poti vizualiza fluxul video imediat.



# • Setarea numelui si a parolei camerei

Nume: apasa pictograma de setari din aplicatie, selecteaza Modify Device si introdu un nou nume pentru camera.

Parola: apasa pictograma de setari din aplicatie, selecteaza Other Config, apasa Change Access Code si introdu o noua parola (parola standard: 8888).

Comera setting		set ne	r parstword	
Sot name	Office	Old password	Passe other of 5 paravar	
Set new password		New password	4-00 wampers or character	
Wi-Fi config		Confirm new password	4-60 combine or character	
Set name Enter an name for LM007967ca0	r3131 80		CH	
Office Cancel OK	se			
Camera Info				
Time stamp syne				
Delete camera				
And the second second				

Aplicatia mobila



#### FEED VIDEO LIVE •



Vedere nocturna ON/OFF Indicator camera ON/OFF Rezolutie: 1080p, 720p,



Setari detectia miscarii si notificari

Infromatii Firmware, camera etc.

# SPECIFICATII TEHNICE

Senzor	1.0/2.0 CMOS		
Rezolutie	Max 1920*1080		
Rata de cadre	Max 25fps		
Compresie	H.264		
Unghi de vizualizare	90°		
Tip card de memorie	TF, Clasa 4/10, marcat HC		
Capacitate maxima card de memorie	128GB		
Sistem operare PC	Windows7,8 / Mac OS, X		
Software redare fisiere captate	VLCPlayer/SMPlayer		
Sistem operare smartphone	Android/iOS		
Browser web	IE7 sau mai mare, Chrome Firefox		
Consum	300MA/3.7V		
Inregistrare video	1 minut/aproape 20MB		
Adaptor alimentare	5V 2A		

### • Intrebari frecvente

#### -Nu am semnal WiFi

Apasa orice buton pentru 10 secunde si asteapta 1 minut.

-Fluxul video live nu este liniar, ci cu intreruperi.

Selecteaza o rezolutie potrivita pentru reteaua si starea semnalului WiFi.

-Cum setez sensibilitatea detectie imiscarii si notificarile de alarma?

Seteaza sensibilitatea in sectiunea Alarm Config din setarile camerei din aplicatia mobila.

Cand este detectata miscarea, camera va trimite un mesaj telefonului tau si va face o fotografie

instant. Este necesar un card de memorie pentru acest lucru.

-Instructiuni card micro SD?

Formateaza cardul inainte de a il introduce. Cand comutatorul este pe ON, odata ce introduci cardul, camera va incepe automat sa inregistreze.

Odata conectat, cardul poate fi gestionat din aplicatie. Daca dispozitivul a detectat cardul microSD si inregistreaza video, LED-ul indicator WiFi va palpai.

-Nu am semnal WiFi

Apasa orice buton pentru 10 secunde si asteapta 1 minut.

-Fluxul video live nu este liniar, ci cu intreruperi.

Selecteaza o rezolutie potrivita pentru reteaua si starea semnalului WiFi.

-Cum setez sensibilitatea detectieimiscarii si notificarile de alarma?

Seteaza sensibilitatea in sectiunea Alarm Config din setarile camerei din aplicatia mobila.

Cand este detectata miscarea, camera va trimite un mesaj telefonului tau si va face o fotografie

instant. Este necesar un card de memorie pentru acest lucru.

-Instructiuni card micro SD?

Formateaza cardul inainte de a il introduce. Cand comutatorul este pe ON, odata ce introducicardul, camera va incepe automat sa inregistreze.

Odata conectat, cardul poate fi gestionat din aplicatie. Daca dispozitivul a detectat cardul microSD si inregistreaza video, LED-ul indicator WiFi va palpai.

-Cum redau fisierele de pe cardul de memorie?

Foloseste cititorul de carduri din pachet. Foloseste soft-ul de redare din PC (indicatii mai sus).

Reda fisierele doar in conditiile unei conexiuni WiFi stabile si puternice.

-Am uitat parola sau camera functioneaza anormal.

Porneste camera si asteapta un minut, tine apasata cheia de reset pentru 10 secunde pana candindicatorii LED se sting. Camera va reporni automat.