Manual de utilizare NVR



**NVR**este un înregistrator video de rețea pentru supraveghere video acasă și oce. Puteți conecta camere IP terțe la dispozitiv.

Utilizatorul poate vizualiza videoclipuri arhivate și online în aplicațiile Ajax. NVR înregistrează datele primite cu setările corespunzătoare și un hard disk (nu este inclus). Dacă hard disk-ul nu este instalat, video recorder-ul este utilizat numai pentru integrarea camerelor IP de la terți în sistemul Ajax. NVR oferă utilizatorilor verificarea alarmelor video.



Utilizați un hard disk cu un consum de energie de cel mult 7 W.



Aparatul este compatibil cu toatehub-uri. Conexiune laextindetoare de rază de semnal radio, ocBridge Plus, șiuartBridgenu este furnizat.

NVR necesită acces la Internet pentru a se conecta la serviciul Ajax Cloud. Recorderul video este conectat la rețea prin Ethernet folosind conectorul corespunzător. Un hub este folosit doar pentru a adăuga NVR la sistemul Ajax.

## Elemente funcționale

**1.**Logo cu indicator LED.

- 2. Găuri pentru atașarea panoului de montare SmartBracket la suprafață.
- **3.**Panou de montare SmartBracket.
- **4.**Parte perforată a panoului de montaj. Nu o rupe. Orice încercare de a detașa dispozitivul de la suprafață declanșează o manipulare.
- **5.**O gaură pentru atașarea unui hard disk.
- 6.zăvor pentru hard disk.
- 7.Loc pentru a instala un hard disk.
- **8.**Cod QR cu ID-ul dispozitivului. Folosit pentru a adăuga NVR la un sistem Ajax.
- **9.**Conector pentru cablul de alimentare.
- **10.**Conector pentru hard disk.
- **11.**Buton pentru resetarea parametrilor (funcția va fi disponibilă ulterior).
- **12.**Conector cablu Ethernet.
- **13.**Cclemă de reținere capabilă.

### Principiul de funcționare

NVR este un înregistrator video pentru conectarea camerelor IP terțe care au protocoale ONVIF și RTSP. Vă permite să instalați un dispozitiv de stocare cu o capacitate de memorie de până la 16 TB (nu este inclus în pachetul NVR). De asemenea, NVR poate funcționa fără un hard disk.

NVR permite:

- **1.**Adăugați și configurați camere IP (rezoluția camerei, luminozitatea, contrastul etc.).
- **2.**Vizionați videoclipuri de la camerele adăugate în timp real, cu posibilitatea de a mări.
- **3.**Vizionați videoclipuri din arhivă, navigând după cronologia înregistrărilor și calendar (dacă hard disk-ul este conectat la video recorder).
- **4.**Alegeți cum să detectați mișcarea în cadru pe cameră sau pe NVR.
- **5.**Configurați detectarea mișcării pe NVR (zone de detectare, nivel de sensibilitate).
- **6.**Vizualizați**Perete video**care combină imagini de la toate camerele conectate.
- **7. Creați scenarii video**care trimit un scurt videoclip de la camera selectată către aplicația Ajax atunci când detectorul este declanșat.

NVR este proiectat pentru instalare în interior. Vă recomandăm să instalați video recorder pe o suprafață orizontală sau verticală pentru un schimb mai bun de căldură al hard disk-ului. Nu-l acoperiți cu alte articole.

Aparatul este echipat cu un tamper. Tamperul reacționează la încercările de rupere sau deschidere a capacului carcasei, raportând activarea prin aplicațiile Ajax.

Ce este manipularea

Selectarea locației dispozitivului

Este recomandabil să alegeți un loc de instalare în care NVR-ul este ascuns de privirile indiscrete, de exemplu, în cămară. Va ajuta la reducerea probabilității de sabotaj. Rețineți că dispozitivul este destinat numai pentru instalare în interior.

Aparatul este realizat intr-o carcasa compacta cu racire pasiva. Dacă NVR este instalat în încăperi insuficient ventilate, temperatura de funcționare a unității de memorie poate fi depășită. Alegeți o suprafață dură, orizontală sau verticală pentru montarea carcasei și nu o acoperiți cu alte obiecte.

Urmați recomandările de plasare atunci când proiectați sistemul Ajax pentru un obiect. Sistemul de securitate ar trebui să fie proiectat și instalat de profesioniști. Lista partenerilor autorizați Ajax estedisponibil aici.

### Unde nu poate fi instalat NVR:

- **1.**În aer liber. Acest lucru poate cauza defectarea video recorderului.
- **2.**In interiorul spatiilor cu valori de temperatura si umiditate care nu corespund parametrilor de functionare.

### Instalare și conectare

### **Instalare NVR:**

- **1.**Scoateți SmartBracket din video recorder trăgând în jos panoul din spate.
- 2.Fixați SmartBracket pe o suprafață dură cu șuruburile incluse. Utilizați cel puțin două puncte de xation. Pentru ca manipulatorul să răspundă încercărilor de demontare, asigurați-vă că ați x carcasa într-un punct cu o zonă perforată.

**3.**Ridicați zăvorul hard diskului apăsând butonul.

Când înlocuiți unitatea de disc, așteptați 10 secunde după deconectarea dispozitivului de la sursa de alimentare. Hard disk-ul conține platouri care se rotesc rapid. Mișcările sau impacturile bruște pot dezactiva mecanismul, ducând la deteriorarea fizică și la pierderea datelor.

Nu mutați sau IP NVR până când hard disk-ul nu se mai rotește.

**4.**Instalați hard disk-ul în carcasa NVR-ului astfel încât conectorii să se potrivească.

5.Coborâți zăvorul hard diskului.

**6.**Fixați hard disk-ul în carcasa NVR cu șurubul inclus, folosind locația pentru fixare.

- 7.Conectați sursa de alimentare externă și conexiunea Ethernet.
- 8.Introduceți reportofonul în SmartBracket.
- **9.**Porniți sursa de alimentare a NVR-ului. Indicatorul LED se aprinde galben și devine verde după conexiunea la Ajax Cloud. Dacă conexiunea la cloud eșuează, sigla se aprinde în roșu.

## Adăugarea la sistem

Înainte de a adăuga un dispozitiv

**1.**Instalați unAplicația Ajax.Conectați-vă la cont.

**2.**Adăugați un hub în aplicația dvs. Configurați setările și creați cel puțin unacamera\_\_\_\_\_ virtuala.

**3.**Asigurați-vă că hub-ul este dezarmat.

Cum să adăugați NVR

- **1.**DeschideAplicația Ajax PRO.Selectați hub-ul la care doriți să adăugați NVR.
- 2.Du-te la Dispozitive filă și faceți clicAdăugați dispozitivul.
- **3.**Atribuiți un nume dispozitivului.
- **4.**Scanați codul QR sau introduceți-l manual. Găsiți codul QR pe spatele carcasei sub panoul de montare SmartBracket și pe ambalaj.

**5.**Selectați o cameră virtuală.

#### 6.presaAdăuga.

**7.**Asigurați-vă că video recorderul este pornit și are acces la Internet. Sigla LED ar trebui să se aprindă în verde.

#### 8.presaAdăuga.

Dispozitivul conectat la hub va apărea în lista de dispozitive hub din aplicația Ajax.

NVR funcționează doar cu un singur hub. Pentru a conecta video recorder-ul la noul hub, eliminați NVR-ul din lista de dispozitive a vechiului hub. Acest lucru trebuie făcut manual în aplicația Ajax.

#### Cum să adăugați o cameră IP la NVR

#### Pentru a adăuga automat o cameră IP:

- **1.**DeschideAplicația Ajax.Selectați hub-ul cu NVR adăugat.
- **2.**Du-te la**Dispozitive** fila.
- **3.**Găsi**NVR**în listă și faceți clic**Camere de luat vederi**.
- 4.Așteptați până când scanarea rețelei este finalizată și apar camerele IP disponibile conectate la rețeaua locală.
- 5.Selectați camera.
- **6.**Introduceți numele de utilizator și parola (specificate în documentația camerei) și faceți clic**Adăuga**.
- **7.**Dacă datele de conectare și parola sunt introduse corect, va apărea previzualizarea video de la camera adăugată. În cazul unei erori, verificați corectitudinea datelor introduse și încercați din nou.
- 8. Asigurați-vă că videoclipul se potrivește cu camera adăugată. Clic**Următorul**.

#### Pentru a adăuga manual o cameră IP:

- **1.**DeschideAplicația Ajax.Selectați hub-ul în care este adăugat NVR.
- **2.**Du-te la**Dispozitive** fila.

**3.**Găsi**NVR**în listă și faceți clic**Camere de luat vederi**.

#### 4.ClicAdaugă manual.

- **5.**Selectați tipul camerei:**ONVIF-**sau**Cameră compatibilă cu RTSP**. Documentația pentru această cameră indică ce protocol acceptă camera.
- **6.**Introduceți adresa IP, portul, numele de utilizator și parola. Numele de utilizator și parola sunt specificate în documentația pentru această cameră.
- **7.**Pentru o cameră care acceptă protocolul RTSP, introduceți**Mainstream**și**Substream**. Informațiile sunt specificate în documentația pentru această cameră.

#### 8.presaAdăuga.

**9.**Dacă numele de utilizator și parola sunt introduse corect, va apărea videoclipul de la camera adăugată. În cazul unei erori, verificați corectitudinea datelor introduse și încercați din nou.

**10.**Asigurați-vă că videoclipul se potrivește cu camera adăugată. Clic**Următorul**.

Camera IP conectată la video recorder va apărea în lista de camere NVR din aplicația Ajax.

#### Pictograme

Pictogramele arată unele stări ale dispozitivului. Le puteți vizualiza în aplicațiile Ajax:

**1.**Selectați un hub în aplicația Ajax.

**2.**Du-te la**Dispozitive** fila.

3.GăsiNVRÎn listă.

Pictogramă

Valoare

Hard disk-ul este conectat.
Hard disk-ul nu este conectat.
Hard disk-ul este formatat sau are defecțiuni periodice. Dacă formatarea nu începe, înlocuiți hard diskul.
Au fost detectate defecțiuni ale hard diskului. Se recomandă repornirea NVR-ului sau formatarea hard diskului.

NVR nu comunică cu Ajax Cloud prin Ethernet.

### state

Stările afișează informații despre dispozitiv și parametrii de funcționare ai acestuia. Puteți afla despre stările înregistratorului video în aplicațiile Ajax:

**1.**Selectați un hub în aplicația Ajax.

**2.**Du-te la**Dispozitive** fila.

**3.**Selectați**NVR**din lista de dispozitive.

Parametru	Valoare	
Conectați-vă prin Bluetooth	Configurare Ethernet folosind Bluetooth.	
	Starea conexiunii NVR la Internet prin Ethernet:	
	rețea. Stare normală.	
Ethernet	<ul> <li>Nu este conectat—NVR nu este conectat la retea. Verificati conexiunea la internet prin cablu</li> </ul>	
	sau schimbațisetări prin Bluetooth.	
	Făcând clic pe pictogramă afișează rețeaua parametrii.	
Utilizarea CPU	Afișat de la 0 la 100%.	

Folosirea memoriei	Afișat de la 0 la 100%.	
Hard disk	<ul> <li>Starea conexiunii hard disk-ului la NVR:</li> <li>Bine—hard diskul comunică cu NVR. Stare normală.</li> <li>Eroare—a apărut o eroare la conectarea hard disk-ului la NVR. Verificați conexiunea și compatibilitatea unității de memorie și a videorecorderului.</li> <li>Formatare necesară—Se recomandă formatarea hard diskului. Dacă unitatea conține date, acestea vor fi șterse definitiv.</li> <li>Se formatează—hard disk-ul este formatat.</li> <li>Nu este instalat—hard disk-ul nu este instalat în NVR.</li> </ul>	
Temperatura hard diskului	Temperatura hard diskului.	
Camere (online/conectate)	Numărul de camere IP conectate la video recorder.	
Сарас	<ul> <li>Starea de manipulare care răspunde la desprinderea sau deschiderea carcasei:</li> <li>Închis—carcasa dispozitivului este închisă. Stare normală a incintei.</li> <li>Deschis—capacul incintei este deschis sau a încălcat în alt mod integritatea incintei. Verificați starea carcasei.</li> </ul> Află mai multe	
Adâncimea actuală a arhivei	Adâncimea înregistrării pe hard disk. Afișează câte zile de la prima înregistrare.	
Timp de funcționare	Timp de funcționare a NVR de la ultima repornire.	
Firmware	Versiunea de firmware a NVR-ului.	

## Setări

Pentru a modifica setările pentru înregistrarea video într-o aplicație Ajax:

- **1.**Du-te la**Dispozitive** fila.
- 2.SelectațiNVRdin lista.
- **3.**Mergi la**Setări**făcând clic pe pictograma roată
- 4.Setați parametrii necesari.
- **5.**Clic**Înapoi**pentru a salva noile setări.

Setări	Valoare	
	Nume video recorder. Apare în lista de dispozitive hub, text SMS și notificări în fluxul de evenimente.	
Nume	Pentru a schimba numele înregistratorului video, faceți clic pe câmpul de text.	
	Numele poate conține până la 12 caractere chirilice sau până la 24 de caractere latine.	
	Selectarea camerei virtuale NVR.	
Cameră	Numele camerei este afișat în textul SMS și notificări în fluxul de evenimente.	
Actualizarea firmware-ului	Versiune rmware NVR.	
Ethernet	Setarea tipului de conectare a NVR la serviciul Ajax Cloud prin Ethernet.	
	Tipuri de conexiune disponibile:	

	<ul><li>DHCP;</li><li>Static.</li></ul>			
Arhiva	Selectarea adâncimii maxime a arhivei. Poate fi setat în intervalul de la 1 la 360 de zile sau poate fi nelimitat.			
	• Permite formatarea hard disk-ului.			
Serviciu				
Fus orar	Selectarea fusului orar. Setat de utilizator și este afișat la vizualizarea video de la camerele IP.			
Luminozitate LED	Nivelul de luminozitate al cadrului LED al mufei inteligente este ajustat cu o bară de derulare.			
Conexiune la server				
	Întârzierea este necesară pentru a reduce riscul unui eveniment fals legat de pierderea conexiunii cu serverul.			
Întârzierea alarmei de pierdere a conexiunii la cloud, sec	Întârzierea poate fi setată în intervalul de la 30 la 600 de secunde.			
	Frecvența interogării serverului Ajax Cloud este setată în intervalul de la 30 la 300 de secunde.			
NVR-Cloud Polling Interval, sec	Cu cât intervalul este mai scurt, cu atât mai rapid va fi detectată pierderea conexiunii la cloud.			
Obțineți notificări despre pierderea conexiunii la server fără alarmă	Dacă este activată, aplicația folosește un sunet de notificare standard în loc de o alertă de sirenă.			
Raporteaza o problema	Permite descrierea unei probleme și trimiterea unui raport.			
Manualul utilizatorului	Deschide manualul de utilizare a NVR			
Deconectați dispozitivul	Deconectați NVR de la hub.			

# Setări NVR prin Bluetooth

Dacă NVR-ul și-a pierdut conexiunea cu serverul sau nu a reușit să conecteze reportofonul din cauza setărilor de rețea incorecte, puteți modifica setările Ethernet prin Bluetooth. Utilizatorul cu drepturi de administrator la al cărui cont este adăugat acest NVR are acces.

Pentru a conecta NVR după pierderea conexiunii la Ajax Cloud:

- **1.**Du-te la**Dispozitive** fila.
- 2.SelectațiNVRdin lista.
- **3.**Accesați setările prin Bluetooth făcând clic pe pictograma roată
- **4.**Asigurați-vă că Bluetooth este activat pe smartphone-ul dvs. Clic**Următorul**.

5.Reporniți NVR-ul oprindu-l și apoi pornindu-l.

Bluetooth-ul video recorderului va fi activat în decurs de trei minute de la pornirea alimentării. Dacă conexiunea eșuează, reporniți NVR și încercați din nou.

**6.**Setați parametrii de rețea necesari.

7.ClicConectați.

## Indicație

Eveniment	Indicație	Notă
NVR pornește după conectarea la alimentare.	Se aprinde galben.	Dacă NVR este conectat la Ajax Cloud, indicația de culoare se schimbă în verde.
NVR are putere și este conectat la internet.	Se aprinde verde.	
NVR nu este conectat la Internet sau nu există comunicare cu serverul Ajax Cloud.	Se aprinde roșu.	

## întreținere

Aparatul nu necesită întreținere.

# Specificatii tehnice

Specificații tehnice NVR (8-ch)

Specificații tehnice NVR (16-ch)

Respectarea standardelor

## garanție

Garanția pentru produsele companiei cu răspundere limitată "Ajax Systems Manufacturing" este valabilă timp de 2 ani de la cumpărare.

Dacă dispozitivul nu funcționează corect, vă rugăm să contactați mai întâi asistența tehnică Ajax. În cele mai multe cazuri, problemele tehnice pot fi rezolvate de la distanță.

### Obligații de garanție

Acordul Utilizatorului

### Contactați asistența tehnică:

- e-mail
- Telegramă

Abonați-vă la buletinul informativ despre viață în siguranță. Fără spam

E-mail

Abonati-va