



Manualul utilizatorului

ርኃ

Gateway Wi-Fi 6 4G+ AX3000 Whole Home Mesh



1910013291 REV1.0.0 © 2023 TP-Link

Cuprins

Despre acest ghid ····································
Aspect ······2
Inainte sa incepi ····································
Configurați-vă Deco pentru modul router 3G/4G ······4
Configurați-vă Deco pentru modul router Wi-Fi ······8
Depanare ······12
Autentificare······

Despre acest ghid

Acest ghid oferă o scurtă introducere la 4G+ AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 Gateway și informații de reglementare.

Caracteristicile disponibile în Deco pot varia în funcție de model și versiunea software. Disponibilitatea Deco poate varia și în funcție de regiune sau ISP. Toate imaginile, pașii și descrierile din acest ghid sunt doar exemple și este posibil să nu reflecte experiența dvs. reală Deco.

Convenții

În acest ghid, sunt utilizate următoarele convenții:

Convenție	Descriere
Deco	Standuri pentru sistem/unitate Wi-Fi Deco Whole Home Mesh.
<u>Subliniați</u>	Hyperlinkurile sunt în culoarea galbenă și subliniate. Puteți face clic pentru a redirecționa către un site web sau o anumită secțiune.
Teal	Informațiile cheie apar în culoarea galbenă, inclusiv textul paginii de gestionare, cum ar fi meniuri, articole, butoane și așa mai departe.
Notă:	Ignorarea acestui tip de notă poate duce la o defecțiune sau deteriorarea dispozitivului.
🖉 Sfaturi:	Indică informații importante care vă ajută să utilizați mai bine dispozitivul.

Mai multe informatii

- Informații specifice despre produs pot fi găsite pe pagina produsului la <u>https://www.tp-link.com</u> .
- O comunitate tehnică este oferită la care puteți discuta despre produsele noastre<u>https://community.tp-link.com</u> .
- Informațiile noastre de contact pentru asistența tehnică pot fi găsite la adresa Ajutorcentrul aplicației Deco șiContactați asistența tehnică pagina la<u>https://www.tp-link.com/support</u>.

Viteza/Acoperire/Cantitatea dispozitivului Exonerare de responsabilitate

Ratele maxime ale semnalului wireless sunt ratele fizice derivate din specificațiile standardului IEEE 802.11. Debitul real de date wireless și acoperirea wireless și cantitatea de dispozitive conectate nu sunt garantate și vor varia ca urmare a condițiilor rețelei, limitărilor clientului și factorilor de mediu, inclusiv materialele de construcție, obstacolele, volumul și densitatea traficului și locația clientului.

Renunțare la Wi-Fi 6

Utilizarea Wi-Fi 6 și a altor funcții, inclusiv OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM și BSS Color necesită clienților să accepte funcțiile corespunzătoare.

Declinarea răspunderii pentru roaming fără întreruperi

Clienții trebuie să accepte 802.11k/v/r și pot necesita o configurare suplimentară. Performanța poate varia în funcție de dispozitivul client.

Disclaimer WPA3

Utilizarea criptării WPA3 necesită ca clienții să accepte și caracteristica corespunzătoare.

Disclaimer HomeShield

HomeShield include planul de bază gratuit. Pentru planul Pro se aplică taxe. Vizita<u>https://</u>www.tp-link.com/homeshield/ pentru mai multe informatii.

Aspect

Fiecare Deco are un LED care își schimbă culoarea în funcție de starea sa, trei porturi Ethernet RJ-45, două porturi de antene externe, un slot pentru cartelă SIM, un slot de alimentare și un buton de resetare.

🖉 Sfat: Eticheta produsului poate fi găsită în partea de jos a produsului.



Inainte sa incepi

Puteți seta Deco ca un router 3G/4G sau un router Wi-Fi pentru a satisface nevoile diferitelor scenarii de rețea.

Modul router 3G/4G

Când lucrează în modul Router 3G/4G, Deco se conectează la internet printr-o cartelă SIM introdusă. Urma

Configurați-vă Deco pentru modul Router 3G/4G pentru a vă configura Deco.



Modul router Wi-Fi

Când lucrați în modul Router Wi-Fi, Deco se conectează la internet printr-un cablu Ethernet. Dacă aveți deja un modem sau internetul vine printr-un cablu Ethernet de la perete, puteți seta Deco ca un router Wi-Fi obișnuit pentru a partaja internetul.

Urma<u>Configurați-vă Deco pentru modul Router Wi-Fi</u> pentru a vă configura Deco.



Configurați-vă Deco pentru modul Router 3G/4G

Când lucrează în modul Router 3G/4G, Deco se conectează la internet printr-o cartelă SIM introdusă. Aplicația Deco intuitivă vă ghidează printr-un proces ușor de configurare care pune în funcțiune fiecare unitate și toate dispozitivele dvs. sunt conectate și online.

Urmați pașii de mai jos pentru a vă configura Deco pentru modul Router 3G/4G.

1. Descărcați și instalați aplicația Deco

Scanați codul QR de mai jos sau accesați Google Play sau App Store pentru a descărca aplicația Deco. Instalați aplicația pe smartphone-ul sau tableta dvs. Android sau iOS.



2. Conectați-vă sau înregistrați-vă cu ID-ul TP-Link

Deschideți aplicația și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link. Dacă nu aveți un ID TP-Link, creați mai întâi unul.

Notă: Dacă ați uitat parola de conectare, atingețiAți uitat parola?. Aplicația vă va ajuta să vă resetați parola.



3. Selectați modelul dvs. Deco

Căutați și selectați modelul dvs. Deco. Dacă aveți mai multe modele Deco, atingeți întrebarea de sub caseta de căutare pentru a verifica cum să maximizați rețeaua generală.



4. Alegeți un mod de funcționare

SelectațiUtilizați ca router 3G/4G.



5. Introduceți cartela SIM

Împingeți cartela SIM în slotul lui Deco.



6. Porniți Deco

Porniți Deco-ul și așteptați până când LED-ul clipește albastru.



7. Specificați locația Deco

Selectați sau personalizați o locație pentru Deco. Locația va fi folosită ca nume pentru Deco.

'he loc	ation will be used as this Deco's name.
	Bedroom
	Hallway
	Kitchen
	Living Room
	Main Bedroom
	Office
	Study
	Custom

8. Configurați cartela SIM

Confirmați sau personalizați informațiile cartelei SIM. Dacă nu sunteți sigur, contactați ISP-ul dvs.

2:24	att 4G I
5	
et Up Your SIM Ca	rd
Carrier	China Unicom >
PDP Type	ipv4
APN Type	static
APN	3gnet
Username	
Password	
Authentication Type	chap >
Nex	t
Update Carri	er Profile

9. Creați-vă rețeaua Wi-Fi

Setați un nume de rețea și o parolă. Acestea vor fi numele și parola pe care le utilizați pentru a vă conecta dispozitivele la Wi-Fi.

×		
Cre	ate your Wi-Fi Net	work
This acce 8 cha	will be the name and passw ss your network. Your pass aracters.	vord you'll use to word must be at I
(0	Network Name	
	Donnumed	
We re and s	recommend using a combinat ymbols for your password.	ion of letters, num
US we read and s	ecommend using a combinat	ion of letters, num

10. Conectați-vă la rețeaua dvs. Wi-Fi

Conectați-vă smartphone-ul/tableta la Wi-Fi-ul Deco.



11. Configurare finalizată

Rețeaua dvs. Deco este acum activă. Conectați toate dispozitivele la rețea.



Configurați-vă Deco pentru modul Router Wi-Fi

Când lucrați în modul Router Wi-Fi, Deco se conectează la internet printr-un cablu Ethernet. Dacă aveți deja un modem sau internetul vine printr-un cablu Ethernet de la perete, puteți seta Deco ca un router wireless obișnuit pentru a partaja internetul.

Urmați pașii de mai jos pentru a vă configura Deco pentru modul Router Wi-Fi.

1. Descărcați și instalați aplicația Deco

Scanați codul QR de mai jos sau accesați Google Play sau App Store pentru a descărca aplicația Deco. Instalați aplicația pe smartphone-ul sau tableta dvs. Android sau iOS.



2. Conectați-vă sau înregistrați-vă cu ID-ul TP-Link

Deschideți aplicația și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link. Dacă nu aveți un ID TP-Link, creați mai întâi unul.

Notă: Dacă ați uitat parola de conectare, atingețiAți uitat parola?. Aplicația vă va ajuta să vă resetați parola.



3. Selectați modelul dvs. Deco

Căutați și selectați modelul dvs. Deco. Dacă aveți mai multe modele Deco, atingeți întrebarea de sub caseta de căutare pentru a verifica cum să maximizați rețeaua generală.

2:45		4G 1
×	Select Your Deco	
Q Sea	arch for Deco model	
	X20-4G	>
	X20-DSL	>
	X25	>
	X50	>
U	X50-4G	>
0	X50-5G	>
	X50-DSL	>
1	X50-Outdoor	>
0	X50-PoE	>
	X55	>
	X58-4G	>
	X60	>
-	X68	\$

4. Alegeți un mod de funcționare

SelectațiUtilizați ca router Wi-Fi.



5. Conectați și porniți Deco

Opriți modemul. Conectați-vă Deco-ul la modem și porniți-le pe amândouă.

Dacă nu aveți un modem, conectați Deco-ul direct la priza Ethernet.



6. Conectați-vă la Wi-Fi-ul Deco

Conectați-vă la Wi-Fi-ul Deco utilizând SSID-ul implicit imprimat pe eticheta produsului.



7. Specificați locația Deco

Selectați sau personalizați o locație pentru Deco. Locația va fi folosită ca nume pentru Deco.



8. Conectați-vă Deco-ul la internet

Selectați tipul de conexiune la internet și introduceți informațiile. Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul dvs. de servicii de internet.



9. Creați-vă rețeaua Wi-Fi

Setați un nume de rețea și o parolă. Acestea vor fi numele și parola pe care le utilizați pentru a vă conecta dispozitivele la Wi-Fi.



10. Conectați-vă la rețeaua dvs. Wi-Fi

Conectați-vă telefonul/tableta la Wi-Fi-ul Deco.

2:25	all 🕈 🔳
<	
connect to your Deco	Wi-Fi
onnect your phone/tablet to t ontinue the setup.	he Deco's Wi-Fi to
Network Name Deco	
Password	

11. Configurare finalizată

Rețeaua dvs. Deco este acum activă. Vă puteți conecta dispozitivele la rețeaua Deco.



Depanare

Soluțiile la problemele comune în timpul instalării sau utilizării sunt furnizate aici pentru referință. Urmați pașii și linkul de mai jos pentru a diagnostica și rezolva problemele pe care le puteți întâmpina cu Deco.

Dacă problemele mai există, contactați-ne:<u>https://www.tp-link.com/support</u>

- Î1. Ce ar trebui să fac dacă nu mă conectez la internet prin conexiunea mobilă?
- Verificați dacă cartela SIM este o cartelă NR sau LTE.
- Asigurați-vă că cartela nano SIM este introdusă corect în Deco și că Deco funcționează în modul Router 3G/4G.

• Verificați cu ISP-ul dumneavoastră pentru a vă asigura că cartela SIM se află în zona de servicii a ISP-ului dumneavoastră.

• Verificați cu ISP-ul dumneavoastră pentru a vă asigura că planul dumneavoastră de telefonie mobilă 3G/4G este disponibil.

- Mutați Deco într-o altă locație, cum ar fi mai aproape de fereastră sau de ușă, pentru a vedea dacă semnalul este mai bun.
- Lansați aplicația Deco, accesațiMai mult>Setări de datepentru a verifica dacăTotal/Utilizat lunardepasesteLimită totală/lună de utilizare a datelor. Dacă da, setați Limita totală/lună de utilizare a datelor la0(zero), sau dezactivațiLimită totală/lună de utilizare a datelor.
- Lansați aplicația Deco, accesațiMai mult>Interneta verificaDe date mobileeste activat.
- Confirmați cu ISP-ul dumneavoastră dacă vă aflați într-o zonă de servicii de roaming. Dacă ești, mergi la Avansat>Internetîn aplicația Deco pentru a verifica Roaming de dateeste activat.
- Q2. Ce ar trebui să fac dacă nu reușesc să configurez satelitul Deco și rămân blocat pe "Nu am putut găsi alt Deco"?
- Pentru Deco care funcționează în modul Router 3G/4G și setat ca Deco principal, deconectați cablul Ethernet (dacă există) conectat la routerul front-end cu funcția Server DHCP de la portul Ethernet al Deco și încercați din nou. Dacă nu funcționează, încercați următorul ghid.
- Consultați ghidulhttps://www.tp-link.com/support/faq/1447/ sau videohttps://youtu.be/iVgDzoo16T4

Q3. Ce ar trebui să fac dacă nu reușesc să configurez Deco principal și rămân blocat la "Testarea conexiunii la internet"?

Consultați videoclipul<u>https://youtu.be/OSUrGdWH-i0</u>

• Urma<u>15</u> si incearca din nou.

Î4. Ce ar trebui să fac dacă dispozitivele mele wireless nu se pot conecta la Deco? A

se referi lahttps://www.tp-link.com/support/faq/2718/

Î5. Ce ar trebui să fac dacă Deco și-a pierdut brusc accesul la internet?

- Pentru Deco care funcționează în modul Router 3G/4G și setat ca Deco principal, deconectați cablul Ethernet (dacă există) conectat la routerul front-end cu funcția Server DHCP de la portul Ethernet al Deco și încercați din nou. Dacă nu funcționează, încercați următorul ghid.
- Vizită192.168.68.1pe un browser web și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link. AtingețiInternetși verificațiAdresa IP de Internet.



Dacă adresa IP Interent estenu 0.0.0.0, încercați următoarele metode:

1) Asigurați-vă că cartela SIM funcționează stabil când este introdusă în telefon în același loc sau confirmați cu ISP-ul dvs. că SIM-ul funcționează

în mod corespunzător.

2) Lansați aplicația Deco și accesațiMai mult>Avansat>Server DHCP, schimbați DNS primar în8.8.8.8și schimbați DNS secundar în8.8.4.4. Dacă adresa IP

de Internet este0.0.0.0, încercați următoarele metode:

1) Verificați cu ISP-ul dumneavoastră pentru a vă asigura că cartela SIM acceptă tipul de rețea acceptat de Deco. De asemenea, asigurați-vă că cartela SIM funcționează corect când este introdus în telefon.

2) Contactați furnizorul de servicii de internet pentru a obține codul PIN al cartelei SIM, apoi accesațiMai mult>Avansat>Management PIN>Cod PINîn aplicația Deco pentru a o completa.
3) Lansați aplicația Deco, accesațiMai mult>Avansat>Internet>ISP mobilpentru a crea un profil nou. Contactați furnizorul dvs. de servicii de internet pentru informațiile necesare.

Î6. Cum pot găsi un loc potrivit pentru Deco-ul meu? A se

referi lahttps://www.tp-link.com//support/faq/1446/

Î7. Ce pot face dacă aplicația Deco nu funcționează corect? A se

referi lahttps://www.tp-link.com/support/faq/1456/

Autentificare

Avertisment marcaj CE

CE

Acesta este un produs de clasa B. Într-un mediu casnic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care utilizatorului i se poate cere să ia măsurile adecvate.

FRECVENTA DE OPERARE (puterea maxima transmisa)

2400~2483,5MHz/20dBm

5150~5250 MHz (numai pentru utilizare în interior)/23dBm

5250~5350 MHz (numai pentru utilizare în interior)/23dBm

Banda WCDMA 1,5,8 / Clasa de putere 3

Banda LTE 1,3,5,7,8,20,28,38, 40,41 / Clasa de putere 3

Declarație de conformitate UE

TP-Link declară prin prezenta că dispozitivul respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE și (UE) 2015/863.

Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la<u>https://www.tp-link.com/en/support/ce/</u>

Informații despre expunerea la RF

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele UE (2014/53/UE Articolul 3.1a) privind limitarea expunerii publicului larg la câmpurile electromagnetice prin protecția sănătății.

Dispozitivul respectă specificațiile RF atunci când dispozitivul este utilizat la 20 cm de corp.

Restricții naționale

LÁ	FI	BG	СН	CY	CZ	DE	DK
EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
EST	Eaceast	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NU	PL	PT	RO	SE	SI	SK	Marea Britanie (

Banda de frecventa: 5150 - 5250 MHz:

Utilizare în interior: numai în interiorul clădirilor. Instalarea și utilizarea în interiorul vehiculelor rutiere și vagoanelor nu sunt permise. Utilizare limitată în exterior: Dacă este utilizat în aer liber, echipamentul nu trebuie atașat la o instalație fixă sau la caroseria exterioară a vehiculelor rutiere, la o infrastructură fixă sau la o antenă fixă exterioară. Utilizarea de către sistemele de aeronave fără pilot (UAS) este limitată la banda 5170 - 5250 MHz.

Banda de frecventa: 5250 - 5350 MHz:

Utilizare în interior: numai în interiorul clădirilor. Instalările și utilizarea în vehicule rutiere, trenuri și avioane nu sunt permise. Utilizarea în aer liber nu este permisă.

Marca UKCA

UK CA

Declarația de conformitate din Marea Britanie

TP-Link declară prin prezenta că dispozitivul respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante din Regulamentul privind echipamentele radio din 2017.

Declarația de conformitate originală din Regatul Unit poate fi găsită la<u>https://www.tp-link.com/support/ukca/</u>

Restricții naționale

Atenție: acest dispozitiv e poate fi folosit numai în interior în Marea Britanie.



Declarații de avertizare pentru Coreea:

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

Notificare NCC și Notificare BSMI:

注意!

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不器材核准,公司、商號或使用者均不器者均不致逅均不凴龗核准大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干發現有干恇有干恜有干恜用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電波輻射性電波射性電機性電機蹨、或工業、科學及醫療

應避免影響附近雷達系統之操作。

減少電磁波影響,請妥適使用。

安全諮詢及注意事項

- •請按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- •清潔本產品之前請先切斷電源。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行濕布進行渃進
- •注意防潮,請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- •插槽與開口供通風使用,以確保本產品的操作可靠並防止過熱,請勿堵塀勿堵塞衞本產品的操作可靠並防止過熱
- •請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風,否則不不誌放帍爾放帍籤地方。除非有正常的通風

•不要私自拆開機殼或自行維修,如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱:	型號(型式):	
Numele echipamentului:	Denumire tip (Tip)	
4G+ AX3000 Wi-Fi Mesh pentru întreaga casă 6	Deco X50-4G	
Poarta de acces		

	限用物質及其化學符號						
	Substanțe restricționate și simbolurile sale chimice						
單元	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚	
Unitate	Conduce	Mercur	Cadmiu	Hexavalent	Polibromurat	Polibromurat	
	(Pb)	(Hg)	(CD)	crom	bifenili	difenil eteri	
				(Cr+6)	(PBB)	(PBDE)	
PCB	\bigcirc	0	0	0	0	\bigcirc	
外殼	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	0	0	
電源供應器	-	\circ	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	
其他及其配件	-	$ $ \bigcirc	\bigcirc	0	0	\bigcirc	
備考1.超出0,1wt%"及 "超出0,01wt%"系指限用物質之百分比含量超出百分比出百分比含悖序含悖量							

Nota 1: "Depășirea de 0,1 % în greutate" și "depășire de 0,01 % în greutate" indică faptul că conținutul procentual al substanței restricționate depășește valoarea procentuală de referință a condiției de prezență.

備考2."〇"系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Nota 2: "〇" indică faptul că conținutul procentual al substanței restricționate nu depășește procentul valorii de referință a prezenței.

備考3."-"系指該項限用物質為排除項目。

Nota 3: "-" indică faptul că substanța restricționată corespunde scutirii.



Продукт сертифіковано згідно с правилами системи УкрСЕПРО на відповідність вимогами системи УкрСЕПРО на відповідність вимогами системи имогам, що передбачені чинними законодавчими актами України.

EHC

Informații de siguranță

• Țineți aparatul departe de apă, foc, umiditate sau medii fierbinți.

- Nu încercați să dezasamblați, să reparați sau să modificați dispozitivul. Dacă aveți nevoie de service, vă rugăm să ne contactați.
- Nu utilizați încărcător deteriorat sau cablu USB pentru a încărca dispozitivul.
- Nu utilizați alte încărcătoare decât cele recomandate.
- Nu utilizați dispozitivul acolo unde dispozitivele wireless nu sunt permise.
- Adaptorul trebuie instalat lângă echipament și trebuie să fie ușor accesibil.
- Utilizați numai surse de alimentare furnizate de producător și în ambalajul original al acestui produs. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
- Temperatura de funcționare: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Acest produs folosește radiouri și alte componente care emit câmpuri electromagnetice. Câmpurile electromagnetice și magneții pot interfera cu stimulatoarele cardiace și cu alte dispozitive medicale implantate. Țineți întotdeauna produsul și adaptorul său de alimentare la mai mult de 15 cm (6 inchi) distanță de orice stimulatoare cardiace sau alte dispozitive medicale implantate. Dacă bănuiți că produsul dumneavoastră interferează cu stimulatorul cardiac sau cu orice alt dispozitiv medical implantat, opriți produsul și consultați-vă medicul pentru informații specifice dispozitivului dumneavoastră medical.

Vă rugăm să citiți și să urmați informațiile de siguranță de mai sus atunci când utilizați dispozitivul. Nu putem garanta că nu vor avea loc accidente sau daune din cauza utilizării necorespunzătoare a dispozitivului. Vă rugăm să utilizați acest produs cu grijă și să utilizați pe propriul risc.

Explicația simbolurilor de pe eticheta produsului

Simbol	Explicație
	tensiune DC
\wedge	Prudență
\sim	Curent alternativ
	Echipamente de clasa a II-a
$\diamond \bullet \bullet \bullet$	Polaritatea conectorului de alimentare CC
VI	Marcarea eficienței energetice
	Manual de utilizare
	Numai pentru utilizare în interior

Simbol	Explicație
	RECICLARE
	Acest produs poartă simbolul de sortare selectivă pentru Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Aceasta înseamnă că
X	acest produs trebuie manipulat în conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE pentru a fi reciclat sau demontat pentru a minimiza
	impactul său asupra mediului.
_	Utilizatorul are posibilitatea de a-și oferi produsul unei organizații competente de reciclare sau vânzătorului cu amănuntul atunci când cumpără un
	echipament electric sau electronic nou.