Manual de utilizare GlassProtect Fibra

La curent23 septembrie 2022



GlassProtect Fibra este un detector de spargere a sticlei cu fir. Proiectat pentru utilizare în interior. Acceptă conectarea unui detector terță parte cu un tip de contact normal închis (NC).

Detectorul este compatibil cu Hub Hybrid (2G) și Hub Hybrid (4G) . Nu este furnizată conexiunea la alte hub-uri , extensii de rază de semnal radio , ocBridge Plus , uartBridge și panouri de control terțe.

GlassProtect Fibra funcționează ca parte a sistemului de securitate Ajax, schimbând date cu hub-ul utilizând protocolul securizat cu fir Fibra. Raza de comunicare este de până la 2.000 m atunci când este conectat prin pereche răsucită U/UTP cat.5. GlassProtect Fibra face parte din linia de dispozitive Fibra cu fir. Instalarea, vânzarea și configurarea acestor dispozitive sunt efectuate numai de parteneri acreditați Ajax.

Cumpărați GlassProtect Fibra

Elemente funcționale



- **1.** GlassProtect Fibra detector de spargere a sticlei.
- 2. Slot pentru microfon detector.
- 3. Indicator cu LED.
- 4. Panoul din spate al carcasei detectorului. Folosit ca element de fixare.
- Parte perforată a incintei. Declanşează o manipulare în cazul oricărei încercări de a detaşa detectorul de la suprafață. Nu o rupe.
- 6. Parte perforată a carcasei pentru ieșirea firului prin perete.
- 7. Parte perforată a carcasei pentru ieșirea firului de sub detector.
- 8. Bandă de borne pentru conectarea detectorului.
- **9.** Codul QR și ID-ul (numărul de serie) al hub-ului. Folosit pentru a conecta dispozitivul la sistemul de securitate Ajax.
- 10. Buton de manipulare .

- **11.** Microfon detector de rupere.
- **12.** Orificiul pentru fixarea panoului din spate cu un șurub.



Principiul de funcționare

GlassProtect Fibra este un detector de spargere a sticlei cu fir. Răspunde la spargerea sticlei folosind un microfon electret încorporat. Microfonul detectorului care utilizează algoritmul digital DualTone răspunde doar la vibrațiile sonore caracteristice sunetului spart de sticla, întrerupând alarmele false.

În modul armat, detectorul transmite instantaneu un semnal de alarmă către hub atunci când detectează o întrerupere. Hub-ul activează sirenele conectate, rulează **scenarii** și notifică utilizatorii și compania de securitate.

Utilizatorii vor ști unde a fost detectată o spargere de sticlă. Notificările conțin numele hub-ului (numele unității păzite), numele dispozitivului, tipul de alarmă și **camera virtual**ă căreia este alocat detectorul.

Cum anunță Ajax utilizatorii despre alarme

Mai multe despre detectoarele de rupere Ajax

Protecție împotriva alarmelor false

Detectorul folosește DualTone — un algoritm în două etape pentru a exclude alarmele false. Pentru a înregistra o întrerupere, detectorul trebuie să înregistreze un sunet plictisitor (de frecvență joasă) al unui impact și apoi un sunet (de înaltă frecvență) al fragmentelor în cădere în 1,5 secunde. Datorită acestui algoritm, detectorul nu răspunde la lătratul câinilor sau al mașinilor care trec pe lângă unitatea protejată.

GlassProtect Fibra nu va reacționa la o pauză dacă o peliculă este lipită de sticlă: anti-șoc, de protecție solară, decorativă sau altele. Pentru a detecta spargerea unui astfel de geam, vă recomandăm să folosiți detectoare cu senzor de șoc: <u>DoorProtect Plus Fibra</u> sau <u>DoorProtect Plus</u>.

Protocolul de transfer de date Fibra

Detectorul folosește **tehnologia Fibra** pentru a transmite alarme și evenimente. Acesta este un protocol de transfer de date prin cablu pentru a oferi o comunicare rapidă și fiabilă în două sensuri între hub și dispozitivele conectate. Folosind metoda de conectare cu magistrala, Fibra livrează alarme și evenimente instantaneu, chiar dacă la sistem sunt conectate 100 de dispozitive.

Fibra acceptă criptarea blocului de chei flotante și verifică fiecare sesiune de comunicare cu dispozitivele pentru a preveni sabotarea și falsificarea. Pentru a monitoriza conexiunea cu dispozitivele de sistem și pentru a afișa starea acestora în aplicațiile Ajax, protocolul implică interogare regulată a dispozitivului de către hub cu un interval de 12 până la 300 de secunde.

Află mai multe

Conectarea unui detector cu fir terță parte

La GlassProtect Fibra poate fi conectat un detector cu fir de la o terță parte cu un tip de contact normal închis (NC). Acesta poate fi orice detector: mișcare, deschidere sau vibrație.

GlassProtect Fibra nu va alimenta detectorul terță parte. Detectorul trebuie conectat separat. Pentru a afla tipul și tensiunea de intrare a detectorului terță

parte, consultați documentația dispozitivului sau contactați asistența tehnică a producătorului.

Cum se conectează un detector cu fir

Trimiterea evenimentelor către Stația Centrală de Monitorizare (CMS)

Sistemul de securitate Ajax poate transmite evenimente și alarme către **PRO Desktop**, aplicația de monitorizare, precum și către Stația Centrală de Monitorizare (CMS) prin **SurGard (Contact ID)**, **SIA DC-09 (ADM-CID)**, **ADEMCO 685** și alte protocoale proprietare. . O listă de protocoale acceptate **este disponibil**ă **aici**.

La ce CMS-uri poate fi conectat sistemul de securitate Ajax?

GlassProtect Fibra poate transmite următoarele evenimente:

- **1.** Alarma senzor spargere sticla.
- 2. Alarma detectorului terță parte conectat .
- **3.** Alarma de manipulare/recuperare.
- 4. Pierderea/restabilirea conexiunii la hub.
- 5. Activarea/dezactivarea temporară a detectorului.
- Încercarea nereuşită de a arma sistemul de securitate (cu verificarea integrității sistemului activată).

Când se primește o alarmă, operatorul stației de monitorizare a companiei de pază știe ce s-a întâmplat și unde să trimită echipa de răspuns rapid. Adresabilitatea dispozitivelor Ajax permite trimiterea nu numai a evenimentelor, ci și a tipului dispozitivului, a numelui, grupului și a camerei virtuale alocate acestuia către Desktop-ul PRO și către CMS. Lista parametrilor transmisi poate diferi în funcție de tipul CMS și de protocolul de comunicare selectat.



Selectarea locului de instalare

GlassProtect Fibra este montat pe o suprafață verticală cu șuruburile incluse. Toate orificiile necesare pentru fixarea in carcasă au fost deja făcute. Detectorul este destinat numai instalării în interior.

Atunci când alegeți o locație pentru GlassProtect Fibra, luați în considerare parametrii care afectează funcționarea corectă a detectorului:

- Puterea semnalului fibrei.
- Lungimea cablului pentru conectarea detectorului la hub.
- Lungimea cablului pentru conectarea unui detector terță parte.
- Zona de detectare a spargerii sticlei.

Luați în considerare recomandările de plasare atunci când proiectați sistemul de securitate al unității dumneavoastră. Sistemul de securitate ar trebui să fie proiectat și instalat de profesioniști. Lista partenerilor autorizați Ajax este **disponibil**ă **aici** .

Nu instalați GlassProtect Fibra:

- În aer liber. Acest lucru poate duce la alarme false și la defecțiunea detectorului.
- Aproape de sirene și difuzoare. Acest lucru poate duce la alarme false ale detectorului de rupere.
- În locuri cu circulație rapidă a aerului de exemplu, lângă ventilatoare, ferestre deschise sau uși. Acest lucru poate duce la alarme false ale detectorului de rupere.
- În locuri în care obiectele sau structurile pot interfera cu trecerea sunetului către detector. De exemplu, în locurile în care perdelele vor fi între fereastră și

GlassProtect Fibra. Acest lucru poate împiedica detectorul să înregistreze spargerea sticlei.

• În interiorul spațiilor cu temperatură și umiditate în afara limitelor admise. Acest lucru ar putea deteriora detectorul.

Puterea semnalului fibrei

Puterea semnalului Fibra este determinată de numărul de pachete de date nelivrate sau corupte într-o anumită perioadă. Icoana II în **Dispozitive** – fila din aplicațiile Ajax indică puterea semnalului:

- Trei bare putere excelentă a semnalului.
- Două bare putere bună a semnalului.
- **O bară** putere scăzută a semnalului, funcționarea stabilă nu este garantată.
- Pictogramă tăiată fără semnal, funcționarea stabilă nu este garantată.

Următorii factori afectează puterea semnalului:

- Numărul de dispozitive conectate la o linie Fibra.
- Lungimea și tipul cablului.
- Corectitudinea conexiunilor firelor la bornele.

Verificați puterea semnalului Fibra înainte de instalarea finală a detectorului. Dacă puterea semnalului este de până la una sau zero bare, nu putem garanta funcționarea stabilă a dispozitivului.

Zona de detectare

Atunci când alegeți un loc pentru instalarea detectorului, executați un **test de zonă de detectare** pentru a verifica funcționarea dispozitivului și a determina sectorul în care detectorul înregistrează spargerea sticlei. Locația detectorului determină zona de monitorizat și eficacitatea sistemului de securitate. Atunci când decideți unde să instalați detectorul, luați în considerare directivitatea microfonului și prezența obstacolelor care interferează cu funcționarea microfonului.

Microfonul detectorului identifică spargerile de sticlă la o distanță de până la 9 metri. Pentru a detecta o pauză, detectorul trebuie poziționat la un unghi de până la 90 de grade față de fereastră sau ferestre.



Unghiul de detectare al detectorului de rupere

Proiectare

Pentru a instala și configura corect dispozitivele sistemului de securitate, este important să proiectați corect sistemul de securitate. Designul trebuie să ia în considerare numărul și tipurile de dispozitive de la obiect, locația lor exactă și înălțimea de instalare, lungimea liniilor de sârmă Fibra, tipul de cablu utilizat și alți parametri. Sfaturi pentru proiectarea sistemelor Fibra cu fir sunt disponibile **în acest articol**.

Topologii

În prezent, sistemele de securitate Ajax acceptă două topologii: **Beam (cablare** radială) și **Ring** .



Conexiunea fasciculului (cablare radială) ocupă o ieșire magistrală a hub-ului. În cazul unei întreruperi de linie, va funcționa doar segmentul care rămâne conectat fizic la hub. Toate dispozitivele conectate după punctul de întrerupere vor pierde conexiunea cu hub-ul.



Conexiunea inel ocupă două ieșiri de magistrală ale hub-ului. Dacă inelul se rupe într-un loc, niciun dispozitiv nu va fi dezactivat. Inelul se reconfigurează în două linii, care continuă să funcționeze normal. Utilizatorii și compania de securitate vor primi notificare despre pauză.



Fascicul (cablare radială)	Inel
Ocupă o ieșire de magistrală a hub-ului.	Ocupă două ieșiri de magistrală ale hub-ului.
Până la 8 linii pe același hub.	Până la 4 inele pe același butuc.
Până la 2.000 m de comunicație prin cablu pentru	Până la 500 m de comunicare prin cablu pentru
aceeași linie.	același inel.
Un rezistor de terminare este instalat la capătul	Nu este instalată nicio rezistență de terminare la
liniei.	capătul liniei.

Ambele topologii pot fi utilizate pe același hub. De exemplu, puteți utiliza conexiuni cu 2 inele și 4 fascicule (cablare radială) pe același panou de control. Diferite tipuri de dispozitive pot fi conectate la o singură linie Fibra. De exemplu, puteți conecta detectoare de deschidere, detectoare de mișcare cu suport pentru verificarea foto, sirene și tastaturi la aceeași linie.

Dispozitivele sunt conectate la linia Fibra unul câte unul, așa cum se arată în diagrama de mai jos. Ramificarea liniilor nu este permisă.



Când utilizați topologia **fasciculului (radial)**, asigurați-vă că instalați un rezistor de terminare de 120 ohmi la capătul liniei (inclus în setul hub). Rezistorul de terminare este conectat la bornele de semnal ale ultimului detector de pe linie.



Lungimea și tipul cablului

Raza maximă a unei conexiuni prin cablu care utilizează topologia **Beam (Radial)** este de 2.000 de metri, iar folosind topologia **Ring** – 500 de metri.

Tipuri de cabluri recomandate:

- U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51. Materialul conductorului este cupru.
- Cablu de semnal 4 × 0,22. Materialul conductorului este cupru.

Dacă utilizați un alt tip de cablu, domeniul de comunicare pentru conexiunile prin cablu poate varia. Nu au fost testate alte tipuri de cabluri.

Verificare folosind un calculator

Pentru a ne asigura că proiectul este calculat corect, iar sistemul va funcționa în practică reală, am dezvoltat un **calculator de rază de comunicare a liniilor Fibra** (în desfășurare). Calculatorul ajută la verificarea calității comunicației și a lungimii cablului pentru dispozitivele Fibra cu fir cu configurația selectată în etapa de proiectare a sistemului.

Informații suplimentare

Curentul maxim pe care Hub Hybrid îl poate furniza în total pentru toate liniile Fibra este de 600 mA. Consumul total de curent al dispozitivelor din sistem depinde de tipul cablului, lungimea acestuia, tipul dispozitivului conectat, calitatea conexiunii conductorilor și alți factori. Prin urmare, după selectarea dispozitivelor, vă recomandăm să verificați proiectul folosind **calculatorul Fibra** (în desfășurare).

Puteți conecta 100 de dispozitive la Hub Hybrid în mod implicit.

Pregătirea pentru instalare

Dispunerea cablurilor

Când vă pregătiți să instalați cablurile, verificați reglementările electrice și de siguranță la incendiu din zona dumneavoastră. Respectați cu strictețe aceste standarde și reglementări.

Cel mai sigur este să direcționați cablurile în interiorul pereților, podelelor și tavanelor: în acest fel, acestea vor fi invizibile și indisponibile pentru intruși. De asemenea, asigură o durabilitate mai mare a acestora: cablul va fi afectat de mai puțini factori externi care afectează uzura naturală a conductorului și a stratului său izolator.

De regulă, cablurile sistemului de securitate sunt așezate în timpul etapei de construcție sau reparație și după cablarea obiectului.

Dacă este imposibil să instalați cabluri în interiorul pereților, dirijați-le astfel încât cablul să fie protejat și ascuns de privirile indiscrete. De exemplu, într-un suport de cabluri sau într-o țeavă ondulată de protecție. Este de dorit să ascundeți astfel de canale. De exemplu, în spatele mobilierului.

Vă recomandăm să folosiți țevi de protecție, conducte de cabluri sau țevi ondulate pentru a proteja cablurile, indiferent dacă acestea sunt sau nu direcționate în interiorul peretelui. Cablurile trebuie aranjate cu grijă: nu este permisă lăsarea, încurcarea sau răsucirea.

Luați în considerare locurile de posibile interferențe ale semnalului. Dacă cablul este direcționat lângă motoare, generatoare, transformatoare, linii electrice, relee de control și alte surse de interferență electromagnetică, utilizați cablul cu perechi răsucite în aceste zone.

Dirijarea cablurilor

Când instalați cabluri pentru un sistem de securitate, luați în considerare nu numai cerințele generale și regulile pentru lucrările de instalare electrică, ci și caracteristicile specifice de instalare ale fiecărui dispozitiv: înălțimea de instalare, metoda de montare, modul în care este introdus cablul în carcasă și alți parametri.

Înainte de instalare, vă recomandăm să citiți secțiunea de **alegere a locației de instalare** din acest manual, precum și manualul pentru un detector cu fir de la terți (dacă este necesar). Dacă aveți întrebări despre funcționarea unui detector cu fir de la terți, vă rugăm să contactați suportul tehnic al producătorului acestui dispozitiv.

Încercați să evitați orice abateri de la proiectarea sistemului de securitate. Încălcarea regulilor de bază de instalare și a recomandărilor din acest manual poate duce la funcționarea incorectă a GlassProtect Fibra. Verificați cablurile pentru îndoituri și deteriorări fizice înainte de rutare. Înlocuiți cablurile deteriorate.

Cablurile de semnal pentru dispozitivele sistemului de securitate trebuie așezate la o distanță de cel puțin 50 cm față de cablurile de alimentare atunci când sunt așezate paralel și, dacă se intersectează, la un unghi de 90°.

Respectați raza de îndoire admisă a cablului. Raza de îndoire este specificată de producător în specificațiile cablului. În caz contrar, riscați să deteriorați sau să rupeți conductorul.

Dispozitivele Fibra sunt conectate la linie unul câte unul. Ramificarea liniilor nu este permisă.

Pregătirea cablurilor pentru conectare

Îndepărtați stratul izolator al cablului și dezlipiți cablul cu un dispozitiv de stripare izolator special. Dezlipește cablul în mod corespunzător, fără a deteriora conductorul. Capetele firelor care vor fi introduse în bornele detectorului trebuie să fie cositorite. Acest lucru asigură o conexiune fiabilă și protejează conductorul de oxidare.

Nu folosiți manșoane speciale pentru a sertizat capetele firelor și pentru a le conecta la detector. Carcasa GlassProtect Fibra nu este proiectată pentru conexiunea prin sertizare.

Instalare și conectare

Înainte de a instala GlassProtect Fibra, asigurați-vă că ați selectat locația optimă a detectorului și că acesta îndeplinește cerințele acestui manual. Cablurile trebuie să fie ascunse și amplasate într-un loc greu de accesat pentru hoți pentru a reduce probabilitatea de sabotaj. În mod ideal, cablurile ar trebui fixate în pereți, podea sau tavan. Înainte de instalarea finală, executați testul zonei de detectare și testul **de putere a semnalului Fibra**.

Când conectați la bornele dispozitivului, nu răsuciți firele împreună, ci lipiți-le. Capetele firelor care vor fi introduse în terminale trebuie să fie cositorite. Acest lucru va asigura o conexiune fiabilă.

Urmați procedurile și reglementările de siguranță pentru lucrările de instalare

electrică. Nu folosiți manșoane speciale pentru a sertizat capetele firelor și pentru a le conecta la detector. Carcasa GlassProtect Fibra nu este proiectată pentru conexiunea prin sertizare.

Conectarea GlassProtect Fibra la hub

1. Opriți hub-ul. Deconectați alimentarea externă și bateria de rezervă a hub-ului.



- 1 Putere externă.
- 2 Baterie de rezervă.
- **2.** Conectați cablul de conectare al detectorului în carcasa hub-ului. Conectați firele la linia hubului dorită.



+24V – borna de alimentare 24 V.....
A, B – terminale de semnal.
GND – pământ.

- 3. Dezasamblați detectorul GlassProtect Fibra.
- **4.** Scoateți panoul din spate de la detector și spargeți cu grijă partea perforată pentru a scoate cablurile.



- 1 Pentru ieșirea cablului prin perete.
- 2 Pentru ieșirea prin cablu din partea de jos a detectorului.
- 5. Dacă detectorul de rupere nu este ultimul din linia de conectare, pregătiți în prealabil un al doilea cablu. Capetele firelor primului şi celui de-al doilea cablu care vor fi introduse în bornele dispozitivului ar trebui să fie cositorite şi lipite împreună.
- 6. Treceți cablul de la hub în carcasa detectorului prin orificiul făcut.
- **7.** Conectați firele la bornele conform schemei de mai jos. Urmați polaritatea și ordinea de conectare a firelor. Fixați bine cablul la bornele.



+24V – borna de alimentare 24 V-...

GND

- A, B terminale de semnal.
- GND pământ.
- 8. Dacă detectorul este ultimul din linie, instalați o rezistență de terminare în cazul conexiunii Beam (Radial) conectându -l la bornele de semnal ale dispozitivului. Pentru conexiunea Ring, nu este nevoie de nicio rezistență de terminare.

Dacă este posibil, recomandăm conectarea dispozitivelor utilizând topologia **Ring** (hub–device–hub). Acest lucru îmbunătățește protecția antisabotaj a sistemului.

9. Asigurați temporar detectorul folosind o bandă adezivă dublu-față sau alte elemente de fixare temporare la locul de instalare ales. Acest lucru este necesar pentru a rula testele detectorului.

- Conectați bateria de rezervă și sursa de alimentare externă la hub. Porniți hubul.
- 11. Adăugați GlassProtect Fibra la sistem .
- 12. Efectuați un test de putere a semnalului Fibra. Puterea semnalului recomandată este de două sau trei bare. Dacă puterea semnalului este una sau zero bare, verificați corectitudinea conexiunii și integritatea cablului.
- 13. Efectuați un <u>test pentru zona de detectare</u>. Raza maximă de detectare a ruperii este de 9 metri. Dacă detectorul nu a răspuns la rupere în timpul testului în 5 din 5 cazuri, ar trebui instalat într-o altă locație.

Cum se testează funcționarea dispozitivului

14. Dacă detectorul trece testele, fixați-l cu șuruburi grupate în două puncte de fixare (unul dintre ele - se află în partea perforată a suportului de deasupra tamperului). Când utilizați alte elemente de fixare, asigurați-vă că acestea nu deteriorează sau deformează panoul de montare.

> Banda cu două fețe poate fi folosită pentru atașare temporară. Dispozitivul atașat cu bandă adezivă se poate desprinde oricând de pe suprafață. Atâta timp cât dispozitivul este lipit, tamperul nu va fi declanșat atunci când detectorul este detașat de la suprafață.

15. Fixați detectorul pe panoul din spate cu șurubul inclus.

Adăugarea la sistem

Detectorul este compatibil numai cu <u>Hub Hybrid (2G)</u> și <u>Hub Hybrid (4G)</u>. Numai partenerii autorizați pot adăuga și configura dispozitive Fibra în <u>aplicațiile Ajax PRO</u>.

Tipuri de conturi și drepturile acestora

Înainte de a adăuga GlassProtect Fibra

- 1. Instalați aplicația Ajax PRO . Creați un cont dacă nu aveți deja unul.
- Adăugați un hub compatibil cu detectorul în aplicație, setați setările necesare și creați cel puțin o cameră virtuală.
- 3. Asigurați-vă că hub-ul este pornit și are acces la Internet prin Ethernet și/sau rețea mobilă. Puteți face acest lucru în aplicația Ajax sau uitându-vă la LED-ul de pe placa hub. Ar trebui să se aprindă alb sau verde.
- **4.** Asigurați-vă că hub-ul nu este armat și că nu pornește actualizări, verificându-i starea în **aplicația Ajax** .
- 5. Asigurați-vă că detectorul este conectat fizic la hub.

Cum să adăugați GlassProtect Fibra

Pentru a adăuga manual un detector

- Deschideți aplicația Ajax PRO. Selectați hub-ul la care doriți să adăugați GlassProtect Fibra.
- 2. Accesați Dispozitive 😑 și faceți clic pe Adăugați dispozitiv .
- 3. Setați numele detectorului.
- **4.** Scanați sau introduceți codul QR. Codul QR se află pe carcasa detectorului și pe ambalajul acestuia.
- Selectați o cameră virtuală și un grup de securitate dacă modul de grup este activat.
- 6. Apăsați Adăugați .

Pentru a adăuga automat un detector

- Deschideți aplicația Ajax PRO. Selectați hub-ul la care doriți să adăugați GlassProtect Fibra.
- 2. Accesați Dispozitive 😑 și faceți clic pe Adăugați dispozitiv .
- **3.** Selectați **Adăugați toate dispozitivele autobuz** . Hub-ul va scana toate liniile Fibra. După scanare, toate dispozitivele conectate fizic la hub vor fi afișate în

fila **Dispozitive**. Ordinea dispozitivelor va depinde de linia hub la care sunt conectate.

În mod implicit, numele dispozitivului include numele detectorului și identificatorul acestuia. Pentru a asocia detectorul la hub, editați numele detectorului și adăugați-l la o cameră și un grup dacă **modul Grup** este activat.

Pentru a verifica cu ce detector aveți de-a face, utilizați oricare dintre următoarele metode: indicarea cu LED-uri sau declanșarea detectorului.

Metoda 1: prin indicarea LED.

În lista de dispozitive disponibile de adăugat, faceți clic pe orice element. LED-ul acestui detector va începe să clipească după ce îl apăsați. În acest fel, veți ști exact ce detector adăugați, cum să-l denumiți și la ce cameră și grup ar trebui să fie conectat.

Pentru a adăuga un detector:

- 1. Selectați dispozitivul din listă.
- 2. Creați un nume.
- 3. Specificați o cameră și un grup de securitate (dacă este activat modul Grup).
- **4.** Apăsați **Adăugați** . Dacă detectorul se conectează cu succes la hub, acesta va dispărea din lista detectoarelor disponibile.

Metoda 2: prin alarma detector.

Activați opțiunea Adăugați detectori după alarmă deasupra listei de detectoare.

Declanșați o alarmă simulând spargerea sticlei:

- **1.** Loviți paharul cu pumnul fără a-l sparge. Dacă microfonul detector captează un sunet de joasă frecvență, LED-ul va clipi.
- **2.** În termen de 1,5 secunde după impact, simulați sunetul de înaltă frecvență al spargerii sticlei, de exemplu, lovind un obiect metalic de o sticlă.

3. De îndată ce detectorul citește sunetul, va stinge LED-ul pentru o secundă.

Când este declanșat, detectorul se va muta în partea de sus a listei în categoria **Dispozitive declanșate** . Detectorul va rămâne în această categorie timp de 5 secunde, după care se va muta înapoi la categoria autobuz.

Pentru a adăuga un detector:

- 1. Selectați dispozitivul din listă.
- 2. Creați un nume.
- 3. Specificați o cameră și un grup de securitate (dacă este activat modul Grup).
- **4.** Apăsați **Adăugați** . Dacă detectorul se conectează cu succes la hub, acesta va dispărea din lista detectoarelor disponibile.



Dacă nu reușiți să adăugați detectorul, verificați conexiunea cablului și încercați din nou. Dacă hub-ul are deja numărul maxim de dispozitive adăugate (pentru Hub Hybrid, valoarea implicită este 100), veți primi o notificare de eroare când adăugați una.

GlassProtect Fibra funcționează doar cu un singur hub. Când este conectat la un hub nou, detectorul nu mai trimite comenzi către cel vechi. Odată adăugat la un hub nou, GlassProtect Fibra nu este eliminat din lista de dispozitive a vechiului hub. Acest lucru trebuie făcut prin aplicația Ajax.

Conectarea unui detector cu fir terță parte

Orice tip de detector cu fir cu un tip de contact normal închis (NC): mișcare, deschidere, vibrație poate fi conectat la detectorul GlassProtect Fibra - folosind terminale. GlassProtect Fibra nu poate alimenta detectorul terță parte. Detectorul trebuie conectat separat. Pentru a afla tipul și tensiunea de intrare a detectorului terță parte, consultați documentația dispozitivului sau contactați asistența tehnică a producătorului.

Vă recomandăm să instalați detectorul terță parte la o distanță de cel mult 1 metru: creșterea lungimii firului afectează negativ calitatea conexiunii între detectoare.

Pentru a conecta un detector cu fir terță parte:

- **1.** Opriți hub-ul.
- 2. Deconectați alimentarea externă și bateria de rezervă a hub-ului.



- 1 Putere externă.
- 2 Baterie de rezervă.
- 3. Scoateți panoul frontal al GlassProtect Fibra.
- 4. Treceți cablul de la detectorul cu fir în carcasa GlassProtect Fibra.
- 5. Conectați detectorul cu fir la bornele GlassProtect Fibra.



NC – borna de conectare.GND – pământ.

- Conectați bateria de rezervă și sursa de alimentare externă la hub. Porniți hubul.
- 7. În setările GlassProtect Fibra, activați opțiunea Contact extern .
- 8. Verificați funcționarea detectorului cu fir conectat.

Testarea funcționalității

Sistemul de securitate Ajax are mai multe teste pentru alegerea locului potrivit de instalare pentru dispozitive. Testele nu încep imediat, dar nu mai târziu de o singură perioadă de ping "hub — dispozitiv".

Pentru GlassProtect Fibra, sunt disponibile **testul de putere a semnalului Fibra** și testul **zonei de detectare**. Testul de putere a semnalului care permite determină puterea și stabilitatea semnalului la locul de instalare a dispozitivului, iar testul zonei de detectare verifică modul în care detectorul reacționează la alarme.

Pentru a rula un test în aplicația Ajax

- Selectați hub-ul dorit dacă aveți mai multe dintre ele sau dacă utilizați aplicația Ajax PRO.
- 2. Accesați Dispozitive meniul.

3. Selectați GlassProtect Fibra .

- 4. Accesați setările GlassProtect Fibra făcând clic pe pictograma roată 🔅.
- 5. Selectați un test:
 - 1. Testul de putere a semnalului de fibre .
 - 2. Testul zonei de detectare .
- 6. Efectuați testul urmând instrucțiunile aplicației.

Cum se testează detectorul de rupere

- 1. Începeți un test pentru zona de detectare.
- **2.** Loviți paharul (fără a-l sparge) sau altă suprafață cu pumnul. Dacă microfonul detector captează un sunet de joasă frecvență, LED-ul va clipi.
- 3. În 1,5 secunde de la primul impact, simulați sunetul de înaltă frecvență al spargerii sticlei lovind un obiect metalic de o sticlă sau aruncând cheile pe gresie.
- **4.** De îndată ce detectorul citește sunetul, va stinge LED-ul pentru o secundă. Aceasta înseamnă că alarma la pauză este înregistrată.

De asemenea, puteți reda acest fișier audio pentru a imita spargerea sticlei.

Pictograme

i

Pictogramele afișează unele dintre stările GlassProtect Fibra. Le puteți verifica în aplicația Ajax din **Dispozitive –** fila.

Pictogramă	Valoare
11	Puterea semnalului Fibra — afișează puterea semnalului dintre hub și detector. <mark>Află mai multe</mark>

24	Detectorul funcționează în modul Întotdeauna activ .
	Află mai multe
<u>(</u>)	Întârzierea la intrare și/sau la ieșire este activată. Întârzierea se aplică numai detectorului cu fir terț conectat.
9	Află mai multe
	GlassProtect Fibra va funcționa când modul Noapte este activat.
9	Află mai multe
5	GlassProtect Fibra a detectat o spargere a sticlei.
স্	Contactul extern al detectorului GlassProtect Fibra (un detector cu fir de la o terță parte) este activat. Află mai multe
\$ }	GlassProtect Fibra este dezactivat temporar. <mark>Află mai multe</mark>
Ŷ	GlassProtect Fibra a fost dezactivat deoarece numărul de alarme a fost depășit. <mark>Află mai multe</mark>
$\langle \cdot \rangle$	GlassProtect Fibra a fost dezactivat de cronometru. <mark>Află mai multe</mark>
Ŀ	Evenimentele de declanșare a manipularii GlassProtect Fibra sunt dezactivate temporar. <mark>Află mai multe</mark>

Stările includ informații despre dispozitiv și parametrii săi de funcționare. Stările GlassProtect Fibra pot fi găsite în aplicația Ajax:

1. Accesați Dispozitive fila.

2. Alegeți GlassProtect Fibra din listă.

Parametru	Valoare
Temperatura	Temperatura detectorului. Măsurat pe procesor și se modifică treptat. Eroare acceptabilă între valoarea din aplicație și temperatura camerei: 2–4°C. Valoarea este actualizată de îndată ce detectorul identifică o schimbare de temperatură de cel puțin 1°C.
Puterea semnalului fibrei	Puterea semnalului dintre hub și detector. Valori recomandate: 2–3 bare. Fibra este un protocol cu fir pentru transmiterea evenimentelor și alarmelor dispozitivului Fibra. Află mai multe
Conexiune prin Fibra	 Starea conexiunii dintre hub și detector: Online – detectorul este conectat la hub, conexiunea este stabilă. Offline – detectorul și-a pierdut conexiunea cu hub-ul. Verificați conexiunea detectorului la hub.
Tensiune magistrală	Afișează valoarea tensiunii la detector.
Сарас	 Starea sabotării detectorului care răspunde la detașarea sau deschiderea carcasei : Deschis – carcasa detectorului este deschisă. Verificați integritatea carcasei detectorului.

	 Inchis – carcasa detectorului este închisă. Stare normală.
	Află mai multe
	Sensibilitatea detectorului de rupere.
	 Scăzut.
	Normal (implicit).
Sensibilitate	• Inalt.
	Nivelul de sensibilitate este selectat pe baza rezultatelor testului zonei de detectare .
	Dacă în timpul testului detectorul nu reacționează pentru a se rupe în 5 cazuri din 5, sensibilitatea trebuie crescută.
	Timp de întârziere la intrare: 5 până la 120 de secunde.
Întârziere la intrare, sec	Întârzierea la intrare (întârziere activare alarmă) este timpul pe care utilizatorul îl are pentru a dezarma sistemul de securitate după intrarea în zona securizată.
	Întârzierea la intrarea în GlassProtect Fibra se aplică numai detectorului cu fir conectat.
	Află mai multe
Întârziere la plecare, sec	Timp de întârziere la plecare: 5 până la 120 de secunde.
	Întârzierea la plecare (întârziere la armare) este timpul pe care utilizatorul trebuie să părăsească zona securizată după armare.
	Întârzierea la plecare în GlassProtect Fibra se aplică numai detectorului cu fir conectat.
	Află mai multe

Întârziere în modul noapte la intrare, sec	Timp de întârziere la intrarea în modul Noapte : 5 până la 120 de secunde .
	Întârzierea la intrare (întârzierea activării alarmei) este timpul pe care utilizatorul îl are pentru a dezarma sistemul de securitate după intrarea în incintă. Întârzierea la intrarea în GlassProtect Fibra se aplică numai detectorului cu fir conectat.
	Timp de întârziere la plecarea în modul Noapte : 5 până la 120 de secunde .
Întârziere în modul noapte la plecare, sec	Întârzierea la plecare (întârziere la armare) este timpul pe care utilizatorul trebuie să părăsească sediul după armare.
	Întârzierile pentru GlassProtect Fibra se aplică numai detectorului cu fir conectat.
	Ce este întârzierea la plecare
	Starea detectorului extern conectat la GlassProtect Fibra:
Contact extern	 Deconectat – contactul extern este deconectat (opțiunea dezactivată în aplicație).
	 Deschis – contactul extern este activat. Detectorul terță parte este în starea deschisă.
	 Închis – contactul extern este activat. Detectorul terță parte este în stare închis.
Mereu activ	Dacă este activ, detectorul este întotdeauna în modul armat și notifică alarme.
	Află mai multe
Dezactivare temporară	Afișează starea funcției de dezactivare temporară a dispozitivului:

	 Nu – dispozitivul funcționează în modul normal și transmite toate evenimentele.
	 Numai capac - administratorul hub-ului a dezactivat notificările despre declanșarea manipulării dispozitivului.
	 În totalitate – administratorul hub-ului a exclus complet detectorul din sistem. Dispozitivul nu urmează comenzile sistemului și nu raportează alarme sau alte evenimente.
	 După numărul de alarme – dispozitivul este dezactivat automat de către sistem atunci când numărul de alarme este depășit. Caracteristica este configurată în aplicațiile Ajax PRO.
	 După temporizator – dispozitivul este dezactivat automat de sistem când expiră temporizatorul de recuperare. Caracteristica este configurată în aplicațiile Ajax PRO.
	Află mai multe
Firmware	Versiunea de firmware a detectorului.
Identificatorul dispozitivului	Identificatorul dispozitivului. Disponibil și pe codul QR de pe carcasa detectorului și pe ambalaj.
Nr. dispozitiv	Numarul dispozitivului. Acest număr este transmis către CMS în caz de alarmă sau eveniment.
Autobuzul nr.	Numărul liniei Fibra la care este conectat dispozitivul.

Setări

Pentru a modifica setările detectorului GlassProtect Fibra în aplicația Ajax:

- 1. Accesați fila Dispozitive
- **2.** Alegeți GlassProtect Fibra din listă.
- 3. Accesați Setări făcând clic pe pictograma roată.

4. Setați parametrii.

5. Faceți clic pe Înapoi pentru a salva noile setări.

Setare	Valoare
Nume	Numele detectorului. Afișat în lista de dispozitive hub, textul SMS și notificări în feedul de evenimente.
	Pentru a schimba numele detectorului, faceți clic pe câmp.
	Numele poate conține până la 12 caractere chirilice sau până la 24 de caractere latine.
	Selectarea camerei virtuale căreia este alocat GlassProtect Fibra.
Cameră	Numele camerei este afișat în textul SMS și notificări în fluxul de evenimente.
	Află mai multe
Întârziere la intrare, sec	Selectarea timpului de întârziere la introducere: 5 până la 120 de secunde. Întârzierea la intrare (întârzierea activării alarmei) este timpul pe care utilizatorul îl are pentru a dezarma sistemul de securitate după intrarea în incintă. Întârzierea la intrarea în GlassProtect Fibra se aplică numai detectorului cu fir conectat.
	Ce este întârzierea la intrare
Întârziere la plecare, sec	Selectarea timpului de întârziere la plecare: 5 până la 120 de secunde. Întârzierea la plecare (întârziere la armare) este timpul pe care utilizatorul trebuie să părăsească sediul după armare. Întârzierea la plecare în GlassProtect Fibra se aplică numai detectorului cu fir conectat.
	Ce este întârzierea la plecare

Întârziere în modul noapte la intrare, sec	 Timp de întârziere la intrarea în modul Noapte : 5 până la 120 de secunde . Întârzierea la intrare (întârzierea activării alarmei) este timpul pe care utilizatorul îl are pentru a dezarma sistemul de securitate după intrarea în incintă. Întârzierea la intrarea în GlassProtect Fibra se aplică numai detectorului cu fir conectat. Setarea este afișată dacă este activată opțiunea Arm in Night Mode . Ce este întârzierea la intrarea la intrarea
Întârziere în modul noapte la plecare, sec	 Timp de întârziere la plecarea în modul Noapte : 5 până la 120 de secunde. Întârzierea la plecare (întârziere la armare) este timpul pe care utilizatorul trebuie să părăsească sediul după armare. Întârzierile pentru GlassProtect Fibra se aplică numai detectorului cu fir conectat. Setarea este afișată dacă este activată opțiunea Arm in Night Mode . Ce este întârzierea la plecare la plecare
Armează în modul Noapte	Dacă opțiunea este activată, detectorul comută în modul armat când este utilizat modul Noapte . Ce este modul noapte
Indicație LED de alarmă	 Reglează clipirea indicatorului LED al detectorului în cazul declanșării unei alarme sau a unei intervenții de manipulare: Activat – indicația este activată. Dezactivat - indicația este dezactivată și nu va anunța despre alarme sau declanșarea sabotării.

Sensibilitate	 Nivelul de sensibilitate al microfonului detectorului. Există trei niveluri de sensibilitate: Scăzut. Normal (implicit). Înalt. Nivelul de sensibilitate este selectat pe baza rezultatelor testului zonei de detectare. Dacă în timpul testului detectorul nu reacționează pentru a se rupe în 5 cazuri din 5, sensibilitatea trebuie crescută.
Contact extern	Când opțiunea este activată, detectorul înregistrează alarme ale detectorului cu fir terț conectat. Află mai multe
Mereu activ	Dacă este activ, detectorul este întotdeauna în modul armat și notifică alarme. <mark>Află mai multe</mark>
Alertă cu o sirenă dacă un contact extern este deschis	Dacă sunt active, sirenele adăugate sunt activate în cazul unei alarme de la detectorul terță parte.
Alertă cu o sirenă dacă se detectează spargerea sticlei	Când opțiunea este activată, Sirenele adăugate la sistem sunt activate dacă detectorul înregistrează spargerea sticlei.
Setări sonerie	Dacă această opțiune este activată și sistemul nu este armat, deschiderea contactului extern este însoțită de un sunet de sirenă. Această opțiune se aplică numai detectoarelor terțe conectate cu un tip de contact normal închis (NC). Află mai multe

	Comută detectorul în modul de testare a intensității semnalului Fibra.
Test de putere a semnalului de fibre	Testul vă permite să verificați puterea semnalului dintre hub și detector prin protocolul de transfer de date cu fir Fibra pentru a determina locația optimă de instalare.
	Află mai multe
	Comută detectorul în modul de testare a zonei de detectare.
Testul zonei de detectare	Testul permite utilizatorului să verifice reacția detectorului la spargerea sticlei, funcționarea unui detector cu fir terță parte și să determine locația optimă de instalare.
	Află mai multe
Manualul utilizatorului	Deschide manualul de utilizare GlassProtect Fibra în aplicația Ajax.
Dezactivare temporară	Permite utilizatorului să dezactiveze dispozitivul fără a-l scoate din sistem.
	Există trei opțiuni:
	 Nu – dispozitivul funcționează în modul normal și transmite toate evenimentele.
	 În întregime – dispozitivul nu execută comenzi de sistem și nu participă la scenarii. Sistemul ignoră alarmele și alte notificări de la dispozitiv.
	• Numai capac — sistemul va ignora notificările despre declanșarea manipulării dispozitivului.
	Află mai multe
	De asemenea, sistemul poate dezactiva automat dispozitivele atunci când numărul setat de alarme este depășit sau când expiră cronometrul de recuperare.

	Află mai multe
Deconectați dispozitivul	Deconectează detectorul de la hub și șterge setările acestuia.

Cum să setați Chime

Chime este un semnal sonor al **sirenelor Ajax** care indică declanșarea detectorilor de deschidere atunci când sistemul este dezarmat. Funcția este folosită, de exemplu, în magazine, pentru a anunța angajații că cineva a intrat în clădire.

Chime este setat în două etape: setarea detectoarelor de deschidere și setarea sirenelor. În GlassProtect Fibra, soneria funcționează numai cu detectoarele normal închise conectate.

Află mai multe

Setările detectorului

- 1. Accesați Dispozitive meniul.
- 2. Selectați detectorul GlassProtect Fibra .
- **3.** Accesați **Setările sale** făcând clic pe pictograma roată ^(C) în colțul din dreapta sus.
- 4. Accesați meniul Chime Settings .
- **5.** Selectați opțiunea **Dacă se deschide un contact extern** pentru ca detectorul să notifice despre deschiderea detectorului terță parte.
- **6.** Selectați sunetul clopoțelului: 1 până la 4 bipuri scurte. Odată selectată, aplicația Ajax va reda sunetul.
- 7. Faceți clic pe Înapoi pentru a salva setările.
- 8. Configurați sirena.

Cum se configurează o sirenă pentru Chime

Indicatie LED

Indicatie LED	Eveniment	Notă
Se aprinde verde timp de 1 secundă.	Pornirea detectorului.	Detectorul pornește de îndată ce hub-ul alimentează energie.
Se aprinde timp de câteva secunde până când detectorul este conectat la hub.	Conexiune detector la hub .	
Se aprinde verde timp de 1 secundă.	Declanșarea alarmei/sabotajul.	
Se aprinde și se stinge ușor (după declanșarea unei alarme sau a unei intervenții de manipulare).	Tensiune scăzută la detector pe linia Fibra.	Tensiunea de 7 V sau mai mică este considerată scăzută. Verificați conexiunea prin cablu a detectorului.

Defecțiuni

Dacă un hub identifică o defecțiune a detectorului (de exemplu, nu există nicio conexiune cu hub-ul prin protocolul Fibra), aplicația Ajax va afișa un contor de erori în colțul din stânga sus al pictogramei dispozitivului.

Toate defecțiunile pot fi văzute în stările detectorului. Câmpurile cu defecțiuni vor fi evidențiate cu roșu.

Defecțiunea este afișată dacă:

- Temperatura detectorului este în afara limitelor acceptabile.
- Carcasa detectorului este deschisă (se declanșează manipularea).
- Nu există nicio conexiune cu hub-ul prin protocolul Fibra.

întreținere

Verificați regulat funcționarea detectorului. Frecvența optimă a controalelor este o dată la trei luni. Curățați carcasa detectorului de praf, pânze de păianjen și alți contaminanți pe măsură ce ies. Utilizați o cârpă moale, uscată, potrivită pentru îngrijirea echipamentului.

Nu utilizați substanțe care conțin alcool, acetonă, benzină și alți solvenți activi pentru a curăța detectorul.

Specificatii tehnice

Află mai multe

Respectarea standardelor

Set complet

- 1. GlassProtect Fibra.
- 2. Kit de instalare.
- 3. Ghid de inițiere rapidă.