



## ■ MONTAGEANLEITUNG / INSTRUCTION SHEET: HSEMRKRGWS

### ■ ZENTRALPLATTEN ANWENDUNG / FACEPLATE APPLICATION



Installation / Install:  
Modul in Zentralplatte einsetzen.  
Insert the inline coupler to faceplate.




Entnahme / Uninstall:  
Modul unter Verwendung eines Schraubendrehers aus der Zentralplatte entnehmen.  
Use a screwdriver as a lever to pull out the inline coupler.

### ■ PATCHPANEL ANWENDUNG / PATCH PANEL APPLICATION



Installation / Install:  
Modul in Patchpanel einsetzen.  
Insert the inline coupler to the patch panel.



Entnahme / Uninstall:  
Modul unter Verwendung eines Schraubendrehers aus dem Patchpanel entnehmen.  
Use a screwdriver as a lever to pull out the inline coupler.