

SEKA VC 485 - Interfață de comunicare pentru centralele Kantech.

Convertor RS232 – RS485.

Conectare:

Pin	Semnificație
V+	Alimentare 6-14Vcc
GND	Masa alimentare si semnal
X-	485 -
X+	485 +

Interfața realizeaza transferul semnalului RS232 in semnal RS485.

Jumperi:

Jmp	On(conectat)	Off (deconectat)
J1	X- BIAS On	X- BIAS Off
J2	X+ BIAS On	X+ BIAS Off
J3	120 EOL	No EOL

J4: Hardware Flow Control

RTS: Send on RTS – Hardware protocol

Disable – Send on TX – Software protocol

Setări pentru KT300:

J1,J2,J3 – ON; J4-Disable

