


SCHRACK
TECHNIK



SCHRACK
TECHNIK

AMPARO

LS/FI-Kombischutzschalter
RCBO Combined MCB and RCCB
Disjoncteur différentiel
Jistič s proudovým chráničem
Wyłącznik z członem różnicowym
Kombinirani zaštitni prekidači (KZS)
Vezetékvédő kapcsoló

SCHRACK
TECHNIK

AMPARO

LS/FI-Kombischutzschalter
RCBO Combined MCB and RCCB
Disjoncteur différentiel
Jistič s proudovým chráničem
Wyłącznik z członem różnicowym
Kombinirani zaštitni prekidači (KZS)
Vezetékvédő kapcsoló

Assembly instructions
Montageanleitung
Pokyny k instalaci
Pokyny k inštalácii
Instrukcja instalacji
Telepítési útmutató
Upute za instaliranje
Navodila za montažo
Instruțiuni de instalare

Инструкции за уградњу
Инструкции за
инсталиране
Инструкция по установке
Montage handleiding
Manuel d'installation
Istruzioni per l'installazione
Instrucciones de instalación
تعليمات التثبيت

AMPARO

SCHRACK Technik GmbH, AT-1235 Wien, Seybelgasse 13,
+43 1 86685 - 0, www.schrack.com

SCHRACK Technik GmbH, AT-1235 Wien, Seybelgasse 13,
+43 1 86685 - 0, www.schrack.com

Danger, installation by electricians only

Lebensgefahr, Montage nur durch Elektrofachkraft

Nebezpečí ohrožení života, pouze po instalaci elektrikář

Nebezpečnostv ohrozenia života, iba po inštalácii elektrikár

Zagrozenie życia, tylko przez elektryka instalacji

Életveszély, csak a telepítés villanyszerelő

Opasnost za život, samo kroz instalacije električar

Nevarnost za življenje, samo z vgradnjo električar

Pericol de viață, numai prin electrician de instalare

Опасност по живот, само кроз инсталације електричар

Опасност за живота, само чрез инсталиране електротехник

Опасность для жизни, только при установке электрика

Levensgevaar, installatie enkel door gekwalificeerde electricien

Danger de mort, installation uniquement par électricien qualifié





Pericolo di morte, installazione solo tramite un'elettricista

Peligro de muerte, sólo a través de electricista instalador


خطرا على الحياة، إلا من خلال تركيب كهربائي

AMPARO

SCHRACK
TECHNIK



AMPARO



SCHRACK
TECHNIK

test monthly
monatlich testen
testovat měsíční
testovat' mesačný
przetestować miesięcznie
tesztelni havi
testirati mjesečna
preizkusite mesečno
testa lunar

тестирати месечно
тествате месечна
проверит ежемесечная
maandelijks testen
tester mensuel
testare mensile
probar mensual
الاختبار الشهري

