

Manual de utilizare

Vizor electronic cu sonerie SF550

Pentru a utiliza produsul în mod corect, vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de folosință.

Instrucțiuni de instalare

Pasul 1: În funcție de grosimea ușii, selectează un șurub adecvat, apoi înșurubează-l în orificiu (consultați pictograma de instalare 1)

Pasul 2: Pe partea din spate a părții exterioare, rupeți pelicula de protecție dublă adezivă, introduceți butoiul unității împreună cu cablul FPC prin orificiul ușii, apoi lipiți partea exterioară pe ușă (detectarea mișcării este sus, cheia soneriei este în jos)

Pasul 3: Scoateți suportul metalic („UP” înseamnă „în sus”), treceți cablul FPC prin orificiul dreptunghiular, șurubul drept prin suportul metalic, apoi strângeți-l foarte bine

Pasul 4: Conectați cablul FPC din partea exterioară la conectorul părții interioare (acordați atenție direcției corecte)

Pasul 5: Cele patru fante de pe partea din spate a părții interioare sunt aliniate cu cele patru proiecții de pe suportul metalic. Trageți în jos partea exterioară astfel încât să fie foarte bine strânsă

Pasul 6: Înserează cardul TF în unitatea interioară. Instalare terminată!

Configurare meniu

În starea de așteptare, după pornire, apăsați tasta meniu timp de 3 secunde pentru a intra în interfața de configurare meniului, apoi apăsați tasta stânga sau dreapta pentru a selecta elementul. Apăsați tasta monitor pentru a confirma și apăsați timp de trei secunde tasta meniu pentru a ieși.

Pagina meniului conține 11 setări de meniu:

1. Limbă: Chineză/ engleză
2. Mod înregistrare: fotografie, video. Când selectați un videoclip, acesta va consuma mai multă energie
3. Detectie de mișcare: On/Off. O să consume mai multă energie când este activă detectarea mișcării
4. Timpul de oprire a ecranului: 15S/25S/35S/Off. Când selectați OPRIRE acesta nu poate fi oprit automat

5. Sunet On/Off: Copoțelul nu va suna când selectați opțiunea OFF
6. Tip de sunet: cinci tonuri de apel
7. Volum de apel: Ridicat, Mediu, Scăzut
8. Data și ora: an/ lună/ zi/ oră/ minut/ secundă pot să fie setate.
9. Format disk: Când formatați cardul de memorie toate fișierele înregistrate pot să fie șterse
10. Setare implicită: Întoarcere la setarea din fabrică
11. Versiune software: Informații referitoare la reparații

Operațiuni

1. Pentru pornire: apăsați tasta de sunet sau tasta de monitorizare
2. Pentru oprire: apăsați timp de 3 secunde pe tasta de monitorizare sau tasta de reset sau se va opri automat în 15S / 25S / 35S după ce este pornit
3. Soneria - când apăsați tasta sonerie, unitatea interioară va afișa și va suna în același timp, va face fotografie sau video.
4. Modul de înregistrare - înregistrarea foto și video poate fi selectată în meniul de setări.

Modul foto, atunci când apăsați tasta sonerie sau tasta de monitorizare, o să facă fotografii.

Modul video, atunci când apăsați tasta sonerie sau tasta de monitorizare o să facă video.

5. Ca să faceți poze/ video: apăsați tasta de sonerie sau tasta de monitorizare în status monitor
6. Detectarea mișcării - activați această funcție când ceva se deplasează la o distanță de (1-3 m) de produs; se va activa și va face automat fotografii sau video
7. Introducere / ieșire setare manuală – apăsați tasta meniu (tasta stânga) timp de 3 secunde
8. Introduceți revizuirea înregistrărilor - apăsați lung tasta de navigare (tasta dreapta) timp de 3 secunde

Specificațiile produsului

Ecran display – 4.3 inch TFT

Senzor de imagine – 1MP

Unghi de vizualizare – orizontal 120° (diagonală 170°)

Modul de înregistrare – poză/ video

Sonerie – 12 acorduri

Card micro SD - 1-32 G

Led IR – 2PCS

Detectia mișcării – 1-3M

Alimentare electrică – baterie reîncărcabilă

Grosime uşă – 35-120 mm

Meniu limbă – Engleză, Chineză

mărime produs – unitate interioară – 146x97x20 mm

unitate exterioară – 61.5x61.5x13.5 mm

Pachet standard – dispozitiv exterior 1 buc, dispozitiv interior 1 buc, suport metalic, 1 buc, şurub 3 buc, cablu USB 1 buc, manual de utilizare 1 buc

Garanție de calitate – 1 an

Imaginea este doar pentru referință, producătorul își rezervă dreptul de a îmbunătăți aspectul, funcționalitatea și actualizările fără notificare.