


4G GPS Tracker

Manual Utilizare



G50S

8000MAh



G50M

6000MAh



G50L

7000MAh

G50

*Super Long-Lasting Magnetic GPS Tracker
Series*

Scaneaza codul QR pentru a descarca
aplicatia

sau cauta aplicatia 365 GPS in
Google Playstore / Apple store



Platforma urmarire: www.365gps.net

Android APP: 365GPS

iOS APP: 365GPS

Login ID: Numarul IMEI (15 caractere)

Parola : Ultimele 6 caractere din nr IMEI

Attention:

1. Va rugam sa respectati legile locale in privinta dispozitivelor de urmarire si sa protejati intimitatea utilizatorilor. Acest dispozitiv se foloseste doar pentru urmarirea animalelor de companie, masinii, proprietatilor personale.
2. Pentru a proteja intimitatea va rugam sa nu dezvaluiti IMEI-ul si parola dispozitivului si sa modificati parola odata ce v-ati conectat prin aplicatia online.
3. Dispozitivul are nevoie sa comunice cu operatorul d-voastra de telefonie mobila pentru banda de 4G, de asemenea pot aparea intreruperi in comunicarea cu acesta datorita semnalului slab in anumite zone .

Caracteristici principale

- Network: 4G LTE FDD-B1/B3/B5/B7/B8/B20;
TDD-B34/B38/B39/B40/B41, 2G GSM B3/B5/B8
- Benzi folosite GPS+BDS+AGPS+Wifi+LBS
- Administrare: APP+Web
- Istoric urmarire
- Geo-fence
- Suporta alarme cu vibratie si apelurile cu sunet
- Setarea orei pentru dispozitivul GPS

Pornirea dispozitivului este conditionata de vremea de afara, de aceea timpul in care porneste este relativ . Max 40 secunde

- Acuratete sistem GPS: 10 metri

- Acuratete Wifi: 50 metri in spatii interioare
- Acuratete locatie: 100 metri in spatiu interior
- Temperatura operare GPS: -20'C~70°C
- Umiditate functionare GPS: 20%~80%
- Dimensiune:


G50L: 80 x 43 x 30 mm

Greutate: 450 grame

- Baterie:

G50L: acumulator 10.000 Mah litiu-polymer reincarcabila

Schema produs



1> Preparation work

1. Va rugam sa pregatiti o cartela nano SIM cu 4G (va rugam sa verificati lista cu benzile dispozitivului pentru compatibilitate. Pentru cardurile SIM noi va rugam sa le introduceti in telefon pentru a verifica daca acestea functioneaza in parametrii.
2. Va rugam sa va asigurati ca cardul SIM poate intretine o convorbire telefonica normala si verifica daca locatia d-voastra este detectata de telefon

Descarcati si instalati aplicatia gratuita recomandata in manual

2> Pornirea Dispozitivului.

Deschideti slotul SIM al dispozitivului si introduceti cardul

Atentie !

A: Inainte de a porni dispozitivului reincarcati-l cel putin o ora

B: Asigurati-va ca cele 3 becuri LED sunt stinse

Pornire : Apasa butonul de pornire pentru 3 secunde pana cele 3 LED-uri raman aprinse.

Sfaturi de utilizare:

A: Atunci cand LED-ul galben pulseaza usor, inseamna ca dispozitivul este online in app si se poate utiliza direct.

B: Atunci cand LED-ul pulseaza rapid inseamna ca conexiunea LTU nu functioneaza/setati APN prin comanda SMS/AT

C: Atunci cand LED-ul galben ramane aprins inseamna ca cartela d-voastra SIM nu este compatibila cu dispozitivul si va trebui schimbata.

Oprirea dispozitivului: apasati butonul de Power pentru 8 secunde pana cele 3 LED-uri se aprind impreuna, dupa cateva secunde acesta se va stinge.

Lumini LED	Functii	Pulsare usoara LED	Pulsare rapida LED	LED oprit/aprins mereu
Rosu	Nivel baterie	Nivelul bateriei 30%	Nivel scazut baterie	Inchidere/mod sleep sau reincarcare
Galben	Semnal SIM	Dispozitiv GPS online	Dispozitiv GPS offline	sleep mode pornit/ cartela invalida
Albastru	Semnal GPS	Tracker GPS Online	Cautare GPS	Putere off/sleep mode


3> Inregistrare dispozitiv in aplicatie

Va rugam sa folositi aplicatia mobila pentru a urmarii dispozitivul atunci cand led-ul galben clipeste in ritm scazut.


Metoda logare 1

Input device 15 digits imei number

Input device password, Default password is the last 6 digits of the device imei number



Metoda logare 2



Click here and use your phone camera to scan the device QR code to login the APP automatically

Fiecare dispozitiv are un cod QR ce include 15 numere IMEI, acest cod fiind necesar la logarea pe aplicatie.

1. Introduceti IMEI-ul si parola manual
2. Scanati codul QR si veti fi logat in mod automat.

Login ID fiind numarul IMEI

Parola: ultimele 6 cifre ale IMEI-ului dispozitivului


4> Functii principale

Cum sa maresti durata de viata a bateriei:


a: "Setting"--> "Update time" setati un interval mai lung

b: "Function"-->"Power saving"-->"Remote Off

A. Urmarirea locatiei



Cele 3 metode de localizare folosite sunt mai jos



GPS Location

Wifi Location

LBS location

Diferentele dintre metodele de localizare sunt

a: Pozitia GPS atunci cand GPS trackerul este conectat la sateliti si semnalul este stabil acesta va aparea cu acuratete in locatia sa pe harta.

b: Pozitionare WiFi: atunci cand dispozitivul este intr-o zona cu semnal slab si detecteaza semnale wifi fara parolare in zona locatiei, acesta se conecteaza la acesta si va arata zona aproximativa a locatiei sale

c: Pozitionare LBS atunci cand dispozitivul nu are nici semnal

Wifi sau 4G, acesta va detecta semnal de la prima antena 4G din locatie si va afisa locatia acesteia pe harta.

Acuratete dispozitiv GPS


GPS: sub 10 metri in exterior

Wifi: sub 100 metri in functie de putere de emisie a transmitatorului de semnal.

LBS: peste 100 de metri daca dispozitivul se afla intr-un oras ,el captand mai multe surse de semnal ca intr-o localitate mica

B. Functii

a:Playback




Va rugam sa alegeti timpul de pornire/oprire si celelalte optiuni in aplicatie pentru a putea viziona istoricul locatiilor si a aparea pe harta de localizari

b: Securitate

Puteti seta o zona de securitate pe harta , veti primi o alarma atunci cand dispozitivul paraseste zona setata.

C: Contact

Note: puteti seta functiile numarului de telefon pe care l apelati



d: Salvare baterie

Puteti seta functia de remote ON/OFF pentru a prelungii durata de viata a bateriei dispozitivului.


Please choose the start time and end time and other options in the APP to check the historical trace of your GPS tracker and show it on the map as below.

b: Security scope(in “Function” menu):

You can set a security range on the map in your app, tonce your GPS tracker out of the preset safe range, you will get alarm.


C: Contact

Note: You can set the Tel number here for related function.




d: Power saving

You can use the remote on/off option to save the GPS device battery and extend the battery life time if necessary.



C. Setari



Setari harta : Puteti seta diverse optiuni ale hartii

Update time: Puteti seta ca dispozitivul sa inregistreze la anumite intervale de timp astfel **Prelungind Durata De Viata a bateriei**

Modificati parola cu care dispozitivul vine din fabrica

ON OFF: va rugam sa opriti functiile care nu le folositi

Factory data reset: cand dispozitivul este conectat pe aplicatie

acesta poate si resetat la setarile initiale din fabricatie.

De asemenea si parola va fi resetata la cea default din fabricatie

5> Related SMS commands

1. IMEI query: IMEI#
2. Interval setting: TIMER,X,Y# (X=GPS tracker moving status interval, Y=GPS tracker idle status interval)
3. Interval query: TIMER#
4. Sleeping time setting: SENDS,X# (x=minutes, range 0-60)
5. Static time setting: STATIC,X# (x=seconds, can not exceed the sleeping time)
6. Reboot: REST# (Device will reboot after 5 seconds)
7. Power off: POWEROFF# (can be power on manually or by recharging only)
8. Status query: INFO#
9. APN setting; APN,X,Y,Z# (X=SIM card apn parameter, Y=SIM card APN user name, Z= SIM card APN password)
10. Factory restore: FACTORY#

Note: pe viitor pot aparea neconcordanțe între datele din acest manual și produs, acesta beneficiind de update-uri în timp.