

Siguranta manipularii armelor

! Nu afisa arma in public! Acest lucru poate duce la confuzie si arma poate fi luata drept arma de foc letala si acest fapt se poate pedepsi prin lege. Nu schimba culoarea sau inscriptiile armei pentru a o face sa para mai reala. Acest lucru este periculos si considerat o incalcare a legii. Pentru siguranta ta si a celor din jur, citeste cu atentie aceste instructiuni inainte de a folosi acest pistol. Cumparatorii si detinatorii acestor produse trebuie sa se informeze cu privire la regulile de utilizare si detinere ale armelor neletale. Modificarea acestei arme rezulta in schimbarea clasificarii ei in ceea ce priveste legea armelor, iar acest lucru este interzis. In aceste cazuri, garantia produsului va deveni imediat nula.

GENERALITATILE ARMELOR

Invata cum sa folosesti arma intr-o maniera sigura si corespunzatoare. Tine minte ca, conform informatiilor de baza in ceea ce priveste siguranta, atingerea unei arme este considerat acelasi lucru cu folosirea ei.

- Manipuleaza mereu o arma ca si cum ar fi incarcata.
- Inainte de a incarca arma, pune mereu siguranta, pentru a nu risca tragerea accidentală.
- Tine degetul departe de tragaci si tine-l pe tragaci doar atunci cand vrei sa tragi.
- Foloseste doar munitie compatibila cu arma.
- Tine mereu botul armei indreptat intr-o directie sigura.
- **Informeaza-te mereu cu privire la legile armelor in vigoare atunci cand tragi pe proprietatea ta sau pe o proprietate privata. Tine cont mereu de aria de tragere.**
- Nu transporta niciodata o arma incarcata. Incarca arma doar atunci cand vrei sa tragi.
- Nu indrepta niciodata arma catre animale sau persoane. Evita ricosarile. Nu trage spre suprafete drepte si tari sau spre apa.
- Inainte de a descarca arma prin tragere, asigura-te ca zona si tinta sunt sigure.
- Asigura-te mereu ca arma nu este incarcata atunci cand o transporti sau cand o preiei de la o alta persoana.
- Asigura-te mereu ca ai control deplin asupra botului armei, chiar si daca te impiedici sau o scapi.
- Poarta ochelari de protectie atunci cand tragi.
- Depoziteaza arma intr-un loc sigur si asigura-te ca nu este incarcata. Tine-o departe de persoanele neautorizate (oameni neantrenati, copii). Depoziteaza munitia separat.
- Aceastaarma si instructiunile ei se pot da mai departe doar persoanelor familiare cu utilizarea armelor, care se pot supune legilor din tara in care se afla.
- Modificari si reparatii in ceea ce priveste arma se pot face doar de catre personal autorizat.
- Nu lasa niciodata nesupravegheata o arma incarcata.
- Nu da arma incarcata altei persoane.

MUNITIE

Pentru a profita la maxim de munitia ta, respecta urmatoarele masuri de siguranta si utilizare. Munitia Umarex Defense Training Markers este disponibila in calibre de .43, .50 si .68.

Bile de cauciuc: bilele de cauciuc au scop de antrenament, nu marcare. Acestea sunt fabricate din cauciuc dur.

Bile cu vopsea: ele marcheaza teritoriul cu creta sau vopsea.

Bile cu piper: contin un piper sintetic eficient ce se imprastie dupa impact.

Instructiuni de siguranta

Tine munitia departe de persoanele neautorizate si de copii. Tragerea este permisa persoanelor majore peste 18 ani si se poate efectua doar in medii controlate si sigure, unde esti sigur ca proiectile nu parasesc locatia.

Bilele de vopsea

- Daca intra in contact cu ochii: clateste cu apa pentru cateva minute. Scoate lentilele de contact daca este cazul. Continua clatirea cu apa. In cazul in care iritatiile persista, mergeți la medicul oftalmolog.
- Daca intra in contact cu pielea: spala zona cu sapun si apa.

Bilele cu piper: acestea se folosesc doar cu scopul apararii in fata animalelor. Ele cauzeaza iritatii puternice la nivelul ochilor si pot cauza astm si dificultati respiratorii daca sunt inhalate. Tine-le departe de copii si poarta protectie respiratorie cand le folosesti. Daca intra in contact cu ochii, clateste cu apa pentru cateva minute si scoate lentilele de contact daca este cazul. Daca intra in contact cu pielea, spala cu apa si sapun. In cazul in care iritatiiile persista, consultati medicul specialist.

Depozitare: depoziteaza-le intr-un loc intunecat, in ambalajul lor original. **Bilele cu vopsea** nu sunt rezistente la inghet. Nu le depozita in acelasi loc in care este si arma. **Bilele de cauciuc** sunt foarte robuste si recomandam pulverizarea lor cu spray cu silicon pentru a evita frecarea in teava armei, asta daca sunt depozitate o perioada indelungata. **Bilele cu vopsea** sunt sensibile la impact. Prin urmare, depoziteaza-le in amabalajul lor original. **Bilele cu creta / vopsea care au carcasa gelatinoasa pot exploda in teava armei si pot cauza defectiuni de functionare.**

Instructiuni de utilizare

Incarca magazia cu mare grijă. Munitia fragila se poate sparge daca este manipulata gresit. Asigura-te ca magazia este fixata bine dupa ce ai incarcat-o. Daca magazia nu se blocheaza corect, scoate-o cu grijă si elimina munitia necorespunzatoare.

⚠ Cartus CO₂

Foloseste doar cartuse CO₂ de 12g sau 88g. Scoate cartusul inainte de a depozitaarma. Exista posibilitatea unor surgeri de gaze atunci cand scoti cartusul de CO₂. Fii atent ca surgere de

gaze sa nu intre in contact cu pielea ta; acest lucru poate cauza inghetul instant al pielii. Cartusul contine gaz presurizat, este posibila expozia lui daca este expus la caldura. Tine-l departe de accesul copiilor si depoziteaza-l intr-un mediu bine ventilat. Inainte de a depozita arma, scoate caertusul de CO₂ chiar daca a fost sau nu perforat.

CURATAREA TEVII ARMEI

Descarca arma inainte de cureti teava. Nu forta tija in teava, acest lucru poate provoca defectiuni. Ocazional, curata partile metalice exterioare. Foloseste o bucată de material imbibată în ulei special pentru curatarea armelor. Nu turna niciodată ulei direct în teava armei.

- **Pune siguranta pe “safe”.**
- Foloseste o tija lungă și subțire. Prinde o bucată de material în capatul ei și aplică puțin ulei special pentru curatarea armelor. Din cand în cand, lubrificază sigiliul interior și exterior al unității de perforare. Acest lucru are un efect pozitiv asupra duratei de viață a armei și a eficacității ei.

 **Arma va prezenta dificultati de utilizare la temperaturi sub 10° C.**

INTRETNERE

Curata arma la intervale regulate de timp (aprox. 250 de trageri). Pentru un cartus de 12g de CO₂, foloseste o capsula de intretinere. Iti recomandam capsulele Walther 4.1683. Pentru un cartus de 88g de CO₂, foloseste adaptorul Walther 5.8103.

Cum se foloseste capsula de intretinere: scoate toata munitia din arma, introdu capsula si perforeaz-o. Intoarce arma invers, in asa fel incat tragaciul sa fie in sus. Mai apoi, indreapta arma intr-o directie sigura si trage pana cand capsula se goleste. **Cum se foloseste adaptorul:** scoate toata munitia din arma, introdu doua capsule de 12g de intretinere in adaptor si perforeaza-le. Intoarcearma invers ca in explicatia de mai sus. Mai apoi, tinteste intr-o directie sigura si trage pana cand capsulele se golesc.

REPARATIILE

Oarma care nu functioneaza corespunzator este automat periculoasa. Nu incerca sa repari arma singur, daca aceasta necesita interventia echipei de la service. Asamblarea incorecta poate duce la disfunctionalitati periculoase.

ATENTIE! Arma trebuie inspectata si reparata doar de personal autorizat!

Siguranta manipularii armelor

pt.2

ATENTIE!

Pentru siguranta ta si a celor din jur, citeste cu atentie aceste instructiuni inainte de a folosi acest pistol. Cumparatorii si detinatorii acestor produse trebuie sa se informeze cu privire la regulile de utilizare si detinere ale armelor neleiale. Modificarea acestei arme rezulta in schimbarea clasificarii ei in ceea ce priveste legea armelor, iar acest lucru este interzis. In aceste cazuri, garantia produsului va deveni imediat nula.

ATENTIE!

Nu afisa arma in public! Acest lucru poate duce la confuzie si arma poate fi luata drept arma de foc letala si acest fapt se poate pedepsi prin lege. Nu schimba culoarea sau inscriptiile armei pentru a o face sa para mai reala. Acest lucru este periculos si considerat o incalcare a legii.

GARANTIE

Pe perioada legala a garantiei, care incepe in ziua achizitiei, UMAREX va repară sau inlocui arma fara taxe, atata timp cat defectiunea nu a fost produsa de tine. In aceste cazuri, returneaza arma la un dealer autorizat, impreuna cu o descriere detaliata a problemei si dovada achizitiei.

SPECIFICATII TEHNICE

Item	2.2050-1	2.2051-1	2.2052-1
Sistem / Alimentare	Cartuse		
Calimru / minutie	Diverse cartuse pentru introdus		
Capacitate	1 cartus		
Raza	Pana la 6m		
Culoare	Negru	Roz	Alb
Siguranta	Siguranta aderenta		
Greutate	107g		
Lungime	125mm		