

**1**

Introdu banda prin catarama, cu dintii spre utilizator, urechile cataramei in sus. Indoaie banda sub catarama. Infasoara banda in jurul obiectului.

**2**


Impinge manerul axului in asa fel incat banda sa poata fie prinsa de catre unealta. Impinge varful clestelui contra cataramei.

**3**

Pune degetul pe catarama si aplica tensiune invartind manerul.

**4**

Cand tensiunea dorita este atinsa, intoarce clestele deasupra cataramei. Aceasta miscare creste tensiunea benzii, pentru a evita ruperea, manerul trebuie invartit putin pentru a detensiona in timp ce clestele este

**5**

Trage de manerul cutitului pentru a taia banda.

**6**

Indeparteaza unealta in timp ce tii banda cu degetul.

**7**

Cu un ciocan, indoaie urechile cataramei peste banda pentru a o consolida.