

MANUAL DE UTILIZARE:

**VARIO**



**Seria VARIO sunt dispozitive profesionale de ascultare** care sunt dezvoltate pentru utilizare pe termen lung în standby. Sunt echipate cu microfoane HQ, baterie **externa**.

Există diferite variante ale seriei care este echipată cu același modul, de aceea vă rugăm să va **uitati la ambalaj**, pentru a vedea cât va dura al dvs.

# SERIE VARIO:

---



**„Vario” - Cel mai mic modul de ascultare disponibil**



**„Vario+” - versiune extinsă de microfon**

# GHID RAPID DE INSTALARE:

---

## IMPORTANT:

---

- ÎNCĂRCARE BATERIA DISPOZITIVULUI CU SIM CARD NUMAI INTERIOR
- **NU A FOST DEZVOLTAT** PENTRU UTILIZARE CONTINUA LA 220v
- FUNCȚIA CALLBACK **ACTIVARE SMS „1111” și SMS DE DEACTIVARE „0000”**
- DACA BATERIA ESTE COMPLET DESCARCATA **TREBUIE PÂNĂ LA 3 MINUTE PENTRU A ÎNCEPE ÎNCĂRCAREA**

SEMNALE INTERMITENTE DIODE:

- PENTRU SIMCARD ÎN: 3x clipuri
- PUNEȚI ÎNCĂRCĂTORUL: Lumină roșie continuă până când bateria este plină (APOI SE stinge)
- BATERIE SCAZUTA: Clipește constant

### PASUL 1

CONFIGURARE

CONECTAȚI dispozitivul cu **SIMCARD înăuntru** și așteptați să se încarce. Dispozitivul se încarcă atunci când **dioda rosie** este pornita. Dispozitivul ia **câteva ore pentru a încărca**, în funcție de capacitatea bateriei dvs.

### PASUL 2

UTILIZAREA PRODUSULUI

Deconectați dispozitivul de la curent și lăsați dispozitivul să pornească 10 secunde. Acum puteți apela dispozitivul, dispozitivul însuși va prelua sunetul și veți auzi de la o distanță de **5-10m ceea ce se întâmplă**.

### PASUL 3

ACTIVARE A REAVOARE

Funcția de apel invers poate fi **activat de „1111” și dezactivat „0000”**

# SPECIFICAȚII TEHNICE

---

	<u>ZILE DE STANDBY</u>		<u>ZILE RESPECTARE</u>		<u>ORARE INCALL</u>	
	<u>MAX</u>	<u>MIN</u>	<u>MAX</u>	<u>MIN</u>	<u>MAX</u>	<u>MIN</u>
<b>VARIO 60</b>	75,0	50,0	7.5	5.0	27.7	24.0
<b>VARIO 120</b>	150,0	100,0	15.0	10.0	55.4	48,0
<b>VARIO 200</b>	266,7	177,8	26.7	17.8	98,5	85.3

Frecvența de funcționare: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz

## CONTINUTUL PACHETULUI

---

### 1. Modulul VARIO

### 2. Încărcător baterie

### 3. Cablu

# INFORMATII UTILE

---

Dacă bateria este complet descărcată, încărcarea va începe la 3 minute după conectarea dispozitivului la sursa de alimentare.

**Vă recomandăm să formatați bateria înainte de a începe să utilizați dispozitivul.** Încărcați dispozitivul cel puțin 10 ore și apoi lăsați-l să se descarce. Repetați de trei ori. După ce dispozitivul va fi complet formatat, încărcați-l timp de 8 ore, în mod ideal.

Vă rugăm să rețineți, **calitatea semnalului mobil în locul instalării afectează puternic calitatea interceptării** Când dispozitivul nu este reîncărcabil, reintroduceți cartela SIM sau reîncărcați dispozitivul **Când funcția de apel invers nu funcționează corect, chiar dacă este activată, reintroduceți cartela SIM**

## DISCLAIMER

---

**Acest manual de utilizare poate fi ușor diferit de un anumit produs.**

Înainte de a începe să utilizați dispozitivul, verificați condițiile legale locale. Nici furnizorul, nici distribuitorul nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea dispozitivului în conflict cu legislația locală.