



**MX95N**

Telecomanda cu  
1 canal




**MX95N**

Telecomanda cu  
5 canale



**MX95N**

Telecomanda cu  
15 canale



<b>1</b>	<b>Canal</b>	<b>5</b>	<b>Navigare canale in jos</b>
<b>2</b>	<b>Sus/Deschidere</b>	<b>6</b>	<b>Navigare canale in sus</b>
<b>3</b>	<b>OK/Stop</b>	<b>7</b>	<b>Baterie CR2430</b>
<b>4</b>	<b>Jos/Inchidere</b>	<b>8</b>	<b>Capac</b>

Alimentare la baterie 3V (CR2430)  
Frecventa 433,92 Mhz



Corecta eliminare a acestui produs  
(Deșeuri provenite de la echipamente electrice și electronice).