61.133.291.033-LD02-中英德法意俄六国语言说明书-A0
尺寸：338mm*294mm 105克双铜/单黑双面印刷，
风琴折6折再3折

FENIX

LD02

Max 100 Lumens

User manual

Illuminate Your Adventure

Fenix LD02 Flashlight

Small but mighty, the LD02 flashlight offers up to 100-lumens of light with a 45-meter range all in a tiny 7.6-centimeter package that fits in your pocket or on your keychain. Designed to provide instant lighting wherever and whenever you need it, the LD02 provides three brightness levels to strike a balance between high output and extended runtime.



Technical Parameters

ANSI/NEMA FL 1		General Mode		
		High	Mid	Low
OUTPUT		100 Lumens	25 Lumens	8 Lumens
RUNTIME	No.4AA Battery 4.8Volt Battery	45 min*	4h 15min	14h 30min
		30 min*	4h 15min	15h
DISTANCE		45m(Max)		
INTENSITY		505cd(Max)		
IMPACT RESISTANCE		1m		
WATERPROOF		IPX-8, underwater 2m		
ACCESSORIES		Body o-ring and spare O-ring		

Note: The above-mentioned parameters (lab tested by Fenix using 750mAh Ni-MH battery and the included Alkaline battery) are approximate and may vary between flashlights, batteries and environments.

* Run time is defined as the drop down into the Mid output after working about 3 minutes in the High output. Therefore, the runtime of High output is an accumulated time.

The Mid output automatically after a 3-minute High output working time. If further High output is needed, please reset it again.

Operation

ON/OFF

Press the tail switch to activate the light on Mid output and lock it. Another complete press of the switch turns it off.

Mode Selection

When the light is on, tap the tail switch to cycle the brightness level in the order of Mid>Low>High.

Battery Indicator

The light will accumulate a great deal of heat when working in the High output for a extended period of time. In order to avoid overheating, it will down shift

Battery Specifications

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Chemistry
Li-ion battery	AAA	3.7V	Non-movable
Alkaline battery	AAA	1.5V	Usable
Ni-MH battery	AAA	1.5V	Usable
Rechargeable battery (Li-ion)	10440/14500	3.7V	Banned

Battery Replacement

Unscrew the light head to put in the battery with the anode (+) toward the light head, then align the threads and screw the light head back on.

Usage and Maintenance

⊙ Please don't disassemble the sealed head, doing so can cause damage to the o-ring and void the warranty.

⊙ High-power light should use battery with high current discharge capability, we suggest using high-performance 18/650 rechargeable battery to increase the runtime and brightness of the light.

⊙ We recommend the use of high quality battery, if the flashlight is not to be used for an extended period, remove the battery, or the flashlight could be damaged by battery leakage or corrosion.

⊙ The O-ring may be worn out after using for a long time, if it happens, please replace the O-ring with a new one to keep the flashlight properly sealed and waterproof.

⊙ Please clean the contacts of your light from time to time, especially if the light flickers or doesn't light up. There may be several reasons for a flickering flashlight. Read on:

Reason A: The battery terminals tarnished.

Solution: Replace the battery.Please confirm the correct installation of anode and cathode.

Reason B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with an alcohol soaked cotton swab.

⊙ If the flashlight doesn't work, please contact the distributors and refer to the warranty policy.

Product Warranty

We will replace products afflicted with manufacturing defects within 10 days of purchase and repair or light free of charge within 36 months of purchase if problems develop with normal use. If repair is required after 24 months from the date of purchase, we will charge for parts. The total repair fee is dictated by the cost of the replaced materials.

Product Registration

We kindly suggest that you register your product on the official website of Fenix Flashlight Limited (www.fenixlight.com) to enjoy the 3-year extended warranty period since you have successfully registered. By participating in an optional customer survey, you are entered in a drawing for free Fenix products.

Warning

The LD02 is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage. Avoid shining the light directly into the eyes.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel:+86-755-29631183/8393 Fax:+86-755-29631181

www.fenixlight.com

E-mail:info@fenixlight.com

Address: 6/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Park,LongZhu Rd.,Nanshan,Shenzhen 518133,China

FC CE

FENIX

LD02

最高亮度100流明

说明书

Fenix LD02 手电

Fenix LD02是一款便携的高亮度LED手电，使用一节AAA电池，最高亮度可达100流明，通过简单直接的操作，单节可可提供多种亮度和光束距离选择。方便快捷，三个亮度档位，充分满足日常及野外照明的不同需要。

轻巧小巧的设计，PP级别防水标准，可实现日常最简便的使用，再次上简单可靠的操作方式，无论何时何地，LD02都是日常最佳可靠的照明工具，简单实用，适合户外探险。



技术参数

ANSI/NEMA FL 1		照明模式		
		高亮档	中亮档	低亮档
光输出		100流明	25流明	8流明
连续时间	理想电池	45分钟*	4小时15分钟	14小时30分
	耐用电池	30分钟*	4小时15分钟	15小时
最大射程			45米	
最大光强			505坎德拉	
抗冲击强度			1米	
防水等级			IPX-8, 水下2米	
附 件			胶垫, 备用O-圈	

注：上述参数为其一个实验值，试验标准是以Fenix品牌镍氢电池和包括的碱性电池为标准测得的数据，可能会随着个体，电池和使用环境有变化发生变动。

*由于高亮度档的温度工作高小时时会自动切换至中等档的安全设定，就此高亮档的时间为初始设定。就此高亮档的时间为初始设定。

⊙ 使用0.96 SP-E2 LED，寿命50000小时

⊙ 使用1节AAA电池

⊙ 3档亮度（高、中、低）和1个爆闪（最亮）

⊙ 可调节的夹子，可360°旋转

⊙ 铝合金机身，柔滑导电

⊙ 尾盖按钮，一键实现开关和档位转换

⊙ 反接电池保护电路

⊙ 通过进行了军标三防硬质阳极氧化的坚固处理

操作说明

简单操作，一键实现按钮切换

⊙ 开关：

手电关闭时，轻轻按动按钮即可开手电，再次完全按下关闭开关。

⊙ 档位切换：

开电关闭时不会记住关前工作档位，每次都从中等档开启。

⊙ 电池指示：

正向保护，LD02采用高品质电子元件，具有完善的保护电路，如果电池电量过低，LD02将关闭以延长电池寿命。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用
锂离电池	AAA	3.7V	禁用
碱性电池	AAA	1.5V	可用
一次性锂电池	AAA	1.5V	可用
可充镍氢电池	10440/14500	3.7V	禁止

电池更换

旋开头部取出电池，注意将电池的正极对准头部，旋紧头部即可。

使用与维护

⊙ 请勿拆卸灯具头部密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。

⊙ 大功率灯具需要电池具备相应的大电流放电能力，我们强烈推荐使用高

深圳市群恒电子有限公司

电话:+86-755-29631183/8393

服务热线：400 886 6093

传真:+86-755-29631181

网址:www.fenixlight.com

邮箱:info@fenixlight.com

地址:中国深圳市龙华区民治街道东方明珠工业园2栋6层

邮编:518133

FC CE

FENIX

LD02

Max 100 Lumen

User manual

Illuminate Your Adventure

Torcia Fenix LD02

Una potenza inaspettabile per la sua dimensioni! La torcia LD02 offre fino a 100 lumen di luminosità massima con una portata di 45 metri, il tutto nel formato estremamente ridotto di appena 7,6cm di lunghezza che la rende adatta ad essere portata sempre comodamente in tasca o aggiornata come portachiavi. La torcia LD02 è progettata per fornire luce istantanea ovunque e quando ne hai bisogno, consente di scegliere tra tre diversi livelli di intensità per avere sempre a disposizione il miglior compromesso tra potenza e autonomia.

Parametri Tecnici

ANSI/NEMA FL 1		Modalità Generale		
		Alto	Medio	Basso
OUTPUT		100 Lumen.	25 Lumen	8 Lumen
RUNTIME	Batteria Ni-MH Batteria Alcalina	45 min*	4h 15min	14h 30min
		30 min*	4h 15min	15h
PORTATA		45m(Max)		
INTENSITÀ		505cd(Max)		
RESISTENZA AGLI URTI		1m		
IMPERMEABILITÀ		IPX-8, immersione 2m		
ACCESSORI		Anello portachiavi, o-ring, anello di tenuta (o-ring) di riserva		

Note: I parametri espressi (risultanti dei test condotti da Fenix utilizzando una batteria NiMH da 750mAh e la batteria Alkalina inclusa) sono approssimativi e potrebbero variare tra diversi esemplari, in base alle batterie utilizzate e alle condizioni ambientali.

* Il tempo di funzionamento è definito come il tempo di discesa fino a metà della modalità Alto. Pertanto l'autonomia dichiarata al livello turbo è calcolata sulla somma di tali periodi.

○ LED Cree XP-E2 LED con un ciclo di vita di 50.000 ore

○ Utilizza una batteria AAA (Ni-MH, Alcalina)

○ 76 mm (lunghezza) x 15mm (diametro)

○ 19g di peso (batteria esclusa)

○ Regolazione digitale dell'output – mantiene costante la luminosità

○ Circuito di protezione da sovraccarico/sovrascaricamento e alla variazione dei livelli

○ Prodotta in resistente alluminio ad uso aeronautico

○ Trattamento di superficie superficiale: anodizzazione anti-graffio

○ Clip reversibile

Modalità d'uso

ON/OFF

Premere brevemente per accendere la torcia in maniera costante ai livelli di intensità Medio. Una successiva pressione a fondo spegnerà la torcia.

Selezione del livello di intensità

A torcia accesa, premere leggermente sull'interruttore per ciclare tra i livelli di intensità nell'ordine di Medio>Basso >Alto.

Protezione dal surriscaldamento:

la torcia tenderà ad accumulare calore quando utilizzata nella modalità Alto per un periodo prolungato. Allo scopo di evitare il surriscaldamento, la torcia è programmata per passare alla modalità Medio automaticamente dopo un uso continuativo della modalità Alto di 3 minuti. Sarà possibile usufruire nuovamente della modalità Alto cambiando il livello di intensità.

Batterie supportate

Tipo	Dimensioni	Tensione nominale	Utilizzo
Batteria Ni-MH	AAA	1.5V	Ricaricabile
Batteria Alcalina	AAA	1.5V	Utilizzabile
Batteria ricaricabile agli ioni di litio	10440	3.7V	Utilizzabile
Batteria ricaricabile agli ioni di litio	10440/14500	3.7V	Vietato

Sostituzione batterie

Svitare il coperchietto posteriore per inserire la batteria con con il polo positivo (+) nel verso della testa. Allineare i filetti e riavvitare il coperchio posteriore.

Uso e manutenzione

⊙ Non smontare le parti sigillate; la torcia potrebbe venire danneggiata e verrebbe invalidata la garanzia.

⊙ Utilizzare in questa torcia ad alto assorbimento solamente le batterie il cui assorbimento di corrente sia adeguato, consigliamo le batterie alla batteria Ni-MH, ma ricordiamo la protezione di sovracarica e scaricamento.

⊙ È raccomandato l'uso di batterie di qualità accettate. Se non si intende utilizzare la torcia per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie; lasciando le batterie esposte per molto tempo nella torcia comporta il rischio di danni causati da perdite o corrosione. Una fuoriuscita di liquido elettrolitico dalla batteria o dall'esposizione della stessa.

⊙ L'anello di tenuta (O-ring) si potrebbe logorare dopo lungo tempo. Se ciò dovesse accadere, sarà necessario sostituirlo con uno nuovo per mantenere la resistenza della torcia alla infiltrazioni d'acqua.

⊙ Pulire le superfici di contatto della torcia regolarmente, specialmente nel caso la torcia mostra segni di malfunzionamento, come accensione a intermittenza o incapacità di accendersi. Questi fenomeni possono avere diverse cause:

Causa 1 A: ossidazione sui terminali della batteria.

Soluzione: Sostituire la batteria (prestare attenzione affinché l'installazione della batteria avvenga con la cella disposta nel giusto verso di anodo e catodo).

Causa 2: La filettatura, i contatti sulla scheda stampata o altri contatti sono sporchi.

Soluzione: Pulire le superfici di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool.

⊙ Se il modello soprariportato non è noe

Garanzia

Fenix sostituirà gli articoli con difetti di fabbrica entro 15 giorni dalla data di acquisto e li riparerà in garanzia entro 24 mesi dalla data di acquisto se i difetti si verificano con un uso normale. Se la riparazione è richiesta dopo 24 mesi dalla data di acquisto, verranno addebitati unicamente i costi dei pezzi di ricambio

Registrazione del prodotto

Ti suggeriamo di registrare il prodotto sul sito ufficiale Fenixlight Limited (www.fenixlight.com) per usufruire di una garanzia estesa di 3 anni. Partecipando a un sondaggio opzionale avrai inoltre la possibilità di vincere prodotti Fenix.

Attenzione

La torcia LD02 è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità, capace di causare danni alla vista. Non puntare il fascio luminoso verso gli occhi.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel:+86-755-29631183/8393 Fax:+86-755-29631181

www.fenixlight.com

E-mail:info@fenixlight.com

Address: 6/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Park,LongZhu Rd.,Nanshan,Shenzhen 518133,China

FC CE

FENIX

LD02

Max 100 Lumen

User manual

Illuminate Your Adventure

Lampe torche Fenix LD02

Petite mais performante, la lampe torche LD02 offre une puissance jusqu'à 100 lumens avec une portée de 45m et tout cela dans 7,6 centimètres qui tiennent dans votre poche ou sur un porte clés.Conçu pour fournir un éclairage instantané à tout moment, la LD02 propose trois niveaux de luminosité pour trouver l'équilibre entre puissance lumineuse et autonomie.



Paramètres Techniques

ANSI/NEMA FL 1		Mode Général		
		Fort	Moyen	Faible
PUISSANCE		100 Lumens	25 Lumens	8 Lumens
AUTONOMIE	Batterie Ni-MH Batterie Alcaline	45 min*	4h 15min	14h 30min
		30 min*	4h 15min	15h
PORTEE		45m(Max)		
INTENSITE		505cd(Max)		
RESISTANCE AUX CHOCS		1m		
ETANCHEITE		IPX-8, sous l'eau à 2m		
ACCESSOIRES		Anneau torique, clip et joint torique de rechange		

NB: Les paramètres ci-dessus (testés en laboratoire par Fenix en utilisant une pile Ni-MH 750mAh et la pile Alcaline incluse) sont approximatifs et peuvent varier en fonction des lampes torches, des piles et de l'environnement.

* Le temps de fonctionnement est défini comme le moment où la puissance tombe pendant 3 minutes. Par conséquent, l'autonomie en puissance forte est un temps cumulé.

○ Utilise une LED Cree XP-E2 avec une durée de vie de 50.000 heures

○ Fonctionne avec une pile AAA (Ni-MH, Alcaline)

○ 76 mm(Longueur)x 15mm (Diamètre)

○ Poids: 19g (sans les piles)

○ Régulateur digital - maintient la luminosité constant

○ Interrupteur arrière pour une mise en marche et la sélection des puissances

○ Fabriqué en aluminium aéronautique

○ Finition anodisée et anti-abrasive type III

Mode d'emploi

ON/OFF

Appuyer sur l'interrupteur arrière pour allumer la lampe sur la puissance moyenne et la verrouiller. Une autre pression sur l'interrupteur permet de l'éteindre.

Sélection des puissances

Lorsque la lampe est allumée, une pression sur l'interrupteur arrière permet de sélectionner le niveau de luminosité dans l'ordre suivant Moyen>Faible>Fort.

Protection de surchauffe

La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle fonctionne en puissance forte pendant une période prolongée. Afin d'éviter une surchauffe, elle changera automatiquement en puissance moyenne après avoir fonctionné pendant 3 minutes en puissance forte. Si la puissance forte est nécessaire, la réactiver.

Caractéristiques des piles

Type	Dimensions	Tension Nominale	Utilisation
Pile Ni-MH	AAA	1.5V	Rechargeable
Pile Alcaline	AAA	1.5V	Utilisable
Batterie Li-ion rechargeable	10440	3.7V	Utilisable
Batterie Li-ion rechargeable	10440/14500	3.7V	Interdit

Remplacer les piles

Dévisser la tête de la lampe pour mettre la pile avec l'anode (+) vers la tête de la lampe et revisser la tête de la lampe.

Usage et maintenance

⊙ Merci de ne pas désassembler la partie scellée de la tête sous peine de l'endommager ou d'annuler la garantie.

⊙ Une lampe à haute intensité doit utiliser des piles performantes, nous vous recommandons l'utilisation de piles rechargeables de haute qualité pour augmenter l'autonomie de votre lampe à haute intensité.

⊙ Nous vous recommandons l'utilisation de piles de haute qualité. Si la lampe torche n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles afin qu'il n'y ait pas de dommages causés à la lampe torche par une fuite ou corrosion des piles électrolytiques.

⊙ Remplacer les joints s'ils sont usagés afin d'assurer l'étanchéité de votre lampe torche.

⊙ Nettoyer les contacts de votre lampe de temps en temps surtout si votre lampe vacille ou ne s'allume pas.Voici quelques raisons possibles:

Raison A: Les piles doivent être changées.

Solution: Remplacer les piles en tenant compte des polarités.

Raison B: Les contacts sont sales.

Solution: Nettoyer les contacts avec un coton tige imbibé d'alcool.

⊙ Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de prendre connaissance des conditions de garantie avant de contacter votre revendeur agréé.

Garantie du produit

En cas de problème lors d'une utilisation normale, les produits défectueux seront remplacés sous les 10 jours suivant l'achat et réparés sans frais dans les 24 mois suivant la date d'achat. Les réparations nécessaires après les 24 mois qui suivent la date d'achat, nous facturerons les pièces défectueuses. Le montant total de la réparation sera en fonction du coût des pièces à remplacer.

Enregistrement du produit

Nous vous suggérons d'enregistrer votre produit sur le site officiel de Fenixlight Limited (www.fenixlight.com). Vous pourrez ainsi bénéficier d'une garantie étendue de 3 ans. En participant à un sondage facultatif, vous participerez à une enquête de satisfaction, vous pourrez participer au tirage au sort vous permettant de gagner des produits Fenix.

Avertissement

La LD02 est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux. Eviter de diriger directement la lumière dans les yeux de quelqu'un.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel:+86-755-29631183/8393 Fax:+86-755-29631181

www.fenixlight.com

E-mail:info@fenixlight.com

Address: 6/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Park,LongZhu Rd.,Nanshan,Shenzhen 518133,China

FC CE

FENIX

LD02

Max 100 Lumen

User manual

Illuminate Your Adventure

Taschenlampe Fenix LD02

Klein, aber mit unschlagbarer Leistung – das ist die Fenix LD02 LED Taschenlampe mit ihren 100 Lumen Höchstwert Helligkeit.

Bei nur 7,6 cm Länge passt sie problemlos in die Hosentasche oder findet ihren Platz am Schlüsselbund. Drei 3-Helligkeitsstufen bieten bedarfsgerechte Helligkeit bis zum langen Betrieb mit einer handelsüblichen AAA / Micro Batterie oder Akku.

Technische Daten

ANSI/NEMA FL 1		Genereller Modus		
		Heil	Mittel	Dunkel
Helligkeit		100 Lumen	25 Lumen	8 Lumen
Kontakt	NI-MH Akku Alkali Batterie	45 min*	4h 15min	14h 30min
		30 min*	4h 15min	15h
Leuchtweite		45m(Max)		
Intensität		505cd(Max)		
Stoßbeständigkeit		1m		
Wasserdichtigkeit		IPX-8, 2 Meter für 30 Minuten		
Zubehör		Clip ,Ersatz-O-Ring		

Hinweis: Die zuvor genannten Parameter wurden im Labor mit einem 750 mAh NiMH Akku bzw. einer Alkali-Batterie wie beigelegt gemessen und können je nach Batterie, Umgebungstemperatur, Nutzung und Taschenlampe variieren.

* Die Laufzeit ist definiert nach 3 Minuten Nutzung im High-Modus automatisch in den Mittel-Modus wechseln. Daher ist die angegebene Laufzeit ein Maximalwert.

Bedienung

Ein- / Ausschalten

Drücken Sie den Endschalter, um das Licht in der Mittel Helligkeitsstufe zu aktivieren. Ein weiteres Drücken schaltet die Taschenlampe wieder aus.

Wahl der Helligkeitsstufen

Wenn das Licht eingeschaltet ist, tippen Sie den Endschalter Taschenlampe leicht, um durch die Helligkeitsstufen zu wechseln: Dunkel >> Heil >> Mittel.

Die LD02 wird nach dem Ausschalten wieder in der dunklen Helligkeitsstufe starten.

Überhitzungsschutz

Als Hochintensitätsleuchte wird bei der Taschenlampe im High-Modus viel Hitze produziert. Um die Taschenlampe und den Nutzer zu schützen wird die Helligkeit nach einer gewissen Betriebsdauer automatisch reduziert in den Mittel-Modus. Wenn danach wieder der High-Modus benötigt wird, so können Sie ihn durch das Drücken auf den kleinen Modus-Schalter wieder neu aktivieren.

Erlaubte Batterien und Akkus

Typ	Größe	Spannung	Nutzbarkeit
Li-ion Batterie	AAA	3.7V	Ungeeignet
Alkaline Batterie	AAA	1.5V	Nutzbar
Ni-MH Batterie	AAA	1.5V	Nutzbar
Li-ion Akku	10440/14500	3.7V	Verboten

Batteriewechsel

Schrauben Sie den Kopf der Taschenlampe ab und entnehmen Sie die Batterie aus dem Batteriekörper. Führen Sie dann eine neue Batterie mit dem Minuspol (-) zuerst in das Batteriefach ein, so dass dann der Pluspol (+) zum Lampenkopf zeigt. Schrauben Sie danach den Kopf wieder auf den Batteriekörper auf.

Nutzung und Wartung

⊙ Öffnen Sie nicht den Kopf der Taschenlampe.

⊙ Für Hochleistungsleuchten sollte eine Batterie, Gute NiMH Akkus haben zum Leistung, die auch Alkali-Batterien, daher empfehlen wir den Betrieb mit NiMH Akkus.

⊙ Nehmen Sie die Batterie / den Akku, wenn Sie die Taschenlampe längere Zeit lagern.

⊙ Falls der O-Ring nach längerer Zeit der Nutzung verschlissen ist, tauschen Sie ihn gegen einen neuen.

⊙ Reinigen Sie die Kontakte der Taschenlampe wenn die Taschenlampe nicht voller Batterie / Akku nicht funktioniert, die Kontakte dreckig sind und zur Zeit nicht leuchtet. Es können mehrere Ursachen Vorliegen. Sie dazu auf der Website Fenix-Products gehen.

Produkt Garantie

Fenix haucht innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf einen Lumen mit einem Herstellungsfehler aus. Innerhalb von 2 Jahren repariert Fenix eine Lampe mit Herstellungsfehler kostenlos. Nach 2 Jahren fallen für eine Reparatur die Teilekosten an.

Produkt Registrierung

Wir empfehlen Ihnen, dieses Produkt auf der Fenix Website (www.fenixlight.com) zu registrieren . Als Belohnung für eine erfolgreiche Registrierung erhalten sie eine Garantieverlängerung von 6 Monaten. Sollten Sie an einer optionalen Kundenumfrage teilnehmen, können sie exclusive Fenix-Produkte gewinnen.

Warnung

Die Fenix LD02 ist eine Hochleistungstaschenlampe. Leuchten Sie keinen Menschen oder Tieren direkt ins Auge.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel:+86-755-29631183/8393 Fax:+86-755-29631181

www.fenixlight.com

E-mail:info@fenixlight.com

Address: 6/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Park,LongZhu Rd.,Nanshan,Shenzhen 518133,China

FC CE

FENIX

LD02

Max 100 Lumen

User manual

Illuminate Your Adventure

Фонарь Fenix LD02

Крошечный и ослепительный, фонарь Fenix LD02 займет свое надежное место на связке ключей. Этот карманный фонарь проекцию сбалансирован: в 7,6 сантиметровом корпусе содержится 100 люмен яркости, способный осветить расстояние до 45 метров. Кнопка не застанет вас врасплох - отличное качество и надежность позволяют использовать этот фонарик в любой ситуации.

Технические параметры

ANSI/NEMA FL 1		Режимы яркости		
		Макс	Средний	Мин
ЯРКОСТЬ		100 люмен	25 люмен	8 люмен
ВРЕМЯ РАБОТЫ	4 АА (Ni-MH) Одноразовые батареи	45 мин*	4 ч 15 мин	14 ч 30 мин
		30 мин*	4 ч 15 мин	15 ч
ДИСТАНЦИЯ		45 м(Max)		
ИНТЕНСИВНОСТЬ		505 кд(Max)		
УДАРОУСТОЙЧИВОСТЬ		1m		
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ		IPX-8, погружение до 2 м		
АКСЕССУАРЫ		Кольцо на ключи, запасное уплотнительное резиновое кольцо		

Замечание: приведенные выше параметры (протестированы с 750 мАч Ni-MH аккумулятором батарейки высокого качества и щелочными батарейки в комплекте) могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

*Режим автоматического переключается в Средний режим после 3 минут работы в Максимальном режиме указано суммарно.

○ Светодиод CREE XP-E2 ресурс 50 000 часов (CUI)

○ Элементы питания: 1 x AAA (Ni-MH, Alkaline)

○ Размеры: 76 мм (длина) x 15 мм (диаметр)

○ Вес: 19 г (без элементов питания)

○ Цифровая стабилизация тока - поддержание постоянной яркости

○ Управление фонарем с помощью одной кнопки в торце

○ Материал корпуса - авиационный алюминий

○ Покрытие корпуса - анодирование III (жесткий) стойкое к царапинам

Управление фонарем

ВКЛ./ВЫКЛ

Нажмите на кнопку до щелчка. Фонарь включится в Средне режиме. Повторное нажатие кнопку до щелчка. Фонарь выключится.

Выбор режима

Когда фонарь включен, несколько нажатий кнопку (без щелчка), чтобы выбрать нужный режим яркости. Последовательность режимов следующая: Средний>Начальный>Максимальный.

Защита от перегрева

Фонарь нагревается большое количество тепла во время работы в Максимальном режиме. Во избежание перегрева фонарь автоматически переходит в Средний режим после 3 минут работы в Максимальном режиме. Вы можете снова выбрать Максимальный режим в случае необходимости.

Спецификация элементов питания

Тип	Размеры	Номинальное напряжение	Использование
Аккумуляторы Ni-MH	AAA	1.5V	Перезаряжаемые
Щелочные батареи	AAA	1.5V	Опасно
Литий-ионные	10440	3.7V	Опасно
Литий-ионные	10440/14500	3.7V	Запрещено

Замена элементов питания

Открутите головную часть фонаря. Вставьте элементы питания положительными контактами (+) по направлению к светодиоду. Закрутите фонарь в противоположно.

Уход и обслуживание

⊙ Не разбирайте головную часть фонаря - это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет отменена гарантия на фонарь.

⊙ Рекомендуется использовать высококачественные элементы питания с высоким током разряда. Используйте Ni-MH аккумуляторы, так использование щелочных батарей время работы фонаря и время режима Максимальной яркости.

⊙ Рекомендуется использование высококачественных элементов питания. Если фонарь не планируется использовать в течение длительного времени, выньте элементы питания, иначе фонарь может быть повреждены из-за протекания электролита из элементов питания.

⊙ Уплотнительное кольцо может износиться после длительного использования, если это произошло, замените кольцо на новое, чтобы сохранить герметичность и водонепроницаемость фонаря.

⊙ Очищайте контакты фонаря время от времени, особенно если фонарь мерцает или не включается. Мерцание фонаря может быть вызвано несколькими причинами. Прочтите:

Причина A: Загрязнение контактов элементов питания.

Решение: Замените элементы питания.

Причина B: Загрязнение контактов печатной платы, пружины или других контактов.

Решение: Очистите контакты ватным тампоном, смоченным в спиртовом растворе.

⊙ Если вышеперечисленные причины не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 месяца. Дефекты с производственными дефектами подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Ремонт осуществляется бесплатно в течение 24 месяцев со дня приемки оборудования. При необходимости ремонта спустя 24 месяца со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

Регистрация продукта

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официальном сайте производителя Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания. Регистрация также позволяет участвовать в розыгрыше бесплатных подарков.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel:+86-755-29631183/8393 Fax:+86-755-29631181

www.fenixlight.com

E-mail:info@fenixlight.com

Address: 6/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Park,LongZhu Rd.,Nanshan,Shenzhen 518133,China

FC CE