Specificatii

Model	KM-77HW
Senzor CCD	senzor 1/3 HDIS
Pixeli efectivi (H*V)	960 H
Rezolutie camera	800Linii TV
Raport semnal/zgomot	> 48dB
Frecventa ceas (MHZ)	PAL:28.375
Tip scanare	2:1 interlace
Sensibilitate	0 Lux (IR ON)
Sincronizare	Interna,Sincronizare negativa.
AES	PAL:1/50s~1/100,000s
Gamma	0.45
Iluminator IR	24IR LED 8mm
Prag IR	<10 Lux (CDS)
Filtru IR	Da
Iesire video	1Vpp,75 Ω
AGC	Auto
Alimentare/Consum	12VDC(±10%)/ 600mA
Lentila	2.8-12 mm
Grad protectie	IP66
Dimensiuni (mm)	146(W)×83(H)×80(D)
Greutate (g)	950
Temperatura stocare	-30~ +60 °C
Temperatura functionare	-20~ +50 °C

Continut:

Nr.	Nume	Model	Cant.
1.	Camera color de exterior Day/Night cu IR	KM-77HW	1
2.	Manual de utilizare	KM-77HW	1

Camera Color

KM-77HW

Camera color KM-77HW

Camera color de exterior Day/Night cu IR

Nota: Inainte de a alimenta camera cititi cu atentie acest manual!

Nu incercati sa demontati camera. Daca aceasta nu functioneaza, contactati reprezentantul autorizat.

CARACTERISTICI

* **Senzor（CCD）**
1/3" senzor de inalta rezolutie.

* **Auto Gain Control (AGC)**
Functie pentru controlul automat al castigului **(AGC)** . Camera poate prelua imagini de inalta definitie in conditii de iluminare minima.

* **Auto Electronic Shutter (AES)**
Shutter electronic auto incorporat. Viteza AES poate atinge **1/100.000**s.

* **Gamma**
Valoare Gamma **0.45.**

* **System**
PAL.

* **Night-Vision**
0 Lux cu iluminatorul pornit.

Atentie：

- Alimentarea camerei necesita atentie sporita. Tensiunea de alimentare, polaritatea si temperature de functionare trebuie sa indeplineasca caracteristicile camerei.
- Daca folositi camera in conditii de furtuna, folositi dispozitive de protectie la inalta tensiune.
- Pentru imagini de calitate folositi cabluri cat mai scurte.

CONECTARE



PROBLEME / SOLUTII

1. Lipsa imagine dupa alimentare.
. Poate fi o problema a sursei de alimentare, verificati tensiunea de alimentare si corectitudinea polaritatilor.
. Verificati corectitudinea conexiunii cablurilor si daca dispozitivul de monitorizare este conectat corect..

2. Brum pe imagine.
. Poate fi cauzat de brum-ul sursei de alimentare, este necesara o filtrare mai buna a tensiunii de alimentare.
. Verificati monitorul si echipamentele aditionale folosite.

3. Culorile de fundal ale imaginii se schimba continuu.
. Poate fi cauzat de campul electromagnetic al lampilor fluorescente. Este un comportament normal al camerelor.
. Reduceti numarul lampilor fluorescente sau mariti distanta intre camere si lampile fluorescente pentru a imbunatati imaginea.

4. Efectul de “smear” este prea mare.
. Tensiunea de alimentare e instabila.
. Cablurile de conexiune nu sunt montate correct sau au impedanta prea mare.

INTRODUCERE

Felicitari pentru achizitionarea acestui produs. Acest manual corespunde camerei KM-77HW. Caracteristicile principale sunt rezistenta la apa, utilizarea pe timp de zi & noapte, interior & exterior. In plus , camera are inalta rezolutie si stabilitate, culori puternice si reale. Montarea si fixarea acestui model este facila oricarui utilizator . Este recomandat sa o folositi in sistemul CCTV proiectat de Dvs.

Cititi cu atentie manualul de utilizare pentru a asigura o buna functionare a produsului.

Warning

Pentru prevenirea socurilor de tensiune, nu expuneti camera in apa timp indelungat.

Simbolul este introdus pentru a alerta utilizatorul asupra anumitor servicii sau moduri de operare.

Simbolul este introdus pentru a alerta utilizatorul asupra Tensiunilor neizolate in interiorul camerei
Care ar putea avea valori destul de mari pentru a Constitui un risc de electrocutare.

ATENTIE!
PERICOL DE ELECTROCUTARE!

ATENTIE: PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCU-TARE, NU DESCHIDETI CARCASA PRODUSULUI. PRODUSUL NU CONTINE COMPONENTE REPARABILE DE CATRE UTILIZATOR.

ATENTIE:
Pentru prevenirea socurilor electrice,si a supraincalzirii camerei, NU folositi decat surse de alimentare specificate.

Nota:

- Asigurati-va ca temperatura de functionare a camerei este optima. - Evitati utilizarea acesteia la temperaturi prea mici sau prea mari.
- Nu asezati camera cu fata spre soare sau obiecte luminoase,altfel se va deteriora CCD-ul.
- Nu montati camera langa o sura puternica de caldura.