



# **Rezistenta la intemperii de inalta rezolutie**

## **Cameră IR**

Manual de utilizare

HCO-6080R



Manual de utilizare pentru camera IR rezistentă la intemperii de

înaltă rezoluție

---

Drepturi de autor

©2017 Hanwha VisionCo., Ltd. Toate drepturile rezervate.

## **Marcă**

Fiecare dintre mărurile înregistrate aici este înregistrată. Numele acestui produs și alte mărci comerciale menționate în acest manual sunt marcă înregistrată a companiei respective.

## **Restricție**

Drepturile de autor ale acestui document sunt rezervate. În niciun caz, acest document nu va fi reprodus, distribuit sau modificat, parțial sau integral, fără autorizație oficială.

## **Disclaimer**

Hanwha Vision face tot posibilul pentru a verifica integritatea și corectitudinea conținutului acestui document, dar nu va fi furnizată nicio garanție formală. Utilizarea acestui document și a rezultatelor ulterioare va fi în înregime pe propria răspundere a utilizatorului. Hanwha Vision își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui document fără notificare prealabilă.

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Înainte de a utiliza camera, confirmați modelul camerei și tensiunea corectă de alimentare de intrare. Pentru a vă ajuta să înțelegeți în detaliu acest manual, vă vom prezenta descrierea modelului nostru.

- **SERIA HCO-6080R**

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| • <b>MODEL NTSC</b> | • <b>MODEL PAL</b> |
| <b>HCO-6080R</b>    | <b>HCO-6080RP</b>  |

- **DESCRIEREA MODELULUI**

- **HCX-6080R\_X**



• **SISTEM DE SEMNALARE**

**N → MODEL NTSC**

**P → MODEL PAL**

# Informații de siguranță



## **PRUDENȚĂ:**

PENTRU A REDUCE RISUL DE SOC ELECTRICE, NU DEMONTAȚI CAPACA (SAU SPATELE) NICIUN PIESE REPARATĂ DE UTILIZATOR ÎN INTERIOR. CONSULTAȚI SERVICIUL PERSONALULUI DE SERVICE CALIFICAT.



Acest simbol indică faptul că în această unitate este prezentă o tensiune periculoasă, constând în riscul de electrocutare.



Acest simbol cu semnul exclamării este destinat să avertizeze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (de întreținere) în literatura care însوtește aparatul.

## **AVERTIZARE**

- Pentru a preveni deteriorarea care poate duce la incendiu sau pericol de electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umedeală.
- Pentru a preveni rănirea, acest aparat trebuie să fie atașat ferm de podea/perete în conformitate cu instrucțiunile de instalare.

## **AVERTIZARE**

1. Asigurați-vă că utilizați numai adaptorul standard care este specificat în fișa de specificații. Utilizarea oricărui alt adaptor poate provoca incendiu, soc electric sau deteriorarea produsului.
2. Conectarea incorectă a sursei de alimentare sau înlocuirea bateriei poate cauza explozie, incendiu, electrocutare sau deteriorarea produsului.
3. Nu conectați mai multe camere la un singur adaptor. Depășirea capacitatii poate provoca generarea anormală de căldură sau incendiu.
4. Conectați ferm cablul de alimentare în priza de alimentare. conexiunea nesigură poate provoca incendiu.
5. Când instalați camera, fixați-o ferm și sigur. Căderea camerei poate provoca vătămări corporale.

6. Nu aşezaţi obiecte conductoare (de exemplu şurubelniţe, monede, piese metalice etc.) sau recipiente pline cu apă deasupra camerei. acest lucru poate cauza vătămări corporale din cauza incendiului, electrocutării sau căderii obiectelor.
7. Nu instalaţi unitatea în locuri umede, prăfuite sau cu funingine. acest lucru poate provoca incendiu sau electrocutare.
8. Dacă din unitate apar mirosluri neobișnuite sau fum, nu mai utilizaţi produsul. În acest caz, deconectaţi imediat sursa de alimentare şi contactaţi centrul de service. utilizarea continuă într-o astfel de condiţie poate provoca incendiu sau soc electric.
9. Dacă acest produs nu funcţionează normal, contactaţi cel mai apropiat centru de service. nu dezasamblaţi sau modificaţi niciodată acest produs în niciun fel. (Hanwha Vision nu este responsabil pentru problemele cauzate de modificări neautorizate sau de încercări de reparaţii.)
10. Când curătaţi, nu pulverizaţi apă direct pe părţi ale produsului. acest lucru poate provoca incendiu sau electrocutare.

## PRUDENȚĂ

1. Nu scăpaţi obiecte pe produs şi nu aplicaţi acestuia un şoc puternic. Țineţi departe de locurile supuse vibraţiilor excesive sau interferenţelor magnetice.
2. Nu instalaţi într-o locaţie supusă temperaturii ridicate (peste 55°C), temperaturi scăzute (mai jos - 30°C), sau umiditate ridicată. Acest lucru poate provoca incendiu sau electrocutare.
3. Dacă doriţi să mutaţi produsul deja instalat, asiguraţi-vă că opriţi alimentarea şi apoi mutaţi sau reinstalaţi-l.
4. Scoateţi ştecherul de la priză atunci când există un fulger. Neglijarea acestui lucru poate provoca incendiu sau deteriorarea produsului.
5. Ferit de lumina directă a soarelui şi sursele de radiaţii de căldură. Poate provoca incendiu.
6. Instalaţi-l într-un loc cu o bună ventilaţie.
7. Evitaţi să îndreptaţi camera direct către obiecte extrem de luminoase, cum ar fi soarele, deoarece acest lucru poate deteriora senzorul de imagine CMOS.
8. Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire şi nu trebuie aşezate pe aparat obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase.
9. Ştecherul de alimentare este folosit ca dispozitiv de deconectare şi va rămâne uşor de utilizat în orice moment
10. Nu expuneţi camera la radioactivitate. Expunerea la radioactivitate poate deteriora CMOS.

# Informații de siguranță

## Declarație FCC

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- 1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și
- 2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedreptă.

### PRUDENȚĂ

Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă A, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când echipamentul este utilizat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează și poate răda energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Utilizarea acestui echipament într-o zonă rezidențială poate provoca interferențe dăunătoare, caz în care utilizatorului îl se va cere să corecteze interferența pe cheltuiala sa.



### Notă de conformitate IC

Acest aparat digital de clasă A îndeplinește toate cerințele reglementărilor canadiene privind echipamentele care provoacă interferențe din ICES-003.



### Eliminarea corectă a acestui produs(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în Uniunea Europeană și alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest maraj de pe produs, accesoriu sau literatură indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (de exemplu, încărător, căști, cablu USB) nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici ar trebui să contacteze fie comerciantul de la care au achiziționat acest produs, fie biroul guvernamental local, pentru detalii despre unde și cum pot lua aceste articole pentru reciclare sigură pentru mediu.

Utilizatorii de afaceri trebuie să-și contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de cumpărare. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale pentru eliminare.



### Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs

(Aplicabil în Uniunea Europeană și alte țări europene cu sisteme separate de returnare a bateriei.)

Acest maraj de pe baterie, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest produs nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de viață. Acolo unde sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmium sau plumb peste nivelurile de referință din Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt aruncate în mod corespunzător, aceste substanțe pot dăuna sănătății umane sau mediului.

Pentru a proteja resursele naturale și pentru a promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separați bateriile de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin sistemul local de returnare gratuită a bateriilor.

# instructiuni de siguranță importante

1. Citiți aceste instrucțiuni.
  2. Păstrați aceste instrucțiuni.
  3. Respectați toate avertismentele.
  4. Urmați toate instrucțiunile.
  5. Nu utilizați acest aparat lângă apă.
  6. Curățați numai cu o cărpă uscată.
  7. Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
  8. Nu instalați în apropierea unor surse de căldură, cum ar fi radiatoare, registre de căldură sau alte apарат (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
  9. Nu înfrâneți scopul de siguranță al ștecherului polarizat sau cu împământare. Un ștecher polarizat are două lame, una mai lată decât cealaltă. O fișă de tip împământare are două lame și un al treilea ștecher de împământare. Lama lată sau cel de-al treilea vârf sunt prevăzute pentru siguranța dumneavoastră. Dacă ștecherul furnizat nu se potrivește în priză, consultați un electrician pentru înlocuirea prizei învechite.
  10. Protejați cablul de alimentare împotriva călcării sau ciupitului, în special la prize, la prize convenabile și la punctul în careiese din aparat.
  11. Utilizați numai atașamente/accesorii specificate de producător.
  12. Utilizați numai cu cărucior, suport, trepied, suport sau masă specificate de producător sau vândute împreună cu aparatul.
  13. Deconectați acest aparat când este utilizat un card. Aveți grijă când mutați combinația cărucior/aparăt pentru a evita rănirea prin răsturnare.
  14. Adresați-vă personalului de service calificat pentru toate lucrările de întreținere. Întreținerea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, cum ar fi cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost abandonat.
  15. Acest produs este furnizat ca sursă de alimentare listată cu clasificarea „Clasa 2” sau „LPS” cu următoarele evaluări.  
24 Vac (60 Hz) min.0,37 A sau 12 Vdc, min.0,32A.(HCO-6070R) 24  
Vac (60 Hz) min.0,43 A sau 12 Vdc, min.0,48A.(HCO-6080R)
  16. Dacă folosiți o forță excesivă atunci când instalați produsul, camera se poate deteriora și poate funcționa defectuos.
- Dacă instalați forțat produsul folosind instrumente neconforme, produsul se poate deteriora.



# instructiuni de siguranta importante

17. Nu instalați produsul într-un loc în care există sau poate fi generată substanțe chimice sau ceață de ulei.

Deoarece uleiurile comestibile precum uleiul de soia pot deteriora sau deforma produsul, nu instalați produsul în bucătărie sau în apropierea mesel din bucătărie.

Acest lucru poate cauza deteriorarea produsului.

18. Când instalați produsul, aveți grijă să nu lăsați suprafața produsului să fie pătată cu substanțe chimice.

Unii solvenți chimici, cum ar fi agenți de curățare sau adezivi, pot provoca daune grave suprafetei produsului.

19. Dacă instalați/dezasamblați produsul într-un mod care nu a fost recomandat, este posibil ca funcțiile/performanța de producție să nu fie garantată.

Instalați produsul consultând „Instalare și conectare” din manualul de utilizare.

20. Instalarea sau utilizarea produsului în apă poate provoca daune grave produsului.



Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire și nu trebuie așezate pe aparat obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase.

## AVERTIZARE

• Pentru a preveni deteriorarea cauzată de LED-ul IR, nu vă uitați la lampa de operare. numai pentru modelele de mai jos.

HCO-6070R\*/HCO-6080R\*

Grupa de risc 1
<b>AVERTISMENT IR emis de acest produs.</b>
<b>Nu vă uitați la lampa de operare.</b>

*Produs testat conform IEC 62471*



Hanwha Vision are grijă de mediu în toate etapele de fabricație a produselor și ia măsuri pentru a oferi clienților produse mai ecologice.

Marca Eco reprezintă devotamentul Hanwha Vision de a crea produse ecologice și indică faptul că produsul respectă Directiva RoHS a UE.

# continuturi

---

## INTRODUCERE

10

**10** Caracteristici

**11** Componente și accesorii Numele și  
**12** funcțiile componentelor

## CONEXIUNE

15

**15** Conectarea la monitor

**15** Conectarea la putere

**16** Utilizarea comunicațiilor coaxiale

## OPERAREA CAMERA

18

**18** Configurare meniu

**18** Configurare meniu

## DEPANARE

31

**31** Depanare

## SPECIFICAȚII

32

**32** Specificații

**34** Dimensiune

# introducere

## CARACTERISTICI

### **yRezoluție înaltă**

Utilizarea unui dispozitiv CMOS de 2,1 mega pixeli oferă imagini clare cu o rezoluție de 1920x1080.

### **ySensibilitate excelentă**

- Culoare: 0,11 lux (F1,6, 1/30 sec) alb/ negru: 0 lux (LED IR aprins)

### **yFuncția SSNR4**

Cipul DSP de înaltă performanță elimină zgomotele GAIN rezultate din nivelul scăzut de lumină și arată un videoclip viu, de înaltă definiție, chiar și în locurile întunecate.

### **yZi noapte**

Această cameră are o funcție care selectează automat modul potrivit pentru condițiile de zi sau de noapte. Modul CULOARE funcționează în condiții de zi pentru a oferi culori optime, iar modul B/N funcționează în condiții de noapte pentru a îmbunătăți definiția imaginii.

### **yPROFIL**

Puteți seta un mod în funcție de condițiile de instalare a camerei.

- DE BAZĂ, NOAPTE DE ZI, ILUMINĂ DE BACKUP, ITS, INTERIOR, UTILIZATOR

### **yWDR**

Prin adoptarea unui cip DSP proprietar de înaltă performanță, camera oferă imagini clare, de înaltă calitate, chiar și în fundal, prin creșterea expunerii în zonele întunecate în timp ce o scădea în zonele luminoase; rezultă o imagine corectată cu detaliu clar.

### **yFuncții diverse**

Sunt furnizate funcțiile HLC (Compensare înaltă a luminii), REVERSE, SHARPNESS și PRIVACY.

### **yFOCUS SIMPLU**

Folosind SIMPLE FOCUS, puteți regla cu ușurință focalizarea.

### **yComunicare**

AHD: ACP (AHD Coax Protocol), CVBS: Pelco-C (Coaxitron)  
CCP (CVI Coax Protocol), TCP (TVI Coax Protocol)

### **yOSD**

OSD-ul camerei este completat de 16 limbi.

- engleză, coreeană, japoneză, germană, italiană, franceză, spaniolă, rusă, cehă, poloneză, română, sârbă, suedeza, daneză, turcă, portugheză

## COMPONENTE ȘI ACCESORII

Verificați dacă următoarele articole sunt incluse în pachetul produsului.



aparat foto



Manual rapid



Șuruburi



Şablon



Cheie




Cablu de ieșire video

# introducere

## NUMELE ȘI FUNCȚIILE COMPONENTELOR

### Față



**1 Parasolar al aparatului foto**

**2 Buton parasolar:** Fixarea parasolarului pe cameră.

#### **Capac frontal**

**4 Comutator de configurare a funcției:** Afipați meniul pe ecran și mutați cursorul la patru

indicații pentru a confirma starea sau după modificarea unui element selectat.

-Focalizare simplă: apăsați butonul SET pentru mai mult de 2 secunde.

-Comutarea între modurile AHD și CVBS: Apăsați butonul SET mai mult de 5 secunde.

-Când meniu este dezactivat, utilizați acest comutator pentru a regla focalizarea.

-Când meniu este dezactivat, utilizați acest comutator pentru a regla zoom-ul.


**5 Terminal de ieșire video pentru monitor**

**M**

Pentru a regla zoom-ul și focalizarea, slăbiți pârghiile individuale înainte de a le strânge din nou.

Pentru a vă asigura că integritatea rezistentă la intemperii este menținută, înainte de a instala capacul frontal, este necesar să apăsați mai întâi strâns, apoi rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până la indicația de blocare.

[Înapoi](#)



**6Mufă de funcție(ALARM OUT, GND)**

**7Mufă VIDEO OUTPUT:**Semnalele video sunt transmise prin acest port. Conectați acest port la Port video IN al unui DVR AHD.

**8Terminalul de intrare a puterii:**Conectați curentul așa cum este specificat pentru fiecare model aici.


# conexiune

---

## **CONECTAREA LA MONITOR**

---

Conectați portul Video OUT de pe panoul din spate al camerei la un DVR AHD.



yDeoarece metoda de conectare variază în funcție de instrumente, consultați manualul furnizat cu instrumentul.

yConectați cablul numai când alimentarea este oprită.


**M**

Acst produs acceptă 4 formate de ieșire video AHD, CVBS, TVI și CVI. Valoarea implicită este AHD. Selectați ieșirea video adecvată pentru DVR-ul dvs.

## **CONECTAREA LA PUTEREA**

---

Puteți conecta alimentarea după cum se arată în figura următoare.



Când valoarea rezistenței firului de cupru este la [20°C(68°F)]

Dimensiunea firului de cupru (AWG)	# 24 (0,22 mm <sup>2</sup> )	# 22 (0,33 mm <sup>2</sup> )	# 20 (0,52 mm <sup>2</sup> )	# 18 (0,83 mm <sup>2</sup> )
Valoarea rezistenței ( $\Omega/m$ )	0,078	0,050	0,030	0,018
Cădere de tensiune (V/m)	0,028	0,018	0,011	0,006

y După cum se arată în tabelul de mai sus, tensiunea scade pe măsură ce firul devine mai lung.

Prin urmare, utilizarea unei linii de ieșire a adaptorului excesiv de lungă pentru conectarea la cameră poate afecta performanța camerei.

-Tensiune standard pentru funcționarea camerei: DC 12V±10%, AC 24V±10%

-Pot exista o oarecare abatere în cădereea de tensiune în funcție de tipul de fir și de producător.

## M

Asigurați-vă că conectați alimentarea numai după finalizarea completă a instalării.


## UTILIZAREA COMUNICĂȚILOR COAXIALE

- y Sistemul de comunicații coaxiale
- y Metoda de control OSD

APARAT FOTO	DVR
A STABILIT	MENU/ENTER
SUS	TASTA SUS
JOS	TASTA JOS
STÂNGA	TASTA STANGA
DREAPTA	CHEIA DREPT


# conexiune

---



## - Cablu video

Portul de ieșire video al camerei este conectat la DVR cu un cablu coaxial BNC, prezentat mai jos.



Distanță	Cablu recomandat Specificație
500m	5C2V

## M

Se recomandă să se folosească cablu coaxial din cupru pur și nu oțel acoperit cu cupru, deoarece acest lucru va cauza probleme de comunicare prin cablul coaxial.

Pentru a asigura calitatea imaginii, numai conectorul de ieșire video cu un singur canal poate fi utilizat în timp ce camera este conectată la alte echipamente video.


# funcționarea camerei

## CONFIGURARE MENIU

CONFIGURARE PRINCIPALA			
FORMAT VIDEO	<input type="radio"/> AHD <input type="radio"/> CVBS	<input type="radio"/> TVI <input type="radio"/> DE INTERIOR	<input type="radio"/> CVI <input type="radio"/> ILUMINARE DE SPAZUL <input type="radio"/> UTILIZATOR
PROFIL	<input type="radio"/> DE BAZĂ <input type="radio"/> ESTE	<input type="radio"/> ZI NOAPTE <input type="radio"/> DE INTERIOR	
BAL ALB	<input type="radio"/> ATW <input type="radio"/> MANUAL	<input type="radio"/> DE INTERIOR <input type="radio"/> AWC – A STABILIT	<input type="radio"/> ÎN AER LIBER
EXPUNERE	<input type="radio"/> LUMINAREA <input type="radio"/> AGC <input type="radio"/> ÎNTOARCRE	<input type="radio"/> OBIECTIV <input type="radio"/> SSNR4	<input type="radio"/> OBȚURATOR <input type="radio"/> SSDR
ILUMINARE DE SPAZUL	<input type="radio"/> OFF <input type="radio"/> WDR	<input type="radio"/> UTILIZATOR BLC	<input type="radio"/> HLC
SPECIAL	<input type="radio"/> AFIȘA <input type="radio"/> ZI NOAPTE <input type="radio"/> MIȘCARE	<input type="radio"/> CONVINGE <input type="radio"/> DECĂZARE <input type="radio"/> ÎNTOARCRE	<input type="radio"/> IMAGE ADJ <input type="radio"/> CONFIDENTIALITATE
FOCUS SIMPLU	<input type="radio"/> FOCUS SIMPLU <input type="radio"/> FOCUS MANUAL	<input type="radio"/> FOCUS INIT <input type="radio"/> DUPA D/N	<input type="radio"/> ZOOM MANUAL <input type="radio"/> ÎNTOARCRE
IEȘIRE	<input type="radio"/> SALVA	<input type="radio"/> NU SALVAȚI	<input type="radio"/> RESET

## MENIU SETUP


Utilizați comutatorul de configurare a funcției din camera foto.



# funcționarea camerei

Selectează  
funcția folosind  
functia

Comutator de configurare.




- Apăsați comutatorul de configurare a funcției.  
Meniul principal SETUP este afișat pe ecranul monitorului.
- Selectați o funcție dorită folosind comutatorul Function Setup.  
**Plasați cursorul peste un element dorit.**
- Configurați un element selectat utilizând comutatorul Function Setup.
- Pentru a finaliza setarea, selectați „EXIT” și apăsați comutatorul Function Setup.

**M** Un articol cu ← pictograma are și submeniu. Pentru a selecta un submeniu, selectați un element cu pictograma și apăsați comutatorul Function Setup.  
Un articol cu → pictograma --- nu este disponibil din cauza setărilor funcției.

## FORMAT VIDEO

- Când este afișat ecranul meniului SETUP, selectați „FORMAT VIDEO” utilizând comutatorul de configurare a funcției, astfel încât săgeata să indice „FORMAT VIDEO”.
- Selectați modul dorit utilizând comutatorul Function Setup.  
Ieșirea video poate fi selectată de la AHD/CVBS/CVI/TVI.



**M** Apăsând butonul de setare a funcției mai mult de 5 secunde, puteți schimba setarea de la AHD, TVI și CVI la CVBS. Din CVBS, îl puteți schimba în AHD.

## PROFIL

- Când este afişat ecranul meniului SETUP, selectați „PROFILE” utilizând comutatorul Function Setup, astfel încât săgeata să indice „PROFIL”.
- Selectați modul dorit utilizând comutatorul Configurare funcție în funcție de afișarea imaginii dorită.

y**DE BAZĂ**: Cel mai comun mediu-

mentalul este setat să se întâlnească.

y**ZI NOAPTE** :Va fi setat

automat, astfel încât să se optimizeze pentru condițiile de zi sau de noapte, respectiv.

y**ILUMINARE DE SPAZ**: Acesta va fi setat automat, astfel încât să puteți distinge obiectul de fundal într-o scenă cu iluminare de fundal severă.

y**ESTE** : Acestea va fi setat automat, astfel încât să puteți verifica cu ușurință condițiile de trafic.

y**INTERIOR**: Acestea va fi setat automat pentru a vă ajuta să faceți o fotografie într-un interior obișnuit starea de iluminare.

y**UTILIZATOR** : Configura automat camera la setările dvs. personalizate.

- Selectați Personalizat pentru modul Configurare simplă.
- Configurați opțiunile de meniu la setările dvs. personalizate.
- Setările sunt salvate automat în modul Personalizat.
- Modul utilizator profil nu se initializează când meniu se resetează.

3. În meniul PROFIL, puteți configura imediat următoarele setări ale camerei.

	DE BAZĂ	ZI NOAPTE	ILUMINARE DE SPAZUL	ESTE	DE INTERIOR	UTILIZATOR
OBTURATOR	1/5~1/12000	1/5~1/12000	1/5~1/12000	1/200~1/12000	A.FLK	-
AGC	ÎNALT	ÎNALT	ÎNALT	ÎNALT	ÎNALT	-
BAL ALB	ATW	ATW	ATW	ÎN AER LIBER	DE INTERIOR	-
ILUMINARE DE SPAZUL	OFF	OFF	UTILIZATOR BLC	OFF	OFF	-
SSNR4	PE	PE	PE	PE	PE	-
ZI NOAPTE	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	-

**M**

Dacă selectați modul ITS, obturatorul va fi setat la 1/200 sec. Zgomotul poate fi detectat noaptea.



# funcționarea camerei

## White Bal (echilibrul de alb)

Utilizați funcția Balans de alb pentru a regla culoarea ecranului.

- Când este afișat ecranul meniului SETUP, selectați „White Bal” utilizând comutatorul Function Setup, astfel încât săgeata să indice „White Bal”.

- Selectați modul dorit utilizând comutatorul Function Setup.

-Selectați unul dintre următoarele 5 moduri, în funcție de scopul dvs.

y**ATW**:Selectați această opțiune când temperatura culorii este între 1.800K și 10.500K.

y**EXTERIOR**:Utilizați-l într-un interval de temperatură de culoare de la 1.800K la 10.500K. (inclusiv Natrium). Reglarea automată este făcută pentru a optimiza culoarea camerei la mediul exterior.

y**INTERIOR**:Selectați această opțiune când temperatura culorii este între 4.500K și 8.500K.

Regleză automat culoarea camerei pentru optimizare la mediul interior.

y**MANUAL**:Selectați aceasta pentru a regla alb Echilibrați manual. Setați mai întâi balansul de alb utilizând modul ATW sau AWC. După acel buton la modul MANUAL, reglați fin balansul de alb și comutatorul de configurare a funcției.



y**AWC-A STABILIT** :Pentru a găsi nivelul optim de luminanță pentru mediul curent, indicați aparatul foto spre o coală de hârtie albă și apăsați comutatorul Function Setup. Dacă mediul se schimbă, reajustați-l.

**M** Balanța de alb poate să nu funcționeze corect în următoarele condiții. În acest caz, selectați modul AWC.

1>Selectați această opțiune Când temperatura de culoare a mediului care înconjoară subiectul este în afara domeniului de control (de exemplu, cer senin sau apus de soare)

2Când iluminarea ambientală a subiectului este slabă.

Dacă camera este îndreptată către o lumină fluorescentă sau este instalată într-un loc în care iluminarea se schimbă dramatic, operațiunea de balans de alb poate deveni instabil.



## EXPUNERE

1. Când este afişat ecranul meniului SETUP, selectaţi „EXPOSURE” utilizând comutatorul Function Setup, astfel încât săgeata să indice „EXPOSURE”.

2. Selectaţi modul dorit utilizând comutatorul Function Setup.

**yLUMINARE:**Regleză videoclipul luminozitatea.

**yOBIECTIV:**Folosind această funcție, puteți controlează luminozitatea ecranului.

- DC : Selectaţi obiectiv cu iris automat.

**yIRIS SPEED (DC) :** Regleză irisul

controlul vitezei lentilei DC. Dacă viteză de control este prea mică sau prea mare, vă rugăm să utilizați acest meniu pentru a regla viteza.

**yFOCUS ADJ (DC) :** Pentru a regla corect focalizarea obiectivului, activați setarea focalizării mod situat în partea de jos a fiecărei lentile meniului.

- Manual: Obturatorul nu se mișcă automat, ci este fixat la maxim grad în acest mod.

## M

Este posibil ca unele lentile să nu funcționeze corect, în funcție de setarea NIVELULUI DE LUMINARE.

**yObturator:**Puteți selecta obturatorul.

- MIN : 1 ~ 1/12000

- MAX: 1/60 ~ 1/12000 (NTSC), 1/50 ~ 1/12000 (PAL)

- A.FLK: Selectați această opțiune atunci când simțiți pălpăirea imaginii, aceasta se întâmplă atunci când există o ciocnire cu frecvența de iluminare instalată.


## M

Cu cât valoarea obturatorului este mai mare, cu atât ecranul este mai luminos, dar cu atât sunt mai multe imagini reziduale ale obiectelor.

~ Dacă valoarea minimă a obturatorului este mare, poate cauza zgomot, pete și zone albe, dar încă funcționează normal.

~ Dacă nu utilizați modul AGC în meniu de expunere, acesta nu poate fi setat peste 1/60 sec.

~ În funcție de intervalul de setare al obturatorului minim/maxim, expunerea ecranului poate deveni saturată.



# funcționarea camerei

---

## yAGC (Dezactivat/Săzut/MIJLOC/RIDIC/FOARTE MARIT):

Cu cât nivelul câștigului este mai mare, cu atât ecranul este mai luminos - dar cu atât zgomotul este mai mare.

## ySSNR4:Această funcție reduce zgomotul de fundal într-un mediu cu luminanță scăzută.

- OFF : Dezactivează SSNR4. Zgomotul nu este redus.
- ON : Activează SSNR4 astfel încât zgomotul să fie redus.



Când reglați nivelul de reducere a zgomotului în modul SSNR4, rețineți că cu cât nivelul setat este mai mare, cu atât nivelul de zgomot va fi redus, la fel și luminozitatea imaginii.

## ySSDR:

SSDR luminează zonele mai întunecate ale unei imagini, păstrând în același timp același nivel de lumină pentru zonele mai luminoase, pentru a uniformiza luminozitatea generală a imaginilor cu un contrast ridicat între zonele luminoase și întunecate.

- ON : Folosiți comutatorul Function Setup pentru a modifica nivelul SSDR din submeniu în funcție de contrastul dintre zonele luminoase și întunecate.
- OFF: Oprîți funcția SSDR.

---

## ILUMINARE DE SPAZUL

---

Camera folosește cipuri DSP de înaltă performanță care sunt concepute pentru a afișa clar obiectul și fundalul, în ciuda luminii inverse severe.

1. Când este afișat ecranul meniului SETUP, selectați „BACKLIGHT” utilizând comutatorul Function Setup, astfel încât săgeata să indice „BACKLIGHT”.
2. Selectați modul dorit utilizând comutatorul Function Setup, în funcție de scopul camerei.

### yBLC UTILIZATOR:

Permite unui utilizator să selecteze o zonă dorită dintr-o imagine și să vadă acea zonă mai clar.

- LEVEL : Reglează nivelul de luminozitate al unei zone de monitorizare.

- SUS/JOS/STÂNGA/DREAPTA: Reglați zona de îmbunătățit.

- RETURN: Reveniți la meniul MAIN SETUP.

BL <sub>C</sub> STAB <sub>UP</sub>		
► 1. EVEL	MID	LE
2. TOP	III.....	3
3. BOTOM	III..... v-e-U-m..	7
4. EFT	III.....	3
5. RI.GHT	III..... v-e-U-m..	7
6. ETUR		

### yHLC (compensarea luminii ridicate):

Această funcție maschează lumina puternică pentru a minimiza albirea cauzată de supraexpunere și pentru a păstra multe dintre detaliile de pe ecran atunci când camera vizează o sursă de lumină puternică.

- LEVEL : Regleză nivelul de luminozitate al unei zone de monitorizare.
- LIMIT : Activăți modificarea stării de funcționare.
- SUS/JOS/STÂNGA/DREAPTA: Reglați zona care urmează să fie îmbunătățită.
- RETURN: Reveniți la meniul MAIN SETUP.


HLC SETUP	
MIJLOC	NIGHT
1. NIVEL	3
2. LIMIT	7
3. TOP	3
4. BOTTOM	7
5. LEFT	3
6. RIGHT	7
7. RETURN	←

### yWDR


Când există atât zone luminoase, cât și întunecate în zonele distinctive.

în același timp, acest mod mak este ambele

- NIVEL: Selectați unul dintre inferior, mediu, ridicat pentru a regla luminozitatea configurației WDR.



<WDR PORNIT>



<WDR OFF>

- RETURN: Reveniți la SETUL PRINCIPAL meniu SUS.

## M

- Meniul de balans de alb este setat la manual, atunci performanța HLC poate fi limitată. Dacă pentru a utiliza dezaburirea și HLC nu funcționează în același timp, saturarea poate apărea în anumite mediuri.
- Deoarece poate exista o diferență în eficacitatea HLC în funcție de cantitatea de lumină din ecran, optimizați unghiul de instalare pentru cea mai bună performanță HLC. Când este întuneric, HLC este activat numai atunci când o lumină puternică depășește o dimensiune specifică. (În modul DOAR NOAPTE).
- HLC nu este activat în timpul zilei sau când lumina puternică nu este prezentă noaptea. (În modul DOAR NOAPTE).

la manual, atunci performanța HLC poate fi limitată.

Dacă pentru a utiliza dezaburirea și HLC nu funcționează în același timp, saturarea poate apărea în anumite mediuri.

Deoarece poate exista o diferență în eficacitatea HLC în funcție de cantitatea de lumină din ecran, optimizați unghiul de instalare pentru cea mai bună performanță HLC. Când este

întuneric, HLC este activat numai atunci când o lumină puternică depășește o dimensiune specifică. (În modul DOAR NOAPTE).

HLC nu este activat în timpul zilei sau când lumina puternică nu este prezentă noaptea. (În modul DOAR NOAPTE).

# funcționarea camerei

## SPECIAL

- Când este afişat ecranul meniului SETUP, selectați „SPECIAL” utilizând comutatorul Function Setup, astfel încât săgeata să indice „SPECIAL”.
- Selectați modul dorit utilizând comutatorul Function Setup.

### yAFIȘA

- Dacă este afişat ecranul de meniu SPECIAL, utilizați comutatorul de configurare a funcției, astfel încât săgeata să indice „DISPLAY”.
- Selectați modul dorit folosind comutatorul de configurare a funcției.

#### - TITLUL CAM

- Dacă este afişat ecranul de meniu DISPLAY, utilizați comutatorul Function Setup astfel încât săgeata să indice „CAM TITLE”.
- Setați-l pe „ON” utilizând comutatorul Function Setup.
- Apăsați comutatorul de configurare a funcției.
- Utilizați comutatorul Configurare funcție pentru a treceți la litera dorită și selectați litera apăsând comutatorul de configurare a funcției. Repetați acest lucru pentru a introduce mai multe litere. Puteti introduce până la 15 litere.
- Introduceți un titlu, mutați cursorul la „POS” și apăsați butonul de configurare a funcției. Titlul introdus apare pe ecran. Selectați poziția pentru a afișa titlul pe ecran utilizând comutatorul Function Setup și apăsați butonul Function Setup. Când poziția este determinată, selectați „END” și apăsați butonul Function Setup pentru a reveni la meniul DISPLAY.

## M

Când meniul CAM TITLE este „OFF”, niciun titlu nu va fi afișat pe ecranul monitorului, chiar dacă introduceți unul.

și Numbers sunt disponibile în acest mod.

Dacă mutați cursorul la CLR și apăsați comutatorul Function Setup, toate literele sunt sterse. Pentru a edita o literă, schimbați cursorul în săgeata din stânga jos și apăsați comutatorul Configurare funcție. Mutați cursorul peste litera de editat, mutați cursorul la litera de inserat și apoi apăsați comutatorul Function Setup.



- CULOARE FONT: Puteți schimba culoarea fontului OSD. (Alb, Galben, Verde, Roșu, Albastru)
- LIMBA: Puteți selecta limba meniului în funcție de cerințele dumneavoastră.
- RETURN: Reveniți la meniul SPECIAL.

**yCOAXIAL:** Puteți selecta dacă doriti să utilizați comunicația COAX.

### **yIMAGE ADJ**

- Dacă este afișat ecranul de meniu SPECIAL, utilizați comutatorul Function Setup astfel încât săgeata să indice „IMAGE ADJ”.
- Selectați modul dorit folosind comutatorul de configurare a funcției.
- GAMMA: Intervalul de setare este 0,35 ~ 1,0.  
Cu cât setarea este mai aproape de 1,0, cu atât devine mai întunecată.
- PED LEVEL: Intervalul de setare este 1 ~ 100. Cu cât setarea este mai aproape de 100, cu atât nivelul PED devine mai mare.
- CULOARE GAIN: Intervalul de setare este 1 ~ 100. Cu cât valoarea setării este mai mică câștigul de culoare devine mai mic și cu atât devine mai mult orb.
- H-REV: Întoarce o imagine pe orizontală.
- V-REV: Întoarce o imagine pe verticală.
- SHARPNESS: Selectați un mod pentru a regla grosimea clarității unei imagini. Măriți sau micșorați nivelul fiecărui mod pentru a regla nivelul de claritate.  
**yOFF :** stare eliberată  
**yON :** Intervalul de setare este 1 ~ 32.
- RETURN: Reveniți la meniul SPECIAL.

IMAGESETUP	
► 1. GAMMA	UTILIZATOR
2. PEDLEVEL	eu       5
3. COLORANTE	eu     50
4. H-REV	OFF
5. V-REV	OFF
6. ACTUALITATE	PE_
7. RETURNAREA	←

- M** Când modul V-REV sau H-REV este activat, textul de pe ecran nu se întoarce.  
Dacă creșteți nivelul de claritate prea mare, imaginea poate deveni distorsionată sau poate apărea zgomot.

# funcționarea camerei

y**ZI NOAPTE:**Puteți afișa imagini color sau alb-negru.


- Dacă este afișat ecranul de meniu SPECIAL, utilizați comutatorul de configurare a funcției astfel încât săgeata să indice „ZI/NOAPTE”.
- Selectați modul dorit utilizând comutatorul de configurare a funcției în funcție de afișarea imaginii dorite.

- **AUTO:**Modul este comutat

la „Culoare” într-un mediu normal, dar trece la modul „Alb/Negru” când iluminare ambientală

este scăzut. Pentru a configura

temp de comutare pentru modul AUTO, apăsați comutatorul Function Setup. Puteți activa sau dezactiva semnalul de rafală în modul alb/negru.



y**BURST MODE:** Activă sau dezactivă modul burst pentru a menține sau elimina semnalul de culoare.

y**DURATA:** Această funcție este utilizată pentru a selecta luminozitatea lumenii unde are loc comutarea.

y**ORA DE SÂRARE:** Puteți selecta timpul de întârziere a comutării zi/noapte de la.  
-3s, 5s, 7s, 10s, 15s, 20s, 30s, 40s, 60s

## M

Dacă setați modul AGC la dezactivat în meniu de expunere, nu puteți comuta modul zi/noapte la automat.

Când o sursă de lumină puternică este pe ecran sau există schimbări frecvente de luminozitate, dacă utilizați modul automat noapte/zi și setați timpul de comutare la scurt (3, 5 sec), poate fi cauzată o vânătoare. În această situație, se recomandă utilizarea setării implicate (30 sec).

- EXTERN: Împământați la borna de împământare pentru a permite comutarea automată între CULOARE și alb/negru (negru/alb).
- CULOARE: Imaginea este întotdeauna afișată color.
- Alb/Negru: Imaginea este întotdeauna afișată în alb-negru.  
Puteți activa sau dezactiva semnalul de rafală în modul alb/negru.

## M

Dacă obiectivul montat în cameră este diferit de cel setat în <LENS> din <EXPOSURE>, atunci este posibil ca modul noapte/zi să nu funcționeze normal.

**yDECAZARE:**Puteți utiliza modul de dezaburire pentru a permite camerei să detecteze automat densitatea ceții a ecranului și afișează o imagine clară în ciuda smogului, a ceții sau a vizibilității generale slabe.

- Dacă este afișat ecranul de meniu SPECIAL, utilizați comutatorul de configurare a funcției, astfel încât săgeata să indice „DEFOG”.
- Selectați modul dorit folosind comutatorul de configurare a funcției.
- **AUTO :** Reglați nivelul automat.
- **Manual:** În funcție de nivelul de dezaburire setat de utilizator, reglați claritatea imaginii. (JOC, MIJLOC, ÎNALT)
- **OFF :** stare eliberată



## M

- Dacă modul de dezaburire este setat pe Auto și dacă cantitatea de ceată este redusă, nivelul funcției va fi și el redus. Dacă doriti să mențineți același nivel de dezaburire, setați-l pe Manual.
- Dacă este puțină ceată și nivelul manual de ceată este ridicat, contrastul ecranului poate deveni ridicat.

**yCONFIDENTIALITATE:**Mascați o zonă pe care doriti să o ascundeți pe ecran.

- Dacă este afișat ecranul de meniu SPECIAL, utilizați comutatorul de configurare a funcției astfel încât săgeata să indice „PRIVACY”.
- Selectați modul dorit folosind comutatorul de configurare a funcției.
- **ZONA:** Puteți selecta până la 8 Zone de confidențialitate.
- **MODE:** Stabilește dacă se utilizează zona selectată în ZONA.
- **CULOAREA MASTII:** Determinați zona culoare. Puteți selectați Verde, Galben, rosu, albastru, Negru, alb, gri.
- **TRANSPARENȚĂ:** Adaugă sau elimină transparentă din zona de mascare.
- **SUS / JOS / STÂNGA / DREAPTA:** Reglați dimensiunea și poziția zonei selectate.
- **RETURN:** Reveniți la meniul SPECIAL.



# funcționarea camerei

## yMIŞCARE:


Acest produs generează semnale de fiecare dată când este detectată o mișcare a unui obiect în cele patru zone ale ecranului, astfel încât să se poată realiza o monitorizare eficientă.

- Dacă este afișat ecranul de meniu SPECIAL, utilizați comutatorul de configurare a funcției, astfel încât săgeata să indice „MIŞCARE”.

- Selectați modul dorit folosind comutatorul de configurare a funcției.

yDET. AREA : Setați zonele pentru detectarea miscării.

SEL ZONA: Selectați dintre patru zone pe care utilizatorii le doresc.



MOD: Stabiliti dacă să utilizați zona selectată.

MASCA: Sub Detectare mișcare, dacă nu dorîți să vedeti imaginea mozaic pe ecran, puteți dezactiva MASCA.


Dacă dorîți să vedeti imaginea mozaic, vă rugăm să o porniți.

TRANSPARENTĂ: Adaugă sau elimină transparență din zona de mască.

SUS/JOS/STÂNGA/DREAPTA: Locația zonei poate fi ajustată.

RETURN : Reveniți la meniul MOTION DET.

yALARM OUT: Când obiectul miscarea este detectat, the semnal de detectare va fi scos la ieșire.



EXTERNAL: Trimit semnale prin terminale externe.

OSD: Afisează semnale pe ecran.

RETURN : Reveniți la meniul MOTION DET.

ySENSIBILITATE: Setați sensibilitatea detectării mișcării. Când reglați nivel mai înalt, cu atât mai sensibil.

yRETURN : Reveniți la meniul SPECIAL SETUP.

**M**

În funcție de forma unui obiect, pot exista erori în detectarea dimensiunii.

Dacă camera filmează un obiect la mică distanță, funcția de detectare a mișcării poate fi degradată.

În următoarele cazuri, performanța evenimentului de detectare a mișcării poate fi degradată sau pot apărea defecțiuni.

- Dacă luminozitatea sau culoarea unui obiect este similară cu cea a fundalului

- Dacă există puțină mișcare lângă marginea ecranului
  - Dacă mai multe mișcări continuă să apară aleatoriu, cum ar fi schimbarea scenei sau schimbări bruse de lumină
  - Dacă un obiect fixat în aceeași locație continuă să se miște
  - Îndepărterea de cameră sau apropierea de cameră. Mică schimbare de locație pe ecran.
  - Dacă un obiect în mișcare se apropie de cameră
  - Dacă obiectele aleatorii împiedică vederea unul altuia
  - Dacă mai multe obiecte se îmbină sau un obiect se împarte în mai multe obiecte
  - Dacă un obiect se mișcă prea repede (același obiect ar trebui să aibă zone suprapuse între cadrele consecutive)
  - Dacă există reflexii/neclare/umbre create de o lumină puternică, cum ar fi lumina directă a soarelui, lumi și faruri.
  - Zăpadă puternică, ploaie și vânt. Apus sau răsărit
  - Dacă dimensiunea este mai mare decât dimensiunea maximă sau mai mică decât dimensiunea minimă, mișcarea nu este detectată. Pentru a evita detectarea falsă cauzată de zgome, setați dimensiunea de detecție max/min potrivită pentru mediu de instalare.
- Dar aceeași mișcare în aceeași locație poate provoca o dimensiune diferită de detectare. Așadar, includeți marginile atunci când setați dimensiunea de detectare min/max.

## FOCUS SIMPLU

1. Când este afișat ecranul meniului SETUP, selectați „FOCUS SIMPLU” utilizând comutatorul de configurare a funcției, astfel încât săgeata să indice „FOCUS SIMPLU”.

2. Selectați modul dorit utilizând comutatorul Function Setup, în funcție de scopul camerei.


**yFOCUS SIMPLU:**Reglați automat focalizarea videoclipului.

**yFOCUS INITIALIZE:**Mutați focalizarea către implicit (BFL).

**yZOOM MANUAL:**Regleză manual zoom-ul obiectivului și face ca imaginea să pară mai clară. **yFOCUS MANUAL:**Regleză manual focalizarea obiectivului și face ca imaginea să pară mai clară.

**yDUPA D/N:**După comutarea D/N, selectați dacă doriti să utilizați reajustarea focalizării funcție.

**yINTOARCERE:**Reveniți la meniul MAIN SETUP.



# funcționarea camerei

## M

Înăнд apăsat comutatorul de configurare a funcției 2 secunde, se va efectua focalizarea simplă.

Este posibil ca funcția de focalizare simplă să nu funcționeze bine în următoarele cazuri.

- Mediu cu iluminare scăzută
  - Schimbarea scenei în timpul ajustării focalizării (mișcare bruscă, apariție sau dispariție)
  - Schimbarea bruscă a luminozității în timpul ajustării focalizării
  - Lumină spot puternică în față sau în apropierea subiectului
- În mediile în care reglarea focalizării este dificilă, utilizați funcția de focalizare manuală.

## IEȘIRE

Selectați modul EXIT dorit folosind comutatorul de configurare a funcției, în funcție de scopul camerei.

y**SALVA**:Salvați setările curente și părăsiți meniul MAIN SETUP.

y**NU SALVARE**:Nu salvați setările curente și nu ieși din meniul MAIN SETUP.

y**RESET**:Reveniți camera la setările din fabrică. (Limbajul, comunicarea și obiectivul setările vor rămâne aceleași).

## M

Pentru a opri alimentarea după setarea meniului camerei, meniul OSD trebuie să dispară mai întâi.

# depanare

## DEPANARE

Dacă întâmpinați probleme la operarea camerei, consultați următorul tabel.

Dacă instrucțiunile nu vă permit să rezolvați problema, contactați un tehnician autorizat.

Probleme	Depanare
<b>Pe ecran nu apare nimic.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>yVerificați dacă cablul de alimentare și conexiunea de linie între camera și monitorul sunt conectate corect.</li> <li>yVerificați dacă ați conectat corect cablul BNC la cameră.</li> <li>yVerificați tipul de lentilă.</li> </ul>
<b>Imaginea de pe ecran este slabă.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>yObiectivul este pătat de murdărie? Curătați lentila cu o cărpă moale și curată. ySetați monitorul sau DVR-ul în starea corespunzătoare.</li> <li>yDacă aparatul foto este expus la lumină foarte puternică, schimbați poziția camerei.</li> </ul>
<b>Imaginea de pe ecran este întunecată.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>yReglați caracteristica de contrast a monitorului sau a DVR-ului.</li> <li>yDacă aveți un dispozitiv intermediar, setați corect <math>75\Omega</math> / Hi-z.</li> </ul>
<b>Camera nu funcționează corect, iar suprafața camerei este fierbinte.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>yVerificați dacă ați conectat corect camera la un sursa de alimentare adecvata.</li> </ul>
<b>meniul ZI/NOAPTE nu funcționează.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>yVerificați dacă AGC din meniul EXPOSURE SETUP este „OFF”.</li> </ul>
<b>Culoarea nu este corectă.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>yVerificați setarea meniului WHITE BAL SETUP</li> </ul>
<b>Ecranul pălpăie continuu.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>yAsigurați-vă că camera nu este îndreptată spre soare.</li> </ul>

# specificații

## SPECIFICAȚII

HCO-6080RN/HCO-6080RP	
<b>Video</b>	
Dispozitiv de imagistică	1/2.8" 2M CMOS
Total pixeli	1.945(H) x 1.109(V) 2,16 M pixeli
Pixeli efectivi	1.945(H) x 1.097(V) 2,13 M pixeli
Sistem de scanare	Scanare progresivă
Min. Iluminare	Culoare: 0,11 lux (F1,6) (30IRE) alb/negru: 0 lux (LED IR aprins)
Raport S/N	52 dB (AGC dezactivat, Greutate activată)
Ieșire video	BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS selectabil)
Rezoluție	1920 x 1080
Max. Framerate	30fps @1080p(N), 25fps @1080p(P)
Tip de lentile	
Distanța focală (raport de zoom)	Varifocal motorizat de 3,2 ~ 10 mm (3,1x).
Max. Raportul deschiderii	F1,6
Câmp vizual unghiular	H : 110,2° (Lat) ~ 32° (Tele) V : 55,4° (Lat) ~ 18° (Tele) D : 128,4° (Lat) ~ 36,6° (Tele)"
Min. Distanța obiectului	0,5 m (1,64 ft)
Controlul focalizării	Manual
Tip de lentile	DC Auto Iris
Tip de montare	Tip placă de intrare
<b>Operațional</b>	
Afișare pe ecran	Asistență în mai multe limbi(16) Engleză, japoaneză, spaniolă, franceză, portugheză, coreeană, germană, italiană, rusă, poloneză, cehă, română, sărbă, suedeza, daneză, turcă
Titlu camerei	Off / On (Afișat 15 caractere)
Zi noapte	Auto (ICR) / Culoare / Alb/Negru
Compensarea luminii de fundal	Oprit / BLC utilizator / HLC / WDR
Gamă dinamică largă	120 dB
Reducere digitală a zgomotului	SSNR4 (Oprit / Pornit)
Dezaburire	AUTO / MANUAL / OFF
Detectarea miscării	Oprit / Pornit (4 zone)
Mascare de confidențialitate	Oprit / Pornit (dezeptunghi cu 8 zone)
Obține controlul	Oprit / Scăzut / Mijlociu / Ridicat / Foarte ridicat

<b>HCO-6080RN/HCO-6080RP</b>	
<b>Echilibru alb</b>	ATW / Exterior / Interior (4.500K° ~ 8.500K°) / Manual / AWC (1.800K° ~ 10.500K°)
Viteza de declanșare electronică	1 sec ~ 1/12.000 sec
<b>Verso</b>	Oprit / H-Rev / V-Rev / HV-Rev
<b>Profil</b>	De bază, Zi și noapte, Iluminare de fundal, ITS, Interior, Utilizator
Alarma	Ieșire MD 1
Interfață de control de la distanță	Coaxial
<b>Protocol</b>	AHD: ACP (AHD Coax Protocol), CVBS: Pelco-C (Coaxitron) CCP (CVI Coax Protocol), TCP (TVI Coax Protocol)
Distanța IR	30 m (98,43 ft)
<b>Transmisie video</b>	
Distanță	500 m (5C2V)
<b>De mediu</b>	
Temperatura de funcționare / umiditate	- 30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Mai puțin de 90% RH * Pornirea trebuie efectuată la peste -10°C
Protectie la intrare	IP66
Rezistență vandalică	IK10
<b>Electric</b>	
Tensiune de intrare	Dual (24VAC±10% și 12VDC±10%)
Consumul de energie	5,8 W
<b>Mecanic</b>	
Culoare / Material	Gri închis / Aluminiu
Dimensiune (HxØ)	Ø78.0 x 259.8mm (Fără parasolar)
Greutate	948 g

-Specificațiile pentru acest produs se pot modifica fără notificare prealabilă pentru îmbunătățirea produsului.

## DIMENSIUNE

Unitate: mm (inci)

