


SONOFF

e
support

Works with
everything


DIY POWR3

Manual de utilizare V1.0



Comutator inteligent Wi-Fi cu monitorizare a energiei

Introducerea Produsului



Caracteristici

Acest dispozitiv este un comutator inteligent cu funcțiile de monitorizare a puterii mari (25A) și a puterii care vă permite să porniți/opriți dispozitivul de la distanță, să îl programați pornirea/oprirea sau să îl partajați cu familia pentru a-l controla împreună.



Telecomandă



Single/Numărătoare inversă
Sincronizare



Control vocal



Partajați controlul



Monitorizarea puterii



Protecție la suprasarcină




Scenă inteligentă



Istoricul operațiunii

Instrucțiuni de funcționare


1. Opriți alimentarea




⚠ Vă rugăm să instalați și să întrețineți dispozitivul de către un electrician profesionist. Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu operați nicio conexiune și nu contactați conectorul terminal în timp ce dispozitivul este pornit!

2. Instrucțiuni de cablare

Instrucțiuni pentru cablarea corpurilor de iluminat:



Instrucțiuni de cablare a aparatului:




⚠️ Asigurați-vă că firul neutru și conexiunea firului sub tensiune sunt corecte.

3. Descărcați aplicația



Android™ și iOS


4. Porniți



După pornire, dispozitivul va intra în modul de asociere rapidă la prima utilizare. Indicatorul LED Wi-Fi se schimbă într-un ciclu de două clipi scurte și una lungă și eliberare.

⚠ Dispozitivul va ieși din modul de asociere rapidă dacă nu este asociat în decurs de 3 minute. Dacă doriți să intrați în acest mod, vă rugăm să apăsați lung butonul manual timp de aproximativ 5 secunde până când indicatorul LED Wi-Fi se schimbă într-un ciclu de două clipi scurte și una lungă și eliberați.

5. Adăugați dispozitivul



>



Atingeți „+” și selectați „Asociere rapidă”, apoi operați urmând solicitarea din aplicație.

Modul de asociere compatibil

Dacă nu reușiți să intrați în modul de asociere rapidă, încercați „Modul de asociere compatibil” pentru a asocia.

- 1 Apăsați lung butonul de împerechere timp de 5 secunde până când indicatorul LED Wi-Fi se schimbă într-un ciclu de două clipiri scurte și unul lung și eliberați. Apăsați lung butonul de împerechere timp de 5 secunde din nou, până când indicatorul LED Wi-Fi clipește rapid. Apoi, dispozitivul intră în Modul de asociere compatibil.
- 2 Atingeți „+” și selectați „Mod de asociere compatibil” în aplicație.

Introduceți parola Wi-Fi, atingeți „Next” și apoi „Connect” . Selectați SSID Wi-Fi cu ITEAD-***** și introduceți parola 12345678, apoi reveniți la aplicația eWeLink și atingeți „Următorul”. Aveți răbdare până la finalizarea împerecherii.

Specificații


Model	POWR3
Intrare	100-240V AC 50/60Hz
Ieșire	100-240V AC 50/60Hz
Incarcatura maxima	25A/5500W
Wifi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Sisteme de operare pentru aplicații	Android și iOS
Temperatura de lucru	- 10°C~40°C
Material	PC V0
Dimensiune	162x122x45,5mm

Instrucțiuni privind starea indicatorului LED Wi-Fi

Stare indicator LED Wi-Fi	Instrucțiune de stare
Flash-uri (unul lung și două scurte)	Modul de asociere rapidă
Clipește rapid	Modul de asociere compatibil
Continuă	Dispozitivul este online
Clipește rapid o dată	Nu se poate conecta la router
Clipește rapid de două ori	Conectat la router, dar nu se conectează la service
Clipește rapid de trei ori	Actualizare firmware


Schimbați rețeaua

Selecțaiți „Setări Wi-Fi” din interfața „Setări dispozitiv” din aplicația eWeLink pentru a le modifica.



Restabiliți împerecherea

Apăsați lung butonul de împerechere timp de 5 secunde până când indicatorul LED Wi-Fi se schimbă într-un ciclu de două clipiri scurte și una lungă și eliberați, apoi dispozitivul intră în modul de asociere rapidă și puteți împerechea din nou.



Resetare din fabrică

Ștergerea dispozitivului din aplicația eWeLink indică faptul că îl restabiliți la setările din fabrică.

Probleme comune

Nu reușesc să împerechez dispozitivele Wi-Fi cu aplicația eWeLink

1. Asigurați-vă că dispozitivul este în modul de asociere.

Dispozitivul va ieși automat din modul de asociere dacă nu este asociat în decurs de 3 minute.

2. Vă rugăm să activați serviciul de localizare pe telefonul dvs. mobil și să acordați permisiunea.

Înainte de a alege rețeaua Wi-Fi, serviciul de localizare ar trebui să fie activat și să se acorde permisiunea. Permisiunea informațiilor despre locație este utilizată pentru a obține informații despre lista Wi-Fi. Dacă atingeți „Dezactivați”, dispozitivul nu va fi adăugat.

3. Asigurați-vă că rețeaua dvs. Wi-Fi rulează pe banda de 2,4 GHz.

4. Asigurați-vă că ați introdus un SSID și o parolă Wi-Fi corecte, fără caractere speciale conținute. O parolă greșită este un motiv foarte frecvent pentru eșecul asocierii.

5. Puteți aduce dispozitivul aproape de router pentru o transmisie bună a semnalului în timpul împerecherii.

6. Vă rugăm să încercați să asociați dispozitivul în modul compatibil.

Probleme cu dispozitivele Wi-Fi „offline”.

Vă rugăm să verificați următoarele probleme în funcție de starea indicatorului LED Wi-Fi:

Indicatorul LED clipește o dată la 2 secunde înseamnă că nu reușiți să vă conectați la router.

1. Poate ați introdus un SSID și o parolă Wi-Fi greșite.

2. Asigurați-vă că SSID-ul și parola dvs. Wi-Fi nu conțin caractere speciale, de exemplu, caractere ebraice, arabe. Sistemul nostru nu poate recunoaște aceste caractere, astfel încât nu se conectează la Wi-Fi.

3. Poate că routerul dumneavoastră are o capacitate de transport mai mică.

4. Poate că puterea semnalului Wi-Fi este slabă. Routerul este prea departe de dispozitiv sau pot exista unele obstacole între router și dispozitiv, astfel încât transmisia semnalului este blocată.

5. Asigurați-vă că MAC-ul dispozitivului nu se află pe lista neagră a managementului MAC.

Indicatorul LED clipește de două ori în mod repetat înseamnă că nu reușiți să vă conectați la server.

1. Asigurați-vă că conexiunea la Internet este normală. Puteți folosi telefonul sau computerul pentru a vă conecta la Internet, iar dacă nu reușiți să accesați, vă rugăm să verificați disponibilitatea conexiunii la Internet.

2. Poate că routerul dumneavoastră are o capacitate de transport redusă. Numărul de dispozitive conectate la router depășește valoarea maximă a acestuia. Vă rugăm să verificați numărul maxim de dispozitive pe care le poate transporta routerul dvs. Dacă numărul de dispozitive conectate depășește valoarea maximă, ștergeți unele dispozitive sau schimbați un router mai mare și încercați din nou.

3. Vă rugăm să contactați ISP-ul dvs. și să confirmați că adresa serverului nostru nu este

protejată: cn-disp.coolkit.cc (China continentală)

as-disp.coolkit.cc (în Asia, cu excepția Chinei)

eu-disp.coolkit.cc (în UE)

us-disp.coolkit.cc (în SUA)

Dacă niciuna dintre metodele de mai sus nu a rezolvat această problemă, vă rugăm să trimiteți problema dvs. prin ajutor și feedback pe aplicația eWeLink.

Avertisment FCC

Schimbările sau modificările neaprobată în mod expres de partea responsabilă de conformitate ar putea evita autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Declarație FCC privind expunerea la radiații:

Acest echipament respectă limitele FCC de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corp. Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat sau să funcționeze împreună cu orice altă antenă sau transmițător.

Notă:

Acest echipament a fost testat și sa constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Prin prezenta, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declară că echipamentul radio de tip POWR3 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China Cod poștal:
518000 Site: sonoff.tech

FABRICATE ÎN CHINA

