



Manual

RO

Anexă

Phoenix Inverter VE.Direct

12 | 250 12 | 375 12 | 500 12 | 800 12 | 1200

24 | 250 24 | 375 24 | 500 24 | 800 24 | 1200

48 | 250 48 | 375 48 | 500 48 | 800 48 | 1200

1. Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT: PERICOL DE ELECTROCUTARE

Produsul este utilizat în combinație cu o sursă permanentă de energie (baterie). Chiar dacă echipamentul este opriț, la terminalurile de intrare și/sau ieșire poate exista o tensiune electrică periculoasă. Opriți întotdeauna alimentarea cu CA și deconectați bateria înainte de a efectua lucrări de întreținere.

Produsul nu conține piese interne ce pot fi reparate de către utilizator. Nu scoateți panoul frontal și nu puneti produsul în funcționare decât dacă toate panourile au fost instalate. Toate lucrările de întreținere trebuie efectuate de către personal calificat.

Cititi instrucțiunile de instalare înainte de a începe activitățile specifice acesteia.

Acest produs este un dispozitiv clasa I de siguranță (livrat împreună cu un terminal de împământare în scopuri de siguranță). Șasiul trebuie să fie împământat. Un punct de împământare este amplasat în exteriorul produsului. În cazul în care se poate presupune că protecția de împământare a fost afectată, produsul trebuie să fie scos din funcționare și trebuie împiedicată punerea accidentală în funcționare; contactați personalul de întreținere calificat.

Ieșirea CA este izolată de intrarea CC și de șasiu. Este posibil ca reglementările locale să prevadă necesitatea unui terminal neutră. În acest caz, unul dintre firele de ieșire CA trebuie să fie conectat la șasiu, iar acesta din urmă trebuie să fie conectat la un punct de împământare sigur. Vă rugăm să remarcăți că terminalul neutră este necesar pentru a asigura funcționarea corectă a unui întrerupător de pierdere de curent la masa.

Asigurați-vă că produsul este utilizat în condițiile ambientale corecte.

Nu utilizați niciodată produsul într-un mediu umed sau plin de praf.

Nu utilizați niciodată produsul în locuri unde pot avea loc explozii de gaz sau praf.

Asigurați-vă că există suficient spațiu liber (10 cm) în jurul produsului pentru aerisire și că orificiile de ventilarie nu sunt obstrucționate.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheata sau instruită cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă cu siguranța acestora.

Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

2. Descriere

Port de comunicare direct VE.

Portul direct VE. poate fi conectat la:

- Un computer (VE.Direct prin interfață USB fiind necesar cablul)
- Smartphone Apple și Android, tablete și alte dispozitive (VE.Direct prin Bluetooth Smart, fiind necesar dongle)

Complet configurabil

- Alarmă tensiune scăzută a bateriei și niveluri de resetare
- Niveluri de repornire și oprire a bateriei cu tensiune scăzută sau decuplare dinamică
- Tensiune de ieșire 210 - 245V
- Frecvență 50 Hz or 60 Hz
- Activare/dezactivare mod ECO și nivelul de senzor al modului

Monitorizare

Tensiunea bateriei, tensiunea de ieșire, indicator de încărcare, alarme

Siguranță demonstrată

Puntea complete spre topologia transformatorului toroidal a fost demonstrată pe parcursul mai multor ani.

Invertorele sunt protejate împotriva scurtcircuitelor și supraîncălzirii, cauzate fie de suprasarcină, fie de temperatură ambientală ridicată.

Putere de configurarea sporită

Necesară pentru a porni sarcini precum convertoarele de putere pentru lămpile cu LED-uri, lămpile cu filament sau instrumentele electrice.

Modul ECO

Atunci când se află în modul ECO, invertorul va comuta în aşteptare dacă sarcina scade sub o valoare stabilită. Invertorul va reporni și va verifica la un anumit interval ajustabil de câteva secunde, dacă sarcina a crescut din nou.

Conecțor de pornire/ oprire la distanță

Un comutator de pornire/oprire la distanță poate fi conectat la un conector cu doi poli au între polul pozitiv al bateriei și contactul stâng.

LED de diagnosticare

Un LED roșu și unul verde indică funcționarea invertorului și statusul diferitelor protecții.

Pentru a transfera sarcina spre o altă sursă CA: comutator de transfer automat


Pentru invertorele noastre de capacitate redusă, vă recomandăm comutatoarele de transfer automat Filax. Filax se caracterizează printr-un timp scurt de comutare (mai puțin de 20 de milisecunde), astfel încât computerele și alte echipamente electronice să poată continua să funcționeze fără întrerupere.

Disponibil cu diferite prize

Schuko, GB (BS-1363), AU/NZ (3112) sau IEC-320 (priză masculine inclusă)

3. Instalare

3.1 Amplasarea invertorului



- 1 Montare pe plafon (inversată). *Nu se recomandă*
- 2 Montare bază. **OK**
- 3 Montarea verticală pe perete, ventilator în partea inferioară.
- 4 Montarea verticală pe perete, ventilator în partea superioară. *Nu se recomandă*
- 5 Montare orizontală pe perete. **OK**

Pentru a obține o funcționare adecvată, invertorul trebuie amplasat pe o suprafață plană. Pentru a asigura o funcționare fără probleme a invertorului, acesta trebuie utilizat în locuri care respect următoarele condiții:

- a) Evitați orice contact cu apa. Nu expuneți invertorul la ploaie sau umiditate.
- b) Nu amplasați unitatea în lumina directă a soarelui. Temperatura ambientală a aerului trebuie să fie cuprinsă între -20 °C și 40 °C (umiditate < 95% fără condens). Luați în considerare faptul că în situații extreme, temperatura carcasei invertorului poate depăși 70 °C.
- c) Nu obstruionați curentul de aer din jurul invertorului. Lăsați o distanță de cel puțin 10 centimetri în jurul acestuia. Invertorul se oprește atunci când devine prea fierbinte. Unitatea va reporni automat atunci când invertorul va atinge un nivel sigur de temperatură.

3.2 Conectarea la baterie

Pentru a utiliza produsul la capacitatea sa maximă, trebuie utilizate baterii cu suficientă capacitate și cabluri de baterie cu secțiune transversal corespunzătoare. A se vedea tabelul:

	12/250	24/250	48/250	12/375	24/375	48/375
Capacitatea minima a bateriei	30 Ah	20 Ah	10 Ah	40 Ah	30 Ah	15 Ah
Siguranță internă CC	2 x 30A	30A	25A	2 x 40A	40A	25A
Tip siguranță (Mfr.: Littelfuse)	ATO-F 32V	ATO-F 32V	FKS 80V	ATO-F 32V	ATO-F 32V	FKS 80V
Înlocuire siguranță	nu	nu	nu	nu	nu	nu
Secțiunea transversală recomandată a cablului CC (mm ²)						
0 – 1,5 m	4 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	6 mm ²	4 mm ²	2,5 mm ²
1,5 – 3 m	6 mm ²	4 mm ²	2,5 mm ²	10 mm ²	6 mm ²	4 mm ²

	12/500	24/500	48/500	12/800	24/800	48/800
Capacitatea minima a bateriei	60 Ah	40Ah	20 Ah	100 Ah	50 Ah	30 Ah
Siguranță internă CC	2 x 35A	2 x 25A	30A	125A	2 x 40A	2 x 20A
Tip siguranță (Mfr.: Littelfuse)	ATO-F 32V	ATO-F 32V	FKS 80V	MIDI 32V	ATO-F 32V	FKS 80V
Înlocuire siguranță	nu	nu	nu	nu	nu	nu
Secțiunea transversală recomandată a cablului CC						
0 – 1,5 m	6 mm ²	6 mm ²	4 mm ²	16 mm ²	6 mm ²	4 mm ²
1,5 - 3 m	10 mm ²	10 mm ²	6 mm ²	25 mm ²	10 mm ²	6 mm ²

	12/1200	24/1200	48/1200
Capacitatea minima a bateriei	150 Ah	60Ah	30 Ah
Siguranță internă CC	200A	100A	50A
Tip siguranță (Mfr.: Littelfuse)	MIDI 32V	MIDI 32V	MIDI 58V
Înlocuire siguranță	da	da	da
0 – 1,5 m	25 mm ²	10 mm ²	6 mm ²
1,5 - 3 m	35 mm ²	16 mm ²	10 mm ²

Invertorele sunt dotate cu o siguranță internă CC (a se vedea tabelul de mai sus pentru valori). În apropierea bateriei trebuie introdusă o siguranță suplimentară sau un întrerupător de circuit CC, dacă lungimea cablului CC este depășește 1,5 m.

Conectarea inversă a cablurilor bateriei poate duce la arderea siguranței interne și la avarierea invertorului. Siguranța internă nu poate fi înlocuită întotdeauna (consultați tabelul de mai sus).

3.3 Mărimea firului pentru conectarea șasiului invertorului la pământ

Firul de împământare de la clema de împământare de pe șasiu trebuie să fie cel puțin jumătate din mărimea secțiunii conductorilor utilizati pentru conectarea la baterie: consultați anexa B.

3.4 Conectarea la sarcină

Nu conectați niciodată ieșirea invertorului la altă sursă CA, precum ar fi o priză de uz casnic sau un generator.

3.5 Conectarea ieșirii nule a invertorului la șasiu/pământ

Ieșirea CA este izolată de intrarea CC și de șasiu. Legile locale pot dispune obligativitatea existenței unui nul real. În acest caz, unul din firele din ieșirea CA trebuie să fie conectat la șasiu, iar șasiul trebuie să fie împămânat, în mod fiabil: consultați anexa A.

3.6 Conector de pornire/oprire la distanță

Un comutator de pornire/oprire la distanță poate fi conectat la un conector cu doi poli. Alternativ, contactul stâng poate fi comutat la borna pozitivă a bateriei: acest lucru este util în aplicațiile auto, fiind conectat la contact.

Remarcați că și comutatorul frontal necesită setarea pe poziția de pornire sau ECO pentru ca invertorul să pornească.

3.7 Configurare

Invertorul este gata pentru a fi utilizat cu setările din fabrică (a se vedea specificațiile) și poate fi configurat cu ajutorul unui computer (VE.Direct prin interfața USB, fiind necesar cablui), a smartphone-ului Apple și Android, tabletei sau altor dispozitive (VE.Direct prin Bluetooth Smart este necesar dongle).

4. Funcționare

4.1 Semnificații LED

LED verde	Status	Remediere problemă
●●●●●● Continuu	Invertor pornit	LED-ul roșu opriț status OK LED-ul roșu aprins sau clipind: Invertorul încă funcționează, dar se va opri atunci când starea se va înrăutății. A se vedea tabelul cu semnificațiile LED-ului roșu pentru motivul de avertizare.
●● - - - Puls unic lent	Modul ECO	Dacă invertorul continua să se opreasă și să pomească în timp ce este conectată o sarcină, aceasta poate fi prea mică în comparație cu setările reale ale modului ECO. Măriți sarcina sau schimbați setările modului ECO. (minimă setare modul ECO: 15W)
● - - ● - - Puls dublu rapid	Oprit și în așteptare	Invertorul s-a oprit datorită unei protecții. Invertorul va repomi automat imediat ce condițiile de alarmă au fost eliminate. A se vedea statusul LED-ului roșu pentru motivul de oprire.
- - - - Oprit	Invertor opert	LED-ul roșu opriț Verificați comutatorul de activare/ dezactivare a modului ECO: acesta trebuie să se afle în poziția pornire sau ECO. Verificați conectorul de pornire/ oprire la distanță. Verificați conectarea cablurilor CC și siguranțele. Siguranța invertorului este arsă: acesta trebuie returnat în service. LED-ul roșu aprins sau clipind Invertorul s-a oprit datorită unei protecții. Nu va mai repomi automat. LED-ul roșu indică motivul oprirei. Remediați problema, apoi repomiți invertorul prin oprirea și pornirea acestuia.

LED roșu	Semnificație	Remediere problemă
●●●●●● Continuu	Suprasarcină	Reduceți sarcina
●●● - - - Clipște lent	Baterie descărcată	Reîncărcați sau înlocuiți bateria Verificați conectarea cablurilor CC. Verificați ca secțiunea transversal a cablurilor să fie suficientă. A se vedea secțiunea Protecții și repomire automata pentru comportamentul de repomire automata sau manuală.
● - - ● - - Clipște rapid	Baterie încărcată	Reduceți tensiunea de intrare CC, verificați încărcătorul defect
● - - ● - - Puls dublu	Temperatură ridicată	Reduceți sarcina și/sau mutați invertorul într-o zonă mai bine aerisită
● - - - ● - - Puls unic rapid	Variatie CC mare	Verificați conectarea cablurilor CC și secțiunea transversal a acestora.

4.2 Modul ECO

Setați comutatorul frontal în modul ECO pentru a reduce consumul de energie în cazul funcționării fără sarcină. Invertorul se va opri automat imediat ce nu va detecta nicio sarcină conectată. Va repomi, scurt, la fiecare 2 secunde pentru a detecta o sarcină. Dacă puterea de ieșire depășește nivelul stabilit, invertorul va continua să funcționeze.

Puterea minimă implicită de activarea a modul ECO este de 15 Watt.
Intervalul implicit de căutare a modului ECO este de 2,5 secunde

Remarcați că setările necesare ale modului ECO depind într-o măsură foarte mare de tipul de sarcină: inductivă, capacativă, neliniară. Poate fi necesară ajustarea.

4.3 Protectii si reporniri automate

Suprasarcină

Unele sarcini precum motoarele sau pompele necesită un impuls mare în situațiile de pornire. În astfel de circumstanțe, curentul de pornire poate depăși nivelul curentului invertorului. Tensiunea de ieșire va descrește rapid pentru a limita curentul de ieșire al invertorului. Dacă nivelul este depășit în mod continuu, invertorul se va opri: așteptați 30 de secunde, după care reporniți-l.

După trei reporniri urmate de o altă suprasarcină în 30 de secunde de la repornire, invertorul se va opri și va rămâne oprit. După trei reporniri urmate de o altă suprasarcină în intervalul de 30 de secunde de la repornire, invertorul va rămâne oprit. LED-urile vor semnalizaarea oprirea datorată suprasarcinii. Pentru a reporni invertorul, opriți-l și apoi reporniți-l.

Tensiunea scăzută a bateriei (ajustabilă)

Invertorul se va opri atunci când tensiunea de intrare CC va scade sub nivelul inferior de oprire al bateriei. După o întârziere minimă de 30 de secunde, invertorul va repomi dacă tensiunea depășește nivelul inferior de repornire al bateriei.

După trei reporniri urmate de oprirea bateriei descărcate în intervalul de 30 de secunde de la repornire, invertorul se va opri și nu va mai încerca să repornească. LED-urile vor semnaliza oprirea bateriei descărcate. Pentru a reporni invertorul, opriți-l și reporniți-l sau încărcați bateria: imediat ce aceasta s-a încărcat și rămâne deasupra nivelului detectat de încărcare pentru 30 de secunde, invertorul va porni.

Consultați tabelul cu Date tehnice cu privire la oprirea implicită a bateriei descărcate și nivelurile de pornire. Acestea pot fi modificate cu VictronConnect (computer sau aplicație).

În mod alternativ, poate fi implementată decuplarea dinamică.

Consultați <https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff>

Tensiunea ridicată a bateriei

Reduceti tensiunea de intrare și/sau verificați ca bateria sau încărcătorul solar din sistem să nu fie deteriorată. După oprirea datorată unei tensiuni ridicate a bateriei, invertorul va aștepta mai întâi 30 de secunde apoi va renunța la operația imediat ce tensiunea bateriei a scăzut la un nivel acceptabil. Invertorul nu va rămâne oprit după mai multe renunțări.

Temperatură ridicată

O temperatură ambientală ridicată sau suportarea unei sarcini ridicate poate duce la oprire. Invertorul va reporni după 30 de secunde. Invertorul nu va rămâne oprit după mai multe renunțări. Reduceti sarcina și/sau mutați invertorul într-o zonă mai bine aerisită.

Variatie mare CC

Variatia mare CC este cauzată în mod obișnuit de conectarea slabă a cablurilor CC și/sau cablarea CC prea subțire. După ce invertorul s-a oprit datorită unei variații de tensiune CC prea mare, acesta va aștepta 30 de secunde înainte de a reporni.

După trei reporniri datorate variației prea mari de CC în intervalul de 30 de secunde de la repornire, invertorul se va opri și nu va mai încerca să reponească. Pentru a reporni invertorul, opriți-l și reporniți-l.

Variatia CC continuă ridicată reduce durata de viață a invertorului.

5. Date tehnice

Phoenix Inverter	12 Volt 24 Volt 48 Volt	12/250 24/250 48/250	12/375 24/375 48/375	12/500 24/500 48/500	12/800 24/800 48/800
Putere continuă CA la 25 °C (1)	250 VA	375 VA	500 VA	800 VA	
Putere continuă la 25 °C / 40 °C	200 / 175 W	300 / 260 W	400 / 350 W	650 / 560 W	
Putere maximă	400 W	700 W	900 W	1500 W	
Tensiune de ieșire/ frecvență CA (ajustabilă)	230 VAC sau 120 VAC +/- 3%	50Hz or 60Hz +/- 0,1%			
Valoare nominală tensiune de intrare	9,2 - 17 / 18,4 - 34,0 / 36,8 - 62,0 VDC				
Oprire baterie descărcată (ajustabilă)		9,3 / 18,6 / 37,2 VDC			
Alramă și repornire baterie descărcată (ajustabilă)		10,9 / 21,8 / 43,6 VDC			
Detectarea încărcării bateriei (ajustabilă)		14,0 / 28,0 / 56,0 VDC			
Eficiență maximă	87/88/88 %	89/89/90 %	90/90/91 %	90/90/91 %	
Putere zero-sarcină	4,2 / 5,2 / 7,9 W	5,6 / 6,2 / 8,5 W	6 / 6,5 / 9 W	6,5 / 7 / 9,5 W	
Putere zero-sarcină implicită în modul ECO (interval implicit de căutare: 2,5 s, ajustabil)	0,8/1,3/2,5 W	0,9/1,4/2,6 W	1 / 1,5 / 3 W	1 / 1,5 / 3 W	
Setarea puterii de pornire și oprire a modului ECO		ajustabilă			
Protecție (2)		a - f			
Interval temperatură de funcționare	-40 la +60°C (răcire asistată de ventilator) (reducere 1,25% per °C peste 40°C)				
Umiditate (fără condens)		max 95%			
INCINTA					
Material & culoare	Şasiu din oțel și capac din material plastic (albastru Ral 5012)				
Conecțare baterie		Terminale șuruburi			
Secțiune transversal maximă a cablului		10 mm ² / AWG8		25/10/10mm ² / AWG4/8/8	
Ieșiri standard CA	230V: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (priză masculin inclusă) GB (BS 1363), AU/NZ (AS/NZS 3112) 120VL Nema5-15R, GFCI				
Categoria de protecție		IP 21			
Greutate	2,4 kg/5,3 lbs	3,0 kg/6,6 lbs	3,9 kg/8,5 lbs	5,5 kg/12 lbs	
Dimensiuni (îxlxa în mm) (îxlxa în inchi)	86x165x260 3,4x6,5x10,2	86x165x260 3,4x6,5x10,2	86x172x275 3,4x6,8x10,8	105x216x305 4,1x8,5x12,1 (12V model: 105x230x325)	
ACCESORII					
Oprire-pornire control la distanță		Da			
Comutator d transfer automat		Filax sau Multi			
STANDARDE					
Siguranță		EN/IEC 60335-1 / EN/IEC 62109-1			
EMC		EN 55014-1 / EN 55014-2 IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-3			
Directive auto		ECE R10-4 EN 50498			
1) Sarcină non-liniară, factor maxim 3:1					
2) Legendă protecție:					
a) scurtcircuit de ieșire					
b) suprasarcină					
c) tensiunea bateriei prea mare					
d) tensiunea bateriei prea mică					
e) temperatură prea mare					
f) variație prea mare de CC					


Date tehnice, continuare

Phoenix Inverter	12 Volt 24 Volt 48 Volt	12/1200 24/1200 48/1200
Putere continuă CA la 25 °C (1)	1200 VA	
Putere continuă la 25 °C / 40 °C	1000 / 900 W	
Putere maximă	2400 W	
Tensiune de ieșire/ frecvență CA (ajustabilă)	230 VAC sau 120 VAC +/- 3% 50Hz sau 60Hz +/- 0,1%	
Valoare nominală tensiune de intrare	9,2 - 17 / 18,4 - 34,0 / 36,8 - 62,0 VDC	
Oprire baterie descărcată (ajustabilă)	9,3 / 18,6 / 37,2 VDC	
Alarmă și repornire baterie descărcată (ajustabilă)	10,9 / 21,8 / 43,6 VDC	
Detectarea încărcării bateriei (ajustabilă)	14,0 / 28,0 / 56,0 VDC	
Eficiență maximă	92 / 94 / 94 %	
Putere zero-sarcină	8 / 9,5 / 10 W	
Putere zero-sarcină implicită în modul ECO (interval implicit de căutare: 2,5 s, ajustabil)	1 / 1,7 / 2,7 W	
Setarea puterii de pornire și oprire a modului ECO	ajustabilă	
Protectie (2)	a - f	
Interval temperatură de funcționare	-40 la +60°C (răcire asistată de ventilator) (reducere 1,25% per °C peste 40°C)	
Umiditate (fără condens)	max 95%	
INCINTA		
Material & culoare	Șasiu din otel și capac din material plastic (albastru Ral 5012)	
Conecțare baterie	Terminale șuruburi	
Secțiune transversal maximă a cablului	35/25/25mm ² / AWG2/4/4	
Ieșiri standard CA	230V: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (male plug included) UK (BS 1363), AU/NZ (AS/NZS 3112) 120V: Nema5-15R, GFCI	
Categoria de protecție	IP 21	
Greutate	7,7 kg / 17 lbs	
Dimensiuni (îxlxa în mm) (îxlxa în inchi)	117x232x327 4,6x9,1x12,9 (12V model: 117x232x367)	
ACCESORII		
Oprire-pornire control la distanță	Da	
Comutator d transfer automat	Filax sau Multi	
STANDARDE		
Siguranță	EN/IEC 60335-1 / EN/IEC 62109-1	
EMC	EN 55014-1 / EN 55014-2 IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-3	
Directive auto	ECE R10-4 EN 50498	
1) Sarcină non-liniară, factor maxim 3:1		
2) Legendă protecție:		
a) scurtcircuit de ieșire		
b) suprasarcină		
c) tensiunea bateriei prea mare		
d) tensiunea bateriei prea mică		
e) temperatura prea mare		
f) variație prea mare de CC		

Imag. 1: Vedere frontală și din spate



Instrucțiuni de montare



Imagine 1



Imagine 2



Montați invertorul cu patru șuruburi în poziție verticală în sus sau în jos sau în poziție orizontală în sus sau în jos (așa cum se arată în imagine 1) pe un perete solid sau pe orizontală pe o suprafață adecvată (așa cum se arată în imag. 2). Păstrați o distanță de cel puțin 4 inci (10 cm) față de alte aparațe / obiecte. Aveți grijă deoarece IP21 se aplică doar metodei de montare inferioară descrisă în imagine 2; în caz contrar se aplică IP20. **Nu montați invertorul cu față în jos pe o suprafață.**

Anexa A

Conecțarea ieșirii nule a invertorului la șasiu/pământ

Ieșirea CA este izolată de intrarea CC și de șasiu. Legile locale pot dispune obligativitatea existenței unui nul real. În acest caz, unul din firile din ieșirea CA trebuie să fie conectat la șasiu, iar șasiul trebuie să fie în pământat, în mod fiabil. Interiorul inversorului oferă posibilitatea conectării la nul sau la șasiu; mai jos este explicat modul prin care se poate face aceasta.

Vă rugăm să vă asigurați că ati deconectat bateria atunci când conectați nulul la împământare (PE).

Un fir intern de împământare care este utilizat pentru a conecta nulul la șasiu este accesibil după înălpărarea capacului de plastic. O surubelnită Torx T10 este necesară pentru a slăbi cele patru suruburi care fixează capacul de plastic.

În pozele de mai jos sunt prezentate două conexiuni posibile ale firului de împământare (PE):

Pentru inverteoare de 250VA, 375VA și 500VA:


1. Nul flotant

Pozitia firului de împământare (indicat de săgeată):




2. Nul conectat la împământare

Pozitia firului de împământare (indicat de săgeată):



Pentru inverteoare de 800VA și 1200VA:

Pentru aceste inverteoare firul de împământare de la șasiu trebuie să fie conectat la FJ1 (nul flotant) sau la FJ2 (nul conectat la pământ/șasiu). Etichetele FJ1 și FJ2 sunt imprimate pe circuitul electric. Poziția implicită este FJ1, adică nul flotant.



Earth wire on FJ1: neutral floating

Earth wire on FJ2: neutral connected to earth

Anexa B

Mărimea firului pentru conectarea șasiului invertorului la pământ

Fir de împământare de la clema de împământare de pe șasiu trebuie să fie cel puțin jumătate din mărimea secțiunii conductorilor utilizati pentru conectarea la baterie. Mărimea maximă a conductorului potrivită pentru clema de împământare este de 25 mm². Utilizați tabelul de mai jos pentru a găsi secțiunea corectă a conductorului pentru împământare.

Secțiune cablu	
la baterie	la împământare
1,5 mm ²	≥ 0,75 mm ²
2,5 mm ²	≥ 1,5 mm ²
4 mm ²	≥ 2,5 mm ²
6 mm ²	≥ 4 mm ²
10 mm ²	≥ 6 mm ²
16 mm ²	≥ 10 mm ²
25 mm ²	≥ 16 mm ²
35 mm ²	25 mm ²

Victron Energy Blue Power

Distribuitor:

Număr serie:

Versiune : 04

Data : 14 decembrie 2020

Victron Energy B.V.
De Paal 35 | 1351 JG Almere
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | Olanda

Telefon : +31 (0)36 535 97 00
E-mail : sales@victronenergy.com

www.victronenergy.com